



الـثـلاـجـة

دليل الصيانه السريع

**MG-RF4D466X**

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها



**تحذير!** قبل استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يجب فصل التيار الكهربائي. يتعين على الكهربائي المؤهل أو الفني المختص فقط القيام باستكشاف الأخطاء غير الموجودة في هذا الدليل وإصلاحها. ملاحظة مهمة! قد تسمع بعض الأصوات أثناء الاستخدام العادي (صوت الضاغط وحركة سائل التبريد).

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل	لم يتم توصيل القابض الكهربائي أو أن القابض مفكوك	يجب إدخال قابض التيار الكهربائي.
	احتراق المصهر (الفيزوز) أو أنه تالف	ينبغي التحقق من المصهر واستبداله إذا لزم الأمر.
	القابض تالف	يجب تصحيح خلل التيار الكهربائي من قبل كهربائي.
يقوم الجهاز بالتبريد أو التجميد بشكل مفرط.	درجة الحرارة مضبوطة على مستوى بارد جداً أو أن الجهاز يعمل في الأوضاع السوبر.	يجب ضبط منظم درجة الحرارة إلى إعداد أكثر دفئاً بشكل مؤقت.
الطعام غير مجمد بشكل كافٍ.	لم تُضبط درجة الحرارة بشكل صحيح.	يرجى النظر في قسم إعداد درجة الحرارة الأولية.
	ثُرِكَ الباب مفتوحاً لفترة طويلة.	يجب فتح الباب فقط عند الضرورة.
	وضعت كمية كبيرة من الطعام الدافئ في الجهاز خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.	يجب ضبط منظم درجة الحرارة بشكل أكثر برودة بشكل مؤقت.
	الجهاز قريب من مصدر حراري.	يرجى النظر في قسم موقع التثبيت والتركيب.
تكوّن جليد بشكل كبير عند عقب الباب.	لم يُقفل الباب بشكل محكم.	ينبغي تدفئة أقسام التسريب عند عقب الباب بعناية بواسطة مجفف الشعر (على الوضع البارد). وفي الوقت نفسه، يجب ضبط وضع عقب الباب باليد بحيث يستقر بشكل صحيح.
وجود أصوات غير عادية	الجهاز في وضع غير مستقر.	يجب إعادة ضبط قواعد الاستواء.
	الجهاز يلامس الحائط أو الأغراض الأخرى.	يجب تحريك الجهاز قليلاً.
	تلامس أحد المكونات - على سبيل المثال أنبوب في الجزء الخلفي من الجهاز- مع جزء آخر من الجهاز أو مع الحائط.	إذا لزم الأمر، يجب تحريك الجهاز بعيداً بعناية.
وجود مياه على الأرض	ثقب تصريف المياه مسدود.	يرجى النظر في قسم التنظيف والعناية.

إذا ظهر العطل مرة أخرى، ينبغي الاتصال بمركز الخدمة. تُعد هذه البيانات ضرورية لمساعدتك بسرعة وبشكل صحيح. يتعين كتابة البيانات الضرورية هنا، والرجوع إلى لوحة التصنيف.