

خلاط

CA-B818RG

دليل المستخدم



الطراز: CA-B818RG

قبل استخدام المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

الطراز: CA-B818RG

الجهد: 220 ~ 240 فولت، 50 هرتز

سعة استهلاك الطاقة: 2 لتر

2000 وات

احتياطات السلامة

1. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدام المنتج.
2. تحقق مما إذا كان الجهد الذي تستخدمه يتطابق مع الجهد الموصوف للمنتج أم لا.
3. في حالة حدوث صدمة كهربائية وحرق، لا تضع أو توصل كابل الطاقة في وجود الماء أو السوائل الأخرى.
4. يجب أن يتابع شخص ما الخلط أثناء العمل. لا تدع الأطفال الذين لا يتمتعون بالقدرة على الرعاية الذاتية يقتربون من الخلط.
5. يرجى سحب القابس أولاً عند تنظيف الخلط أو عدم استخدامه. اجعل الخلط يبرد أولاً عند تجهيز الأجزاء الداخلية أو إخراجها أو عند تنظيف الخلط.
6. عند حدوث عطب في كابل الكهرباء أو القابس، من فضلك لا تستعملهما. إذا كان هناك عطل في الخلط، أو إذا بدا أن الخلط معطل، أو أنه لا يعمل بشكل طبيعي لأي سبب من الأسباب، فيرجى إحضاره إلى مزود الخدمة للاختبار أو الإصلاح.
7. من فضلك لا تستخدم مكونات المنتجين غير المؤكّلين، وإلا فإنها ستكون ضارة للمستخدم أو تشكل خطراً محتملاً.
8. لا تستخدم الخلط في الهواء الطلق.
9. لا تدع كابل الطاقة معلقاً على حافة المكتب أو مُلامساً الأسطح الساخنة.
10. لا تضع الخلط على خزان الغاز أو الفرن، وابتعد عنهما.
11. لا تستخدم الخلط لأغراض أخرى. وضعه في بيئة جافة.
12. تحذير: الشفرات حادة جداً، يرجى تشغيلها بحذر شديد.
- (أ) تجنب محاولة تحريك أجزاء الشفرات عندما يكون الإبريق على قاعدة الخلط. يحظر استخدام الخلط عندما تكون الشفرات مفكوكة أو مكسورة، يجب عليك إرسال الخلط على الفور إلى مركز خدمة ما بعد البيع لإصلاحه.
- (ب) للابتعاد عن الأذى، يُحظر استخدام الخلط قبل تركيب الشفرات بشكل آمن في الإبريق.
13. يجب تجنب الحمل الزائد في الخلط. يجب ألا يتم تجاوز الحجم الأقصى للمقياس المحدد على الإبريق، ويجب تقليل الحجم عند محاولة خلط المواد السميكة.

14. عند تشغيل الخلاط، يحظر لمس الأجزاء الدوّارة من الخلاط (بما في ذلك القابض لأعلى ولأسفل وأجزاء الشفرات).
15. عندما يتم إيقاف طاقة الخلاط تلقائيًا، يجب إيقاف تشغيل الخلاط وسحب قابس الطاقة.
16. عندما يتم سحب القابض، يُرجى إمساكه وسحب كابل الكهرباء، لا تحاول إضافة تمديد لكابل الكهرباء.
17. عند تشغيل وظيفة التسخين في الخلاط، ستكون درجة حرارة بعض الأجزاء عالية جدًا، لا تلمسها مباشرة، يمكنك لمس المقبض فقط.
18. يجب على شخص ما متابعة الخلاط عندما يعمل.
19. الخلاط مناسب لمن هم فوق سن 8 وللأشخاص العاديين للاستخدام. إذا كان جسم شخص ما غير سليم أو لديه اضطراب حسي أو إعاقة ذهنية أو ليس لدى الشخص الخبرات والمعرفة ذات الصلة باستخدام الخلاط، يجب أن يكون هناك وصي لديه القدرة الطبيعية ويعرف عملية السلامة ليشرّف عليه أو يوجهه. يجب منع الأطفال من العبث بالخلاط، كما لا يُسمح لهم بإصلاح الخلاط وصيانته، إلا إذا كان الشخص يبلغ من العمر ثماني سنوات أو أكثر ويراقبه الوصي عليه في مكان قريب.
20. حافظ على الخلاط في حالة جيدة. لا تدع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات يفصلون كابل الطاقة أو المقبض.
21. يحتوي الخلاط على قابس تأريض. يرجى التأكد من توصيل قابس المنزل الذي تستخدمه بشكل صحيح.
22. الخلاط مناسب للاستخدام المنزلي أو وضع مماثل آخر، على سبيل المثال:
- في مطبخ المحل والمكتب والموظفين المستخدم في ظروف عمل أخرى
- مزرعة
- نزل وبيئات الإقامة
- بيئة الإفطار
23. احتفظ بدليل المستخدم.

	نوع الطعام	نسبة الطعام والماء	أقصى سعة	أقل سعة	ملاحظات
1.	عصائر مثلجة صافية	دون إضافة ماء	30-25 حصة	15 حصة	لكل حجم مكعب ثلج: 20 * 20 * 20 م 20
2.	طحن	دون ضافة ماء	300 غم	50 غم	يجب التشغيل على سرعة هادئة، لا تتجاوز مدة 3 دقائق من العمل. يجب إيقاف الخلاط عند تجاوز تلك المدة.
3.	عصائر	بإضافة ماء	المقادير: فواكه 300 جرام / مكعبات ثلج 25 حبة خليط الماء والفاكهة: 1000 مل	الفاكهة: 50 غم مكعبات الثلج: 10 قطع	يجب التشغيل على سرعة هادئة، لا تتجاوز مدة 3 دقائق من العمل. يجب إيقاف الخلاط عند تجاوز تلك المدة.
4.	عصائر الفاكهة والخضروات	بإضافة ماء	الفاكهة: 300 جرام. خليط الماء والفاكهة: 1000 مل	100 غم	فاكهة أصغر: تقسم إلى 4 قطع فاكهة أكبر: تقسم إلى 8 قطع أو 16 قطعة.
5.	التنظيف	بإضافة ماء	2000 مل	500 مل	تنظيف عالي السرعة 20 ثانية، تنظيف منخفض السرعة 10 ثوان. 4 دورات في دقيقتين

1. تحديد وقت العمل: يرجى عدم تشغيل الخلاط لأكثر من 3 دقائق في كل مرة بأعلى سرعة.

بفضل دوران المحرك عالي السرعة، يمكن أن تصل سرعة الخلاط إلى 23000 دورة في الدقيقة عند الاستخدام (أ) لا تستخدم الخلاط أكثر من 3 دقائق في كل مرة. إذا عمل المحرك لأكثر من 3 دقائق، سيتوقف عن العمل من السهل تقليل عمر خدمة الخلاط.
(ب) إذا كنت تريد أن تعمل الآلة لفترة طويلة، فيرجى إعطاء وقت تبريد للمحرك فواصل زمني من 10 إلى 15 دقيقة.

2. إذا كان الخلاط لا يعمل، فماذا يجب أن نفعل؟

(أ) تحقق من توصيل كابل الطاقة جيدًا.
(ب) يحتوي الخلاط على تصميم أمان بغطاء مغلق، تحقق مما إذا كان الإبريق مغطى بالغطاء جيدًا.
(ج) يحتوي الخلاط على تصميم أمان عند عدم وضع الكوب، تحقق من توصيل جسم الكوب مع قاعدة الجهاز جيدًا.

3. إذا كانت هناك رائحة لفرشاة الكربون عند أول استخدام، فهل هذا طبيعي؟

نعم هذا طبيعي، لأن المنتج جديد، وعند استخدامه لأول مرة ستفوح رائحة فرشاة كربون وستختفي الرائحة بعد الاستخدام عدة مرات.



المكونات الرئيسية والملحقات القياسية:			
1	كوب القياس	6	قاعدة المحرك
2	ابريق	7	غطاء
3	شفرات	8	مقبض
4	أداة الإدخال	9	هيكل الخلاط
5	لوحة التحكم	10	قواعد مطاطية

قبل استخدام الخلاط للمرة الأولى

قبل استخدام الخلاط لأول مرة، نظفه حتى يصل إلى أفضل حالة عند التشغيل.

1. يرجى الرجوع إلى قسم "مقدمة حول هيكل المنتج" للتعرف على جميع أجزاء الخلاط.
1. قبل استخدام الخلاط لأول مرة، قم بتنظيفه حتى يصل إلى أفضل حالة عند التشغيل.
2. ضع الخلاط على طاولة العمل المناسبة. ضع قابس الطاقة في المقبس الصحيح.
3. وظيفة حماية الغطاء: تأكد من إحكام الغطاء جيدًا، وإلا فلن يعمل الخلاط.
4. وظيفة حماية الإبريق: تأكد من وضع الإبريق جيدًا، وإلا فلن يعمل الخلاط.
5. تنظيف الإبريق والغطاء وأداة الإدخال؛ قم بإعداد الأطعمة المناسبة جيدًا وضعها جانبًا للعملية التالية. نظف الأجزاء الداخلية من الخلاط ولا تضعها في الماء.

عناصر مهمة - اجعل الخلاط في أفضل حالة عند التشغيل

إذا كنت ترغب في جعل الخلاط في أفضل حالة، فافعل ما يلي:

1. ضع الأطعمة المناسبة فيه، انظر جدول نسبة الأطعمة.
2. قم بوضع الماء في الإبريق، يجب أن يكون مستوى الماء على الخط بين الأدنى والأعلى.
3. ضع قابس الخلاط في المقبس المناسب.
4. اضغط على زر الطاقة لأسفل ON / OFF، ثم اضبط السرعة وفقًا لذلك.

لوحة التحكم:



1، اضغط لأسفل على مفتاح التشغيل / الإيقاف، ثم أدر مفتاح الإدخال في اتجاه عقارب الساعة. تشير السرعة إلى أن الضوء سيكون مضاءً عند طلب المفتاح من السرعة 1 إلى السرعة 10. سوف ينطفئ مؤشر الإضاءة بمقدار واحد لواحد من السرعة 10 إلى السرعة 1 عند تشغيل مفتاح الإدخال بعكس اتجاه عقارب الساعة

2، سيتم تشغيل ضوء طحن الثلج عند تحريك المفتاح إلى هذا الوضع.

تعرض شاشة الإضاءة وقت العمل 00:20، ويمكن العد من 20 إلى 0، سيكون هناك صغير بعد انتهاء عمل الماكينة.

3، سيبدأ المنتج في العمل في ثانيتين بعد تحويل مفتاح الإدخال إلى موضع السرعة.

تعليمات التشغيل

- تأكد من وضع قابس الخلاط في المقبس.
- تأكد من أن الإبريق مثبت جيدًا.
- اضغط على زر تشغيل / إيقاف إلى "تشغيل"، ثم اضبط السرعة عن طريق مفتاح الإدخال.
- اضبط زر التشغيل / الإيقاف على "OFF" لإيقاف العمل.
- اضغط على زر التشغيل / الإيقاف إلى "ON"، ثم اضبط مفتاح الإدخال على وظيفة طحن التلج لوظيفة طحن الثلج.
- اضغط على زر Pulse لوظيفة الخفق، ثم حرر الزر للتوقف.
- يُرجى تنظيف المنتج في الوقت المناسب والحفاظ على جفاف الهيكل.

المواصفات

التردد	السعة	القدرة	التردد	الفولتية
23,000 دورة / دقيقة	2 لتر	2000 واط	60/50 هيرتز	220-240 فولت

صيانة المنتج

- قبل تنظيف الخلاط، تأكد من سحب قابس الطاقة.
- بعد استخدام الخلاط، قم بتنظيفه وأجزائه الأخرى على الفور.
- يمكن مسح السطح الخارجي للخلاط بقطعة قماش مبللة.
- في كل مرة يتم فيها استخدام الخلاط ولا يعمل لأكثر من ثلاث دقائق، يرجى تنظيف الإبريق في الوقت المناسب.
- قبل الاحتفاظ بالخلاط في مكان ما، تأكد من أنه نظيف وجاف.
- في حالة عدم استخدام الخلاط لفترة طويلة، يرجى سحب قابس الطاقة من المقبس وحماية هيكل الخلاط من الغبار والحشرات.

مشاكل وحلول بسيطة

الحالة	السبب المحتمل والحل
الخلاط لا يعمل	لا يوجد طاقة، القابس غير متصل أو مرتخي
	الإبريق غير موضوع بشكل جيد
	الغطاء غير موضوع بإحكام
يهتز الخلاط كثيرًا	الأجزاء الرئيسية من الخلاط كله لا توضع بشكل جيد
	لم يتم وضع الإبريق بالكامل على قاعدة المحرك
هناك فقاعة صغيرة تتسرب من الغطاء الشفاف	هناك الكثير من الطعام
	لم يتم تنظيف الغطاء الشفاف
	يرجى ضبط حجم الماء
الشفرات لا تدور	تحقق من ثبات جزء الاتصال.
هناك الكثير من الضوضاء أثناء العمل	تحقق من طاوله العمل التي تم وضع الخلاط عليها
	الإبريق وأجزاء رئيسية من الخلاط لم يتم وضعها بشكل جيد