

خلاط

CA-B818RG

دليل الاستخدام السريع



	نوع الطعام	نسبة الطعام والماء	أقصى سعة	أقل سعة	ملاحظات
1.	عصائر مثلجة صافية	دون إضافة ماء	30-25 حصة	15 حصة	لكل حجم مكعب ثلج: 20 * 20 * 20 م 20
2.	طحن	دون ضافة ماء	300 غم	50 غم	يجب التشغيل على سرعة هادئة، لا تتجاوز مدة 3 دقائق من العمل. يجب إيقاف الخلاط عند تجاوز تلك المدة.
3.	عصائر	بإضافة ماء	المقادير: فواكه 300 جرام / مكعبات ثلج 25 حبة خليط الماء والفاكهة: 1000 مل	الفاكهة: 50 غم مكعبات الثلج: 10 قطع	يجب التشغيل على سرعة هادئة، لا تتجاوز مدة 3 دقائق من العمل. يجب إيقاف الخلاط عند تجاوز تلك المدة.
4.	عصائر الفاكهة والخضروات	بإضافة ماء	الفاكهة: 300 جرام. خليط الماء والفاكهة: 1000 مل	100 غم	فاكهة أصغر: تقسم إلى 4 قطع فاكهة أكبر: تقسم إلى 8 قطع أو 16 قطعة.
5.	التنظيف	بإضافة ماء	2000 مل	500 مل	تنظيف عالي السرعة 20 ثانية، تنظيف منخفض السرعة 10 ثوان. 4 دورات في دقيقتين

1. تحديد وقت العمل: يرجى عدم تشغيل الخلاط لأكثر من 3 دقائق في كل مرة بأعلى سرعة.

بفضل دوران المحرك عالي السرعة، يمكن أن تصل سرعة الخلاط إلى 23000 دورة في الدقيقة عند الاستخدام (أ) لا تستخدم الخلاط أكثر من 3 دقائق في كل مرة. إذا عمل المحرك لأكثر من 3 دقائق، سيتوقف عن العمل من السهل لتقليل عمر خدمة الخلاط.
(ب) إذا كنت تريد أن تعمل الآلة لفترة طويلة، فيرجى إعطاء وقت تبريد للمحرك فواصل زمني من 10 إلى 15 دقيقة.

2. إذا كان الخلاط لا يعمل، فماذا يجب أن نفعل؟

(أ) تحقق من توصيل كابل الطاقة جيدًا.
(ب) يحتوي الخلاط على تصميم أمان بغطاء مغلق، تحقق مما إذا كان الإبريق مغطى بالغطاء جيدًا.
(ج) يحتوي الخلاط على تصميم أمان عند عدم وضع الكوب، تحقق من توصيل جسم الكوب مع قاعدة الجهاز جيدًا.

3. إذا كانت هناك رائحة لفرشاة الكربون عند أول استخدام، فهل هذا طبيعي؟

نعم هذا طبيعي، لأن المنتج جديد، وعند استخدامه لأول مرة ستفوح رائحة فرشاة كربون وستختفي الرائحة بعد الاستخدام عدة مرات.



المكونات الرئيسية والملحقات القياسية:			
1	كوب القياس	6	قاعدة المحرك
2	ابريق	7	غطاء
3	شفرات	8	مقبض
4	أداة الإدخال	9	هيكل الخلاط
5	لوحة التحكم	10	قواعد مطاطية

قبل استخدام الخلاط للمرة الأولى

قبل استخدام الخلاط لأول مرة، نظفه حتى يصل إلى أفضل حالة عند التشغيل.

1. يرجى الرجوع إلى قسم "مقدمة حول هيكل المنتج" للتعرف على جميع أجزاء الخلاط.
1. قبل استخدام الخلاط لأول مرة، قم بتنظيفه حتى يصل إلى أفضل حالة عند التشغيل.
2. ضع الخلاط على طاولة العمل المناسبة. ضع قابس الطاقة في المقبس الصحيح.
3. وظيفة حماية الغطاء: تأكد من إحكام الغطاء جيدًا، وإلا فلن يعمل الخلاط.
4. وظيفة حماية الإبريق: تأكد من وضع الإبريق جيدًا، وإلا فلن يعمل الخلاط.
5. تنظيف الإبريق والغطاء وأداة الإدخال؛ قم بإعداد الأطعمة المناسبة جيدًا وضعها جانبًا للعملية التالية. نظف الأجزاء الداخلية من الخلاط ولا تضعها في الماء.

عناصر مهمة - اجعل الخلاط في أفضل حالة عند التشغيل

إذا كنت ترغب في جعل الخلاط في أفضل حالة، فافعل ما يلي:

1. ضع الأطعمة المناسبة فيه، انظر جدول نسبة الأطعمة.
2. قم بوضع الماء في الإبريق، يجب أن يكون مستوى الماء على الخط بين الأدنى والأعلى.
3. ضع قابس الخلاط في المقبس المناسب.
4. اضغط على زر الطاقة لأسفل ON / OFF، ثم اضبط السرعة وفقًا لذلك.

لوحة التحكم:



1، اضغط لأسفل على مفتاح التشغيل / الإيقاف، ثم أدر مفتاح الإدخال في اتجاه عقارب الساعة. تشير السرعة إلى أن الضوء سيكون مضاءً عند طلب المفتاح من السرعة 1 إلى السرعة 10. سوف ينطفئ مؤشر الإضاءة بمقدار واحد لواحد من السرعة 10 إلى السرعة 1 عند تشغيل مفتاح الإدخال بعكس اتجاه عقارب الساعة

2، سيتم تشغيل ضوء طحن الثلج عند تحريك المفتاح إلى هذا الوضع.

تعرض شاشة الإضاءة وقت العمل 00:20، ويمكن العد من 20 إلى 0، سيكون هناك صغير بعد انتهاء عمل الماكينة.

3، سيبدأ المنتج في العمل في ثانيتين بعد تحويل مفتاح الإدخال إلى موضع السرعة.

تعليمات التشغيل

- أ. تأكد من وضع قابس الخلاط في المقيس.
- ب. تأكد من أن الإبريق مثبت جيدًا.
- ج. اضغط على زر تشغيل / إيقاف إلى "تشغيل"، ثم اضبط السرعة عن طريق مفتاح الإدخال.
- د. اضغط زر التشغيل / الإيقاف على "OFF" لإيقاف العمل.
- هـ. اضغط على زر التشغيل / الإيقاف إلى "ON"، ثم اضغط مفتاح الإدخال على وظيفة طحن الثلج لوظيفة طحن الثلج.
- و. اضغط على زر Pulse لوظيفة الخفق، ثم حرر الزر للتوقف.
- ز. يُرجى تنظيف المنتج في الوقت المناسب والحفاظ على جفاف الهيكل.

ط