

خلاط

CA-B818RG

دليل الصيانة السريع



صيانة المنتج

1. قبل تنظيف الخلاط، تأكد من سحب قابس الطاقة
2. بعد استخدام الخلاط، قم بتنظيفه وأجزائه الأخرى على الفور
3. يمكن مسح السطح الخارجي للخلاط بقطعة قماش مبللة
4. في كل مرة يتم فيها استخدام الخلاط ولا يعمل لأكثر من ثلاث دقائق، يرجى تنظيف الإبريق في الوقت المناسب
5. قبل الاحتفاظ بالخلاط في مكان ما، تأكد من أنه نظيف وجاف.
6. في حالة عدم استخدام الخلاط لفترة طويلة، يرجى سحب قابس الطاقة من المقبس وحماية هيكل الخلاط من الغبار والحشرات

مشاكل وحلول بسيطة

الحالة	السبب المحتمل والحل
الخلاط لا يعمل	لا يوجد طاقة، القابس غير متصل أو مرتخي
	الإبريق غير موضوع بشكل جيد
	الغطاء غير موضوع بإحكام
يهتز الخلاط كثيرًا	الأجزاء الرئيسية من الخلاط كله لا توضع بشكل جيد
	لم يتم وضع الإبريق بالكامل على قاعدة المحرك
هناك فقاعة صغيرة تتسرب من الغطاء الشفاف	هناك الكثير من الطعام
	لم يتم تنظيف الغطاء الشفاف
	يرجى ضبط حجم الماء
الشفرات لا تدور	تحقق من ثبات جزء الاتصال.
هناك الكثير من الضوضاء أثناء العمل	تحقق من طاولة العمل التي تم وضع الخلاط عليها
	الإبريق وأجزاء رئيسية من الخلاط لم يتم وضعها بشكل جيد