

CARRERA

محضرة طعام دليل الصيانة السريع CA-FP320RG



■ التنظيف

- قبل التنظيف، يُرجى إزالة كابل الطاقة من المقبس.
- لا تغمر هيكل المحرك في الماء.
- لا تستخدم أي منظفات كاشطة.
- يرجى استخدام مبلل فقط لتنظيف الجزء الخارجي من الآلة.
- يمكن تنظيف المكونات التي لامست الطعام بالماء والصابون.
- اترك الأجزاء تجف تماماً قبل إعادة تجميع الجهاز.

■ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

| المشكلة | الحل البسيط |
|---|---|
| الآلة لا تعمل | <p>* يوجد مفتاح قفل أمان في وعاء المعالجة / الخلاط. يرجى التأكد من قفل الوعاء بإحكام في مكانه.</p> <p>* إذا استمرت مشكلة عدم عمل الآلة، فتتحقق من كابل الطاقة ومقبس الطاقة.</p> |
| مشكلة في تشكيل أقرص جوليان من البطاطا المقلية | <p>* قم دائمًا بإزالة أي بطاطس محجوبة من قرص التقطيع قبل معالجة المزيد من البطاطس.</p> |
| يبقى بعض الطعام على القرص بعد معالجته | <p>* من الطبيعي أن تبقى القطع الصغيرة بعد المعالجة.</p> |
| يتباطأ عمل المحرك عند خلط العجين | <p>* قد تتجاوز كمية العجين السعة القصوى. قم بإزالة النصف والمعالجة على دفعتين.</p> <p>* لا تضيف أكثر من 250 غرام من العجين.</p> |
| العجين جاف للغاية | <p>* تشغيل الآلة وإضافة الماء من خلال مكعب طعام واحد وملعقة كبيرة في كل مرة حتى ينظف العجين داخل وعاء التجهيز.</p> |
| العجين رطب للغاية | <p>* تشغيل الآلة وإضافة الدقيق من خلال مكعب طعام واحد وملعقة كبيرة في كل مرة حتى ينظف العجين داخل وعاء التجهيز.</p> |
| يتباطأ المحرك عندما تبدأ الشفرات بالتقطيع | <p>* قد تكون كمية اللحم أكثر من اللازم. قم بإزالة النصف والمعالجة على دفعتين.</p> <p>* للحصول على أفضل نتيجة، قم بتقليم اللحم من الدهن قبل المعالجة.</p> |
| تهتز/ تتحرك الآلة أثناء العمل | <p>* قم بتنظيف وتجفيف القواعد المطاطية أسفل الوحدة.</p> <p>* تأكد أيضًا من عدم تجاوز سعة التحميل القصوى.</p> |