

beko

صانعة قهوة

دليل الاستخدام السريع



CFM6350I



1 غطاء سلة المرشح

2 سلة المرشح

3. مؤشر مستوى الماء

4. خزان الماء

5. منع التقيط

6. ابريق زجاجي

7. زر التشغيل/الايقاف

8. قاعدة التسخين

الإعداد

تحذير: يحظر نهائيًا نزع سلة المرشح (2) أثناء عملية التحضير حتى لو لم يكن هناك ماء يخرج من فتحة تصريف المرشح. حيث أن الماء أو القهوة الساخنة للغاية قد تتسكب خارج سلة المرشح وتتسبب في إصابتك بحروق.



تحذير: الاستخدام لأول مرة: قم بتشغيل الجهاز دون إضافة القهوة 4 مرات على الأقل.



تحضير القهوة

تحذير: إن لم تكن المياه/القهوة تُصرف بصورة طبيعية من سلة المرشح (2) بعد عدة ثوانٍ من وضع الإبريق الزجاجي (6) في موضعه الصحيح (8) قم فورًا بنزع كابل توصيل الجهاز ثم انتظر 10 دقائق قبل فتحه والتحقق من حالة سلة المرشح (2).



للحصول على نكهة جيدة للقهوة نقتراح تشغيل الجهاز على كمية تكفي لإعداد 4 أكواب من القهوة على الأقل.



تحذير: بعد انتهاء عملية تحضير القهوة وعندما يصل يكون مستوى المياه إلى العلامة (3) "10" فارغ، فلا يزال هناك ماء ساخن داخل سلة المرشح (2). انتظر بضعة دقائق ليبتقطر ما تبقى من الماء بداخل الإبريق الزجاجي (6).



لتحسين الاحتفاظ بالحرارة، ننصح بتنظيف الوعاء بالماء الساخن قبل بدء عملية تحضير القهوة.



استخدم المياه النظيفة والباردة والصالحة للشرب فقط.



إذا رغبت الاستمرار في عملية التحضير، كرر العملية من 1 إلى 12. اترك الجهاز ليبرد تمامًا لمدة 15 دقيقة على الأقل بين كل عمليتي تحضير.



هناك ثقب تقطير في مؤخرة خزان المياه لمنع تجاوز الحد الأقصى لوعاء صناعة قهوة. فإن أضفت كمية كبيرة من المياه، فسيعمل ثقب التقطير هذا على تصريفها بعيدًا عن الجهاز.



ملاحظات وتوجيهات

- استخدم المياه المفلترة لمنع تراكم الكلس.
- عليك تخزين القهوة غير المستخدمة في مكان بارد وجاف. بعد فتح عبوة القهوة، قم بإعادة إغلاقها بإحكام للحفاظ على النكهة الطازجة.
- لا تقم بإعادة استخدام بقايا القهوة من المرشح، حيث أن ذلك يقلل من نكهة القهوة.
- لا ننصح بإعادة تسخين القهوة، حيث تكون نكهة القهوة في أحسن حالاتها بعد انتهاء التحضير مباشرة.



تحذير: إذا لم يتم وضع الإبريق الزجاجي (6) بدقة، فإن أداة منع التنقيط (5) لا تعمل بشكل صحيح وقد يتسبب هذا بفيضان الماء الساخن أو القهوة الساخنة.

يمكن إيقاف عملية إعداد القهوة في أي وقت، عن طريق دفع مفتاح التشغيل/الإيقاف (7) مرة أخرى.



الجهاز مزود بأداة منع التنقيط والتي (5) توجد أسفل سلة المرشح (2) وتمتلك من إزالة الإبريق الزجاجي بشكل مباشر (6) لصب القهوة قبل انتهاء جريان الماء خلال الجهاز.



تحذير: تحقق من وضع الإبريق الزجاجي (6) على قاعدة التسخين (8) بسرعة (30 ثانية كحد أقصى). وإلا قد تتدفق القهوة الجاهزة من المرشح. إن كنت ترغب في استخدام الإبريق الزجاجي لمدة تتجاوز 30 ثانية، فعليك إيقاف الجهاز عن العمل.

