



صانعة قهوة

دليل الصيانة السريع



CFM6350I



- إذا لم تخطط لاستخدام الجهاز لفترة طويلة من الوقت، يرجى تخزينه بعناية. تأكد من نزع قابس الجهاز وجفافه تمامًا.
- عليك تخزين الجهاز في مكان بارد وجاف. حافظ على الجهاز دائمًا بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال.

**تحذير:** يحظر نهائيًا استخدام البنزين أو المذيبات أو المنظفات الكاشطة أو الأجسام المعدنية أو الفرش الصلبة في تنظيف الجهاز.



**تحذير:** لا تضع الجهاز أو كابل الطاقة في المياه أو أي سائل آخر.



قبل استخدام الجهاز بعد التنظيف، عليك تجفيف جميع الأجزاء بعناية باستخدام منشفة.



- أثناء التعامل والنقل، احمل الجهاز في عبوته الأصلية. الهدف من عبوة تغليف الجهاز هو حمايته من أي أضرار مادية.
- لا تضع أحمالًا ثقيلة على الجهاز أو العبوة. يمكن أن يتعرض الجهاز للتلف.
- يؤدي إسقاط الجهاز إلى عدم صلاحيته للتشغيل أو يتسبب في إلحاق أضرار دائمة.

## إزالة الترسبات من الجهاز

إزالة البقايا يطيل عمر الجهاز. قم بإزالة البقايا من صانعة القهوة 4 مرات سنويًا على الأقل. تتوقف فترة إزالة البقايا على نقاء المياه في منطقتك. كلما ازدادت درجة عسر المياه، زاد عدد مرات إزالة البقايا من الجهاز.

1. قم بشراء مزيل ترسبات مناسب من متجر متخصص. يُرجى طلب تسمية الجهاز.

2. قبل البدء في عملية إزالة البقايا، يُرجى قراءة النشرة الداخلية الخاصة بجهة تصنيع محلول إزالة البقايا بعناية. إذا اختلفت تعليمات جهة التصنيع مع التعليمات المذكورة أدناه، فاتبع تعليمات جهة التصنيع.

يمكنك استخدام الخل الأبيض وعصير الليمون بدلاً من محلول إزالة البقايا المتاح تجاريًا.



3. عليك تعبئة خزان المياه حتى علامة 12 ثم أضف المحلول. نسبة الخلط: 4 وحدات من المياه مع وحدة 1 من مزيل البقايا.

4. قم بتشغيل الجهاز، وضع ما يقرب من فنجان من القهوة المملوء في الجهاز.

5. عليك إيقاف تشغيل الجهاز.

6. اترك الخليط منقوعًا لمدة 15 دقيقة.

7. كرر الخطوات من 4 إلى 6.

8. والآن، قم بتشغيل الجهاز واطرك الخليط بالكامل يتحرك داخل الجهاز.

9. قم بتعبئة خزان المياه بالماء البارد والتنظيف الصالح للشرب و دع الماء يغلي في الجهاز.

10. كرر الخطوة 9 أربع مرات.

11. والآن يمكنك تحضير القهوة مرة أخرى.

