

CARRERA

GS-32RG

دليل الصيانة السريع

مكوى بخار عمودي



شركة أكرم سبيتاني وأولاده
المساهمة الخصوصية
تلفون: 1700 550 110 | www.sbitany.com



عندما ينحني أنبوب البخار، يحدث صوت هدير. قد تظهر حبة ماء على فتحات البخار وستتخفض كمية البخار بشكل ملحوظ. ارفع المقبض لمدة 3-2 ثوانٍ في هذه الحالة، سيكون كل شيء على ما يرام.

صيانة المنتج

1. ينصح باستخدام المياه النقية لتجنب تلويث المنسوجات.

تختلف محتويات المادة المعدنية في أنواع مختلفة من المياه، لذلك ستكون هناك راسب بمدى معين إذا تم استخدام آلة الكي بالماء من نوعية مختلفة، مما يقلل من تدفق البخار أو ينقطع أو يتوقف. يوصى باستخدام المياه النقية لتجنب تلوث المنسوجات.

2. لصيانة الآلة بشكل أفضل عند استخدامها لفترة معينة، يمكن تنظيفها أو صيانتها على النحو التالي، حيث نقتراح اتخاذ الخطواتين معًا:

* تنظيف خزان المياه

<<< الأجزاء ذات الصلة: خزان المياه وفلتر الخزان

<<< تكرار التنظيف: نظفه كل شهر أو حتى يتم استهلاك 20 لترًا من الماء، والتي قد تطول أو تقصر وفقًا لنوعية المياه الفعلية.

<<< خطوات التنظيف:

1) برغي غطاء خزان المياه عكس اتجاه عقارب الساعة؛

2) صب الماء المتبقي من الخزان؛

* تعليمات التنظيف بالحرارة

إذا تم استخدام مكواة بخار الملابس في درجات حرارة عالية على المدى الطويل، فسوف تنتج مقياس كربونات الكالسيوم ومسحوق الملح. الأداء المحدد هو بخار أقل من السابق أو التوقف عن رش البخار. من أجل الحصول على تأثير أفضل للمكواة البخارية للملابس، نوصي بالتنظيف المنتظم للسخان البخاري، وإزالة الترسبات الكلسية. في حساب نصف ساعة يوميًا، يكون اقتراح مناطق الماء العسر أكثر نظافة في الوقت المحدد خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، ويتم تنظيف مناطق الماء العسر مرة واحدة خلال شهرين أو ثلاثة أشهر، ويتم تنظيف مناطق الماء العسر مرة واحدة في شهر أو شهرين

طرق التنظيف كالتالي:

1) يضاف الخل الأبيض والماء إلى الخزان، ويخلط بنسبة 1: 1 لماء الخزان

2) بعد وضع الخزان على الجهاز، قم بتوصيل سلك الطاقة، قم بتشغيل المفتاح، اترك الجهاز يعمل لمدة 10 دقائق تقريبًا

3). بعد التشغيل لمدة 10 دقائق، ثم قم بإيقاف تشغيل الطاقة وافصلها، قم بإزالة الخليط.

4) ثم أضف بعض الماء إلى الخزان، ارفع الآلة معكضها عدة مرات، وقم بإزالة الماء، قم بهذا الإجراء عدة مرات، حتى يتم إزالة الترسبات المتبقية والتخلص من نكهة الخل.

إصلاح الأعطال		
الخطأ	السبب	الحل
الجهاز لا يعمل ولا يضيء مصباح مؤشر الخا صباح المفتاح	انقطاع التيار الكهربائي أو انصهار الصمامات	تحقق وتأكد
	المقبس غير متصل أو موصل بشكل صحيح	قم بتوصيله بمصدر الطاقة تأ كمن تتوصيلها لمقبس جيدًا
	التوصيل غير السليم للمقبس	تحقق مما إذا كانت مقبض الطاقة متصلة جيدة تمامًا
	مفتاح الطاقة ليس قيد التشغيل	قم بتشغيل مفتاح الطاقة
ضوء مؤشر قيد التشغيل ولكن لا يوجد بخار	لا يصل الماء الموجود في خزان المياه إلى مستوى الماء المحدد	املأ الماء على الفور
	لم يتم تركيب خزان المياه في موضعه	قم بتركيب خزان المياه في موضعه
	تصريف شذوذ في البخار	افرد أنبوب البخار
ملحقات فرشاة الكي غير مثبتة	الماء لا يتدفق في السخان	رجع خزان المياه أو اعد خزان المياه
	المقبض غير محاذي	أعد محاذاة المقبض وأغلق الخلف
أقل أو منقطع أو بدون بخار	لا يصل الماء الموجود في خزان المياه إلى مستوى الماء المحدد	املأ الماء على الفور
	لم يتم تركيب خزان المياه في موضعه	قم بتركيب خزان المياه في موضعه
	تصريف شذوذ في البخار	افرد أنبوب البخار
كمية البخار أقل من اللازم	انسداد من خلال مرشح	اغسل المرشح بالماء الدافئ
	انسداد خزان المياه	اغسل مصلبًا بقليل من خزان المياه