

ماكينة قهوة عربية

دليل الصيانة السريع

KORKMAZ 

A865



700 W

- 1- الجهاز مخصص للاستخدام في التطبيقات المحلية وما شابهها مثل:
 - مناطق مطبخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبينات العمل الأخرى
 - المزارع
 - من قبل العملاء في الفنادق والموئليات والبيئات السكنية الأخرى
 - بيانات من نوع البيت والإفطار
 - 2- لا تسحب السلك أبداً عند فصل القابس. امسك القابس لسحبه من المقبس. (العدد: 12)
 - 3- إذا لاحظت مشكلة في جهازك ، أو عند تنظيفه أو ارتداء ملحقاته ، فلا تستخدمه ، وافصل قابس جهازك عن المقبس. (رقم: 12)
 - 4- إذا حدثت مشكلة في سلك الطاقة أو أي جزء آخر ، فلا تتدخل بنفسك. بالتأكيد استدعاء الشركة المصنعة أو خدماتها المعتمدة. خلاف ذلك ، قد تتعرض لحوادث غير مرغوب فيها وسيتم أيضًا استبعاد جهازك من نطاق الضمان.
 - 5- اثناء تشغيل جهازك ، لا تتركه دون رقابة للحظة واحدة.
 - 6- تأكد من أن سلك الطاقة والمقبس مناسبان لتشغيل هذا الجهاز.
 - 7- لا تدع سلك جهازك يتسلل من المكان الذي وضعته فيه ، لأن الأطفال يمكنهم سحب السلك بداعف الفضول.
 - 8- احذر من جهازك وسلكه من مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة والرطوبة والأشياء الحادة.
 - 9- لا تستخدم الجهاز في وضع سلبي بفحص سلكه قبل كل استخدام. قم بتشغيل الدائرة الكهربائية بعد تثبيت أجزائها في مكانها.
 - 10- ليس من المناسب إزاله أو نقل أي جزء من الجهاز وإزالة سلكه عندما يكون قيد التشغيل.
 - 11- لا تحفظ بمواد مقاومة للحرق مثل الستايرن والتول والبطانيات أسفل الجهاز أو فوقه أو بالقرب منه.
 - 12- قم بتشغيل الجهاز في مكان لا يقل عن 15 سم من الحاطن بحيث لا يتاثر بالبخار.
 - 13- لا تحمل الجهاز في أي مكان أثناء تشغيله أو وجود ماء بداخله.
 - 14- يمكن أن تكون الأسطح المعدنية شديدة السخونة عند تشغيل الجهاز. لذلك احذر من ملامسة ومنع الأسلاك والمواد التي قد تتأثر بالحرارة من ملامسة الأسطح المعدنية.
 - 15- لا تقم بتشغيل الجهاز في حالة تلف كابل الطاقة أو قابس التيار الكهربائي أو في حالة سقوط الجهاز على الأرض أو تضررت بطريقة أخرى. في هذه الحالة ، اصطحب الجهاز إلى ورشة العمل من أجل فحص وإصلاح إذا لزم الأمر.
 - 16- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص الذين يعلون من ذلك انخفاض القدرات الجسمية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا تلقوا إشرافاً أو تعليمات بخصوص استخدام الجهاز بطريقة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها.
 - 17- يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. لا يجوز للأطفال إجراء التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف.
 - 18- لا تستخدم أبداً منتجات التنظيف القوية أو الفرش المعدنية للتنظيف.
-
- 19- * لا تستخدم الجهاز في عمليات أخرى غير طهي القهوة بالحليب والقهوة التركية. الجهاز غير مناسب لطهي القهوة بالحليب والقهوة التركية.
* فقط قم بطيء القهوة مع الحليب والقهوة التركية في جهازك ، ولا تشغله أبداً بدون ماء.

نظام سلامة ماكينة صنع القهوة الكهربائية الخاصة بك
إذا قمت بتشغيل جهازك عن طريق الخطأ بدون ماء أو إذا نسيته أثناء عمله ، فسيقوم نظام الحماية المصمم
بواسطة KORKMAZ MUTFAK EŞYALARI بتنشيط الطاقة وقطعها تلقائياً.
في هذه الحالة ، افصل القابس من المقبس دون ذعر وانتظر حتى يبرد الجهاز.
سيكون جهازك قابلاً للاستخدام مرة أخرى.

التنظيف والصيانة أسئلة وأجوبة

- * افصل الجهاز قبل غسله. انتظر حتى يبرد الجهاز.
- * تجفيف داخل وخارج الجهاز بقطعة قماش ناعمة.
- * اغسل القهوة وبقايا الحليب المكونة على لوحة المكرونة بقطعة قماش ناعمة وصابون أو في غسالة الأطباق.
- * لا تستخدم معادن صلبة أو منظفات يمكن أن تخಡش الأسطح.

- * جهازي لا يعمل
 - قد يتم إيقاف تشغيل آلة القهوة الخاصة بك.
 - قد لا يتم إدخال القابس أو سحبه للخارج.
 - ربما تنشط نظام الحماية الذي يمنع التشغيل بدون ماء.
- ربما تكون قد وضعت صانع القهوة الخاص بك في درجة حرارة شديدة في الجسم الرئيسي ، وفي هذه الحالة قد لا يتم تنشيط قارئ المستشعر. (جفف الجزء الخارجي بالكامل في الهيكل الرئيسي).
- ربما لم تتم بتركيب ماكينة صنع القهوة بالكامل في الهيكل الرئيسي.
- إذا كنت قد أخرجت آلة صنع القهوة من الغزانة لفحص قهورتك ولم تضعها مرة أخرى في الجسم الرئيسي في غضون 5 ثوان ، فربما تم تنشيط الإغلاق التلقائي.

- * جهازي تبرد القهوة أو تفيس بالقهوة.
 - قد تكون رواسب القهوة أو الحليب قد تكونت في آلة صنع القهوة.
 - كمية القهوة القصوى. قد يكون أكثر من الخط.
- * تركت جهازي موصولاً بالكهرباء وأعمل وغادرت المنزل.
 - لا تقلق ، سيتم إيقاف تشغيل جهازك تلقائياً.

نصائح مهمة

- 1-تأكد من أن الماء ليس عسرًا أو كليسيًا.
- 2-بعد كل استخدام ، ابدأ في صنع قهوة جديدة عن طريق التخلص من رواسب القهوة في آلة صنع القهوة الخاصة بك.