



ميكرويف

دليل الصيانة السريع



MD-MWO20720S

التنظيف

تأكد من فصل الجهاز عن التيار الكهربائي من إمداد الطاقة.

1. نظف جوف الفرن بعد الاستعمال بقطعة قماش مبللة قليلا.
2. نظف الملحقات بالطريقة الاعتيادية بالماء و الصابون.
3. يجب تنظيف إطار الباب و القفل و الأجزاء المجاورة بقطعة قماش رطبة عندما تكون متسخة.
4. لا تستخدم منظفات كاشطة أو كاشطات معدنية حادة لتنظيف زجاج باب الفرن لأنها تخدش السطح مما يؤدي إلى تحطيم الزجاج.
5. نصيحة التنظيف: لتنظيف جدران الجوف من الطعام المطبوخ بطريقة أسهل: ضع نصف ليمونة في وعاء و أضف 300 مللتر (نصف لتر) من الماء و سخنه على 100% من طاقة المايكروويف لمدة 10 دقائق. امسح الفرن و نظفه بقطعة قماش ناعمة و جافة.

صيانة الاعطال الطفيفة

حالة طبيعيه	
تداخل المايكرويف مع استقبال التلفزيون	يمكن ان تتداخل استقبال الراديو والتلفزيون مع المايكرويف اثناء التشغيل انه مشابه لتداخل الاجهزة الكهربائية الصغيرة مثل جهاز الخلط والماكينة الكهربائية والمروحة الكهربائيه - انه طبيعي -
الضوء الخافت للمايكرويف	عند التيار المنخفض فان الضوء الخاص بالمايكرويف سوف يكون خافتا - انه طبيعي
البخار المتجمع على باب المايكرويف ، الهواء الساخن من فتحات التهوية	اثناء الطبخ يمكن ان ينبعث البخار من الاطعمه معظمها يمكن ان يخرج من اماكن التهوية ولكن ربما تتجمع بعضها فى المكان البارد مثل باب المايكرويف - انه أمر طبيعي -
تشغيل المايكرويف بدون قصد وبدون وضع اي طعام بداخله	يمنع تشغيل المايكرويف قبل وضع الاطعمه بداخلها انه خطير جدا

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
عدم تمكن المايكرويف من بدء التشغيل	(١) عدم توصيل الفيش بمخرج الكهرباء بشكل جيد.	افصل التيار ومن ثم وصل التيار بعد (١٠) ثواني
	(٢) احتراق الفيوز او القاطع الكهربائي	استبدل الفيوز او القاطع الكهربائي ويتم الاصلاح عن طريق شخص مؤهل من شركتنا
	(٣) مشاكل مع الوصلة (الكيبيل) الكهربائي	اختبر الوصلة الكهربائيّة (الكيبيل) مع جهاز آخر
فرن المايكرويف لا يسخن	الباب غير مغلق جيدا	اقفل الباب جيدا