



الثلاجة

دليل الصيانة السريع

**MG-RF4D401X**

لأسباب صحية، ينبغي تنظيف الجهاز من الداخل بما في ذلك الملحقات الداخلية بانتظام.



**تحذير!** ينبغي أن يكون الجهاز غير متصل بمصدر الطاقة الرئيسي أثناء التنظيف، للحماية من خطر الصدمة الكهربائية! قبل تنظيف الجهاز، يجب إيقاف تشغيله ونزع القابس من مصدر الطاقة الرئيسي أو إغلاق قاطع الدائرة أو المصهر أو إيقافه. لا يجوز تنظيف الجهاز أبداً باستخدام منظف يعمل البخار. فقد تتراكم الرطوبة في المكونات الكهربائية، الأمر الذي يؤدي إلى التعرض لخطر الصدمة الكهربائية! وقد تؤدي الأبخرة الساخنة إلى تلف الأجزاء البلاستيكية. يجب أن يكون الجهاز جافاً قبل إعادة تشغيله مرة أخرى.

**ملاحظة مهمة!** قد تؤدي الزيوت الأثرية والمذيبات العضوية إلى إتلاف الأجزاء البلاستيكية، وتتمثل في عصير الليمون أو عصير قشر البرتقال وحمض البوتريك (الحمض الزبدى) والمنظف الذي يحتوي على حمض الخليك.

- لا يجوز السماح لهذه المواد بالتلامس أو الاحتكاك بأجزاء الجهاز.
- لا يجوز استخدام أي منظفات عاشرة.
- ينبغي إخراج الطعام من المجمد، وتخزينه في مكان بارد وتغطيته جيداً.
- ينبغي إيقاف تشغيل الجهاز ونزع القابس من مصدر الطاقة الرئيسي، أو إغلاق قاطع الدائرة أو المصهر أو إيقافه.
- يجب تنظيف الجهاز والملحقات الداخلية بقطعة قماش مبللة بالماء الفاتر. وبعد التنظيف، ينبغي مسحها بالماء العذب وتجفيفها بالمنشفة.
- بعد التأكد من التجفيف، يمكن إعادة تشغيل الجهاز مرة أخرى.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها



**تحذير!** قبل استكشاف الأخطاء وإصلاحها، يجب فصل التيار الكهربائي. يتعين على الكهربائي المؤهل أو الفني المختص فقط القيام باستكشاف الأخطاء غير الموجودة في هذا الدليل وإصلاحها. ملاحظة مهمة! قد تسمع بعض الأصوات أثناء الاستخدام العادي (صوت الضاغط وحركة سائل التبريد).

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الجهاز لا يعمل	لم يتم توصيل القابس الكهربائي أو أن القابس مفكوك	يجب إدخال قابس التيار الكهربائي.
	احتراق المصهر (الفوز) أو أنه تالف	ينبغي التحقق من المصهر واستبداله إذا لزم الأمر.
	القابس تالف	يجب تصحيح خلل التيار الكهربائي من قبل كهربائي.
يقوم الجهاز بالتبريد أو التجميد بشكل مفرط.	درجة الحرارة مضبوطة على مستوى بارد جداً أو أن الجهاز يعمل في الأوضاع السوبر.	يجب ضبط منظم درجة الحرارة إلى إعداد أكثر دفئاً بشكل مؤقت.
الطعام غير مجمد بشكل كافٍ.	لم تُضبط درجة الحرارة بشكل صحيح.	يرجى النظر في قسم إعداد درجة الحرارة الأولية.
	ثُرُك الباب مفتوحاً لفترة طويلة.	يجب فتح الباب فقط عند الضرورة.
	وضعت كمية كبيرة من الطعام الدافئ في الجهاز خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.	يجب ضبط منظم درجة الحرارة بشكل أكثر برودة بشكل مؤقت.
	الجهاز قريب من مصدر حراري.	يرجى النظر في قسم موقع التثبيت والتثبيت.
تكوّن جليد بشكل كبير عند عقب الباب.	لم يُقفل الباب بشكل محكم.	ينبغي تدفئة أقسام التسريب عند عقب الباب بعناية بواسطة مجفف الشعر (على الوضع البارد). وفي الوقت نفسه، يجب ضبط وضع عقب الباب باليد بحيث يستقر بشكل صحيح.
وجود أصوات غير عادية	الجهاز في وضع غير مستوٍ.	يجب إعادة ضبط قواعد الاستواء.
	الجهاز يلامس الحائط أو الأغراض الأخرى.	يجب تحريك الجهاز قليلاً.
	تلامس أحد المكونات -على سبيل المثال أنبوب في الجزء الخلفي من الجهاز- مع جزء آخر من الجهاز أو مع الحائط.	إذا لزم الأمر، يجب تحريك الجهاز بعيداً بعناية.
وجود مياه على الأرض	ثقب تصريف المياه مسدود.	يرجى النظر في قسم التنظيف والعناية.

إذا ظهر العطل مرة أخرى، ينبغي الاتصال بمركز الخدمة. تُعد هذه البيانات ضرورية لمساعدتك بسرعة وبشكل صحيح. يتعين كتابة البيانات الضرورية هنا، والرجوع إلى لوحة التصنيف.