



الشلجة

دليل الصيانة السريع

MG-RF512X

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تنبيه! قبل استكشاف الخطأ وإصلاحه، قم بفصل الجهاز عن التيار الكهربائي. يمكن فقط لكهربائي مؤهل أو شخص مؤهل إصلاح المشاكل الغير مذكورة في دليل المستخدم هذا.
هام! ستصدر بعض الضوضاء/الأصوات خلال العملية الاعتيادية (الضاغط



المشكلة	سبب المشكلة	الحل
الجهاز لا يعمل	القابس الرئيسي غير مشبوك أو مرتخي	قم بشبك القابس
	المصهر قد انصهر او تعطل	افحص المصهر واستبدله إن لزم الأمر
	قابس الكهرباء معطل	يتم إصلاحه بواسطة كهربائي
يقوم الجهاز بالتجميد أو التبريد بشكل مفرط	تم ضبط الحرارة على أعلى درجة برودة أو أنماط SUPER	قم بضبط درجة الحرارة على درجة أكثر دفئًا بشكل مؤقت
الطعام غير متجمد بالدرجة الكافية	لم يتم ضبط الحرارة بشكل صحيح	يرجى فحص قسم الإعداد الأساسي للحرارة
	تم فتح الباب لمدة طويلة	قم بفتح الباب فقط عند الحاجة
	تم وضع كميات كبيرة من الطعام الدافئ في الجهاز خلال الـ 24 ساعة الماضية	قم بزيادة برودة درجة الحرارة في الجهاز بشكل مؤقت
	الجهاز في موضع قريب من مصدر حرارة	يرجى الرجوع إلى قسم موقع التثبيت
تراكم ثقل للثلوج على مانع التسرب في باب قسم المجمد	مانع التسرب في الباب غير محكم الإغلاق	قم بحذر بتدفئة أجزاء التسريب في الباب بمجفف الشعر (على درجة البرودة)، وفي نفس الوقت، قم بتعديل مانع التسرب بيدك ليثبت بشكل صحيح
ضوضاء غير اعتيادية	الجهاز ليس في موضع مستوٍ	أعد ضبط القاعدة السفلية
	الجهاز يلامس الحائط أو جسم آخر	قم بتحريك الجهاز قليلاً
	أحد مكونات الجهاز (إحدى المواسير الخلفية مثلاً) تلامس الحائط أو جزء آخر من الجهاز.	إن لزم الأمر، قم بثنى المكون بعيداً من الجهاز.
وميض ضوء المؤشر	عطل في المستشعر	أبلغ مركز الصيانة

في حال ظهور المشكلة مرة أخرى، تواصل مع مركز الخدمة.