

فرشاة تجفيف الشعر
دليل الاستخدام السريع
CA-HV371GR



شركة أكرم سبيتاني وأولاده
المساهمة الخصوصية

تلفون: 1 700 550 110 | www.sbitany.com

1. يجب عدم ترك الجهاز بدون مراقبة عند توصيله بالكهرباء. قم بإيقاف تشغيل المفتاح وافصل الكابل الكهربائي عندما لا يكون الجهاز قيد الاستخدام.
2. الإشراف الدقيق ضروري عند استخدام هذا الجهاز من قبل أو بالقرب من الأطفال أو الأفراد ذوي بعض أنواع الإعاقات المحددة
3. استخدم هذا الجهاز للاستخدام المقصود منه فقط كما هو موضح في هذا الدليل. لا تستخدم مرفقات لا توصي بها الشركة المصنعة.
4. لا تقم مطلقًا بتشغيل هذا الجهاز إذا كان به كابل أو قابس تالف، أو إذا كان لا يعمل بشكل صحيح، أو في حالة سقوطه أو تلفه أو سقوطه في الماء. أعد الجهاز إلى مركز خدمة للفحص والإصلاح.
5. احتفظ بالكابل والجهاز بعيدًا عن الأسطح الساخنة. لا تسحب أو تلوي أو تلف الكابل حول الجهاز.
6. لا تسد فتحات الهواء في الجهاز أو تضعه على سطح ناعم مثل السرير أو الأريكة، حيث قد تنسد فتحات الهواء. حافظ على فتحات الهواء خالية من الوبر والشعر وما شابه.
7. لا تستخدمه أبدًا أثناء النوم.
8. لا تقم بإسقاط أو إدخال أي شيء في أي فتحة من فتحات الجهاز.
9. لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق أو تعمل حيث يتم استخدام منتجات الأيروسول (رذاذ) أو حيث يتم إعطاء الأكسجين.
10. لا تستخدم كابل تمديد مع هذا الجهاز.
11. لا توجه الهواء الساخن نحو العين أو المناطق الأخرى الحساسة للحرارة.
12. قد تكون الملحقات (عند توفرها) ساخنة أثناء الاستخدام. اتركها لتبرد قبل التعامل معها.
13. لا تضع الجهاز على أي سطح أثناء تشغيله.
14. أبقى شعرك بعيدًا عن مداخل الهواء أثناء استخدام الجهاز.
15. لا تقم بتشغيل هذا الجهاز بمحول الجهد.

تعليمات التشغيل

الغرض من الجهاز هو الاستخدام المنزلي فقط.

تم تصميم هذا الجهاز من أجل السلامة والأداء. يحتوي هذا الجهاز على قابس مستقطب (شفرة واحدة أعرض من الأخرى). كميزة أمان، فإن هذا القابس يناسب مأخذًا مستقطبًا في اتجاه واحد فقط. إذا لم يكن القابس مناسبًا تمامًا للمأخذ، فقم بعكس القابس. إذا كان لا يزال غير مناسب، فاتصل بفني كهربائي مؤهل. لا تحاول تجاوز ميزة الأمان.