

فرشاة تجفيف الشعر

دليل الصيانة السريع

CA-HV371GR



شركة أكرم سبيتاني وأولاده
المساهمة الخصوصية

تلفون: 1 700 550 110 | www.sbitany.com

تعليمات التنظيف

إذا كان لا بد من تنظيف الجهاز، فافصل الجهاز عن مصدر الطاقة وامسح الجزء الخارجي بقطعة قماش مبللة. يمكن إزالة الأتربة والوبر من فتحات سحب الهواء بفرشاة صغيرة أو باستخدام فرشاة مكنسة كهربائية مرفقة مع الجهاز. لا تغسل الجهاز بالماء ولا تسمح بدخول الرطوبة أو بقايا الشعر إلى الوحدة أثناء التنظيف.

تحذير: في حالة حدوث أي عطل، لا تحاول إصلاح الجهاز بنفسك. لا يحتوي هذا الجهاز على أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها.

تعليمات صيانة المستخدم

هذا الجهاز مزود بثرموستات قد يتحول إلى وضع إيقاف التشغيل إذا تجاوزت درجة الحرارة المستوى المريح بسبب انسداد مدخل الهواء جزئياً أو فتحات مخرج الهواء. في حالة تباطؤ عمل الجهاز أثناء الاستخدام، قم بإيقاف تشغيل المفاتيح واترك الجهاز يبرد، وفي ذلك الوقت سيتم إعادة ضبط منظم الحرارة تلقائياً. تجنب سد الفتحات أثناء الاستخدام. عند استخدام هذا الجهاز بالقرب من المياه (على سبيل المثال، الحمام)، يوصى باستخدام مأخذ كهربائي محمي بقاطع الدائرة الأرضية.

الصيانة

الجهاز لا يحتاج إلى صيانة في أغلب الأحوال ولا حاجة للتنظيف. حافظ على جميع الفتحات والمنافذ نظيفة وخالية من الغبار والأوساخ ورذاذ الشعر. في حالة التواء الكابل، قم بتحريره قبل الاستخدام.

تحذير



لا تحني الكابل

لا تقم أبدًا بلف كابل الطاقة حول الجهاز. يمكن أن يؤدي أي شد أو لف أو طي أو ثني شديد إلى تلف الكابل، خاصة عند نقطة دخول الكابل في الجهاز، مما قد يؤدي إلى تمزق الكابل ويمكن أن يتسبب في حدوث ماس كهربائي أو عطل آخر.

افحص الكابل بانتظام. لا تستخدم جهازًا به كابل ملتوي أو مثني أو تالف، أو إذا كان الجهاز يتلقى طاقة غير منتظمة. في حالة تلف الكابل أو حدوث مشكلات وصول طاقة غير منتظمة، راجع الإرشادات الواردة في قسم التحذير أدناه.

يحفظ بعيدًا عن الماء