



ميكرويف

دليل الصيانة السريع



MD-MWO2892S

التنظيف

تأكد من فصل الجهاز عن مصدر الطاقة.

1. نظف تجويف الفرن بعد استخدامه بقطعة قماش مبللة قليلاً.
2. نظف الملحقات بالطريقة المعتادة بالماء والصابون.
3. يجب تنظيف إطار الباب ومانع التسرب والأجزاء المجاورة بعناية بقطعة قماش مبللة عندما تكون متسخة.
4. لا تستخدم منظفات كاشطة قاسية أو أدوات معدنية حادة لتنظيف زجاج باب الفرن لأنها يمكن أن تخدش السطح، مما قد يؤدي إلى تهشم الزجاج.
5. نصيحة التنظيف -لتسهيل تنظيف جدران التجويف التي يمكن أن يلمسها الطعام المطبوخ: ضع نصف ليمونة في وعاء، وأضف 300 مل ماء وسخنه على طاقة ميكروويف 100٪ لمدة 10 دقائق. امسح الفرن بقطعة قماش جافة وناعمة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشاكل الطبيعية	
فرن الميكروويف يتداخل مع استقبال التلفزيون	قد يتداخل استقبال الراديو والتلفزيون عند تشغيل فرن الميكروويف. ذلك مشابه لتداخل الأجهزة الكهربائية الصغيرة، مثل الخلاط والمكنسة الكهربائية والمروحة الكهربائية. هذا أمر طبيعي.
ضوء الفرن خافت	في حالة الطهي في الميكروويف منخفض الطاقة، قد يصبح ضوء الفرن خافتًا. هذا طبيعي.
يتراكم البخار على الباب، ويخرج الهواء الساخن من الفتحات	قد يخرج البخار من الطعام أثناء الطبخ. ويخرج معظمه من الفتحات. لكن قد يتراكم بعضه في مكان بارد مثل باب الفرن. هذا طبيعي.
بدء الفرن بالعمل عن طريق الخطأ مع عدم وجود طعام فيه.	يحظر تشغيل الفرن بدون أي طعام بداخله، فذلك خطير جدا.

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
الفرن لا يعمل	(1) لم يتم توصيل كابل الطاقة بإحكام.	فك الكابل ثم أعد توصيله بعد مرور 10 ثوانٍ.
	(2) المنصهر معطل أو هناك قطع في الدارة الكهربائية.	استبدال المنصهرات أو إعادة تعيين قاطع الدائرة (يتم إصلاحه بواسطة موظفين محترفين في شركتنا)
	(3) هناك مشكلة في المقبس	اختبار المقبس مع أجهزة كهربائية أخرى.
الفرن لا يقوم بالتسخين	(4) الباب غير مغلق جيدًا	إغلاق الباب بإحكام.