

## تركيب الفرن والقياسات

يجب تثبيت الفرن أسفل سطح الطهي، في عمود، أو دمج مع درج تسخين الطعام.

يجب أن تكون أبعاد المكان كما هو موضّح في الصورة.

يجب أن تكون الخزانة مصنوعة من مادة مقاومة للحرارة.

يجب أن يتم وضع الفرن داخل جدران الخزانة وتثبيته بالبراغي والبطانات المرفقة معه.

