



FIRE GAS *Hi-Tech*

الشفاط
دليل الاستخدام السريع

FGH-6990HG



بدء استخدام شفاط موقدك التحكم باللمس مع شاشة LED



1. اضغط على زر "Power (التشغيل)"، الزر يتحكم في "تشغيل" و"إيقاف تشغيل" شفاط الموقد.
2. اضغط على زر "Speed (السرعة)" مرة بعد مرة، يعمل المحرك على أوضاع منخفض / متوسط / مرتفع / منخفض متوسط...، تعمل السرعة بشكل دائري؛ وستشير الشاشة LED إلى 1-2-3-2-1... بشكل دائري.
3. اضغط على زر "المصباح (مصباح)"، يتم تشغيل المصباح، اضغط على هذا الزر مرة أخرى، يتم إيقاف تشغيل المصباح. يرجى ملاحظة أن المصباح لا يتم التحكم فيه من خلال زر التشغيل / الإيقاف.
4. عندما يكون شفاط الموقد غي وضع التشغيل، في حالة الضغط على زر "Timer (المؤقت)"، ينتقل الشفاط إلى حالة العمل المؤقت (مدة التوقيت 9 دقائق)، ثم، ستظهر شاشة LED الأعداد 9.8.7.6... تتناقص بمقدار 1، عندما ينقضي الوقت، سيتم إيقاف شفاط الموقد تلقائيًا وسيطفئ المصباح. في حالة الضغط على زر "Timer (المؤقت)"، سيدخل الشفاط أو يخرج من وظيفة "Timer (المؤقت)".