

CARRERA

دليل الصيانة السريع

مجعد الشعر

الطرّاز: HC-25RG



شركة أكرم سبيتاني وأولاده
المساهمة الخصوصية

تلفون: 1700 550 110 | www.sbitany.com

التنظيف

خطر! قبل تنظيف الجهاز ، افصل قابس التيار الكهربائي واترك الجهاز يبرد.



تحذير! لا تستخدم المنظفات القوية أو الكاشطة.
لا تستخدم أبداً البنزين أو المشروبات الروحية أو غيرها من المنظفات القابلة للاشتعال.



*امسح الهيكل وألواح التصفييف بقطعة قماش مبللة قليلاً ثم جفف الجهاز.