


# CARRERA

خلاط يدوي

دليل الصيانة السريع

CA-HB60RG



شركة أكرم سبيتاني وأولاده  
المساهمة الخصوصية

تلفون: 1700 550 110 | [www.sbitany.com](http://www.sbitany.com)

## العناية والتنظيف

خطر التعرض لصدمة كهربائية نتيجة الرطوبة



قم بإزالة قابس التيار الكهربائي من المقبس قبل مسح كتلة المحرك بقطعة قماش مبللة



يجب عدم غمر كتلة المحرك وسلك التوصيل وقابس التيار الكهربائي في الماء



أو أي سائل آخر



## تحذير: خطر تلف مكونات الجهاز

لا تستخدم أي مواد تنظيف قاسية أو كاشطة

نظف وحدة المحرك وغطاء وعاء التقطيع بالرطوبة فقط. لا تغمر كتلة المحرك في الماء!

يمكن تنظيف جميع الأجزاء باستثناء كتلة المحرك في غسالة الأطباق. لكن بعد معالجة الأطعمة شديدة الملوحة، يجب شطف الشفرات على الفور. احرص أيضًا على عدم استخدام جرة زائدة من المنظف أو مزيل الترسبات في غسالة الأطباق.

عند معالجة طعام عليه أصباغ ملونة، قد يتغير لون الأجزاء البلاستيكية بالجهاز. امسح تلك الأجزاء بالزيت النباتي قبل وضعها في غسالة الأطباق.

بعد خلط الأطعمة شديدة الملوحة، يجب شطف الشفرة على الفور بالماء النظيف. اترك كل الأجزاء تجف تمامًا قبل تخزينها أو استخدام الجهاز مرة أخرى.

تحذير: الشفرات حادة جدًا، يرجى الانتباه. افصل الجهاز قبل التنظيف.

## التخزين



خطر على الأطفال

أبق الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال.

● لا تقم بلف كابل التوصيل حول الجهاز (خطر انكسار الكابل)

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها



خطر! لا تحاول أبدًا إصلاح الجهاز بنفسك، قم دائمًا بإزالة قابس التيار الكهربائي من

المقبس عند حدوث عطل.

المشكلة	الحل
---------	------

الجهاز لا يعمل

هل تم توصيل مصدر الطاقة؟  
تحقق من الاتصال

إذا كنت تواجه عطلاً غير مدرج هنا، فالرجاء عدم التردد في الاتصال بمركز الخدمة الخاص بنا، حيث يجب أن يتم إجراء الإصلاحات من قبل شركة متخصصة فقط.

## NOTES

[illegible]

# ***CARRERA***



**AKRAM SBITANY & SONS LTD.**  
Tel: 1700 550 110 | [www.sbitany.com](http://www.sbitany.com)