

ماكينة قهوة عربية

دليل المستخدم

A865

KORKMAZ 



700 W

- ١- حبة قهوة تركية (طهي سريع للقهوة)
- ٢- زر القهوة التركية (طبخ القهوة البطيء)
- ٣- زر القهوة التركية بالحليب
- ٤- الجسم
- ٥- الغطاء العلوي
- ٦- المقبض
- ٧- ديكور المقبض
- ٨- صانع القهوة
- ٩- الصفيحة الساخنة
- ١٠- الجسم الرئيسي
- ١١- الجسم الداخلي
- ١٢- مقبس كهربائي



قواعد السلامة العامة

- 1- الجهاز مخصص للاستخدام في التطبيقات المحلية وما شابهها مثل:
 - مناطق مطبخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى
 - المزارع
 - من قبل العملاء في الفنادق والموتيلات والبيئات السكنية الأخرى
 - بيئات من نوع المبيت والإفطار
- 2- لا تسحب السلك أبدًا عند فصل القابس. امسك القابس لسحب من المقبس. (العدد: 12)
- 3- إذا لاحظت مشكلة في جهازك ، أو عند تنظيفه أو ارتداء ملحقاته ، فلا تستخدمه ، وافصل قابس جهازك عن المقبس. (رقم: 12)
- 4- إذا حدثت مشكلة في سلك الطاقة أو أي جزء آخر ، فلا تتدخل بنفسك. بالتأكيد استدعاء الشركة المصنعة أو خدماتها المعتمدة. خلاف ذلك ، قد تتعرض لحوادث غير مرغوب فيها وسيتم أيضًا استبعاد جهازك من نطاق الضمان.
- لحماية نفسك وأطفالك من الحوادث وأخطار الأجهزة الكهربائية ، انتبه إلى النقاط التالية:
- 5- أثناء تشغيل جهازك ، لا تتركه دون رقابة للحظة واحدة.
- 6- تأكد من أن سلك الطاقة والمقبس مناسبان لتشغيل هذا الجهاز.
- 7- لا تدع سلك جهازك يتدلى من المكان الذي وضعته فيه ، لأن الأطفال يمكنهم سحب السلك بدافع الفضول.
- 8- احذر من جهازك وسلكه من مصادر الحرارة وأشعة الشمس المباشرة والرطوبة والأشياء الحادة.
- 9- لا تستخدم الجهاز في وضع سبلي بفحص سلكه قبل كل استخدام.
- قم بتشغيل الدائرة الكهربائية بعد تثبيت أجزائها في مكانها.
- 10- ليس من المناسب إزالة أو نقل أي جزء من الجهاز وإزالة سلكه عندما يكون قيد التشغيل.
- 11- لا تحتفظ بمواد مقاومة للحريق مثل الستائر والتول والبطانيات أسفل الجهاز أو فوقه أو بالقرب منه.
- 12- قم بتشغيل الجهاز في مكان لا يقل عن 15 سم من الحائط بحيث لا يتأثر بالبخار.
- 13- لا تحمل الجهاز في أي مكان أثناء تشغيله أو وجود ماء بداخله.
- 14- يمكن أن تكون الأسطح المعدنية شديدة السخونة عند تشغيل الجهاز. لذلك احذر من ملامسة ومنع الأسلاك والمواد التي قد تتأثر بالحرارة من ملامسة الأسطح المعدنية.
- 15- لا تقم بتشغيل الجهاز في حالة تلف كابل الطاقة أو قابس التيار الكهربائي أو في حالة سقوط الجهاز على الأرض أو تضررت بطريقة أخرى. في هذه الحالة ، اصطحب الجهاز إلى ورشة العمل من أجل فحص وإصلاح إذا لزم الأمر.
- 16- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق والأشخاص الذين يعانون من ذلك
- انخفاض القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو نقص الخبرة والمعرفة إذا تلقوا إشرافًا أو تعليمات بخصوص استخدام الجهاز بطريقة وفهم المخاطر التي ينطوي عليها.
- 17- يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز. لا يجوز للأطفال إجراء التنظيف وصيانة المستخدم دون إشراف.
- 18- لا تستخدم أبدًا منتجات التنظيف القوية أو الفرش المعدنية للتنظيف.
- 19- * لا تستخدم الجهاز في عمليات أخرى غير طهي القهوة بالحليب والقهوة التركية. الجهاز غير مناسب لطهي القهوة بالحليب والقهوة التركية.
- * فقط قم بغلي القهوة مع الحليب والقهوة التركية في جهازك ، ولا تشغيلها أبدًا بدون ماء.

قبل استعمال

- 1- قبل استخدام جهازك الكهربائي ، اقرأ دليل المستخدم بعناية وانتبه لجميع التحذيرات.
- 2- افحص جهازك إذا كان معبأً حسب قائمة الأصناف وما إذا كان به عيوب أو مشاكل.
إذا تعرفت على موقف أو مظهر غير عادي ، فاتصل بأقرب خدمة أو مكتبنا فوراً . قبل الاستخدام لأول مرة ، نظف الجهاز بقطعة قماش مبللة.
- 3- استخدم الجهاز دائماً على سطح ثابت وآمن وجاف ومستو. لا ينبغي لهذا الجهاز توضع على أو بالقرب من الأسطح التي يحتمل أن تكون ساخنة (مثل الغاز أو الموقد الكهربائي).
- 4- عند تشغيل الجهاز لأول مرة قد تكون هناك رائحة غير عادية ودخان خفيف. لذلك ، قبل استخدام الجهاز لأول مرة ، قم بالتسخين لمدة 7-8 دقائق. وتهوية المنطقة.
- 5- تذكر أن هناك أجزاء كهربائية داخل الجسم.
- 6- نظف جهازك جيداً ، ثم جفف الجزء الخارجي جيداً لتجنب بقع الماء.

التجميع والإكسسوارات

* سوف تجد الأجزاء التالية عندما تقوم بفك عبوة جهازك.

التجميع والإكسسوارات

* سوف تجد الأجزاء التالية عندما تقوم بفك عبوة جهازك.



الهيكل الرئيسي ووحدة الشبكة

صانعة القهوة

ملعقة قياس

كيف نستخدم الجهاز

وصفة القهوة التركية

كمية الماء	كمية السكر (سكر متوسط)	كمية القهوة التركية
3 أكواب (225ml)	3 مكعبات سكر (9g)	ملعقتين قهوة (19.5g)
2 أكواب (150ml)	2 مكعبات سكر (6g)	3 معالق قهوة (13g)
1 كوب (75ml)	1 مكعب سكر (3g)	ملعقة قهوة (6.5g)

الجدول الإضافي المعد لمتوسط سكر القهوة التركية. يمكنك ترتيب سكر القهوة حسب رغبتك.

وصفة القهوة التركية بالحليب

القدرة	كمية القهوة التركية	كمية السكر (سكر متوسط)
1 كوب	ملعقة قهوة (8.5g)	2 مكعبات سكر (6g)

الطاوله الإضافية المعدة للسكر المتوسط للقهوة التركية بالحليب. يمكنك ترتيب سكر القهوة حسب رغبتك.



(الصورة ١)



(الصورة ٢)

- * نضع داخل القدر الماء والقهوة حسب الجدول الإضافي ونخلطهما.
- * لا تتجاوز الحد الأقصى لمستوى الإناء. يتم ترتيب الحد الأقصى لمستوى الإناء وفقاً لثلاثة أكواب من القهوة. لا تملأ جهازك بأكثر من الحد الأقصى من الماء أو الحليب أو القهوة (الصورة ٢).
- * عند توصيل جهازك بالمأخذ ، ستري أضواء النيون حول أزرار خيار الوضع تومض باللون الأحمر ثم الأزرق وستسمع صوت صفير. (الصورة ٣) (الصورة ٤) (الصورة ٥)



(الصورة ٣)



(الصورة ٤)



(الصورة ٥)

- * ضع ماكينة صنع القهوة الخاصة بك ، والتي تحتوي على خليط من القهوة التركية أو اللاتيه الذي قمت بإعداده وفقاً للجدول ، في ماكينة القهوة بحيث تتناسب مع لوحة التسخين (الصورة ٦).



(الصورة ٦)

- * اختر نوع القهوة التي ترغب في صنعها من مفاتيح (وضع) الخيار على جهازك ، ستري مصباح النيون حول زر الوضع الذي حددته يضيء باللون الأحمر (الصورة ٧) وستسمع صوت صفير ، مما يحافظ على جهازك عملية الطهي قيد التشغيل. أثناء عملية الطهي ، سيستمر توهج مصباح النيون باللون الأحمر (الصورة ٧).



(الصورة ٧)

* عندما ينتهي جهازك من طهي قهوتك ، سيضيء مصباح النيون باللون الأزرق (الصورة ٨) وسوف ينطفئ تلقائيًا ، ويصدر إشارة صوتية ٣ مرات (الصورة ٩) قهوتك جاهزة للشرب.



(الصورة ٨)



(الصورة ٩)

أضرار الخيار

* باستخدام الخطوات المذكورة أعلاه والأوزان الموضحة في الجداول بشكل مناسب على جهازك ، يمكنك تحضير القهوة التركية (في الوضع السريع أو البطيء) والقهوة التركية في وضع الحليب. قهوة تركية (قهوة سريعة الطهي)



قهوة تركية (قهوة سريعة الطهي)



قهوة تركية (قهوة بطيئة الطهي)



قهوة تركية بالحليب

نظام سلامة ماكينة صنع القهوة الكهربائية الخاصة بك

إذا قمت بتشغيل جهازك عن طريق الخطأ بدون ماء أو إذا نسيت أثناء عمله ، فسيقوم نظام الحماية المصمم بواسطة KORKMAZ MUTFAK EŞYALARI بتنشيط الطاقة وقطعها تلقائيًا. في هذه الحالة ، افصل القابس من المقبس دون دعر وانتظر حتى يبرد الجهاز. سيكون جهازك قابلاً للاستخدام مرة أخرى.

التنظيف والصيانة

أسئلة وأجوبة

- * افصل الجهاز قبل غسله. انتظر حتى يبرد الجهاز.
- * تجفيف داخلك وخارج الجهاز بقطعة قماش ناعمة.
- * اغسل القهوة وبقايا الحليب المتكونة على لوحة المكواة بقطعة قماش ناعمة وصابون أو في غسالة الأطباق.
- * لا تستخدم معادن صلبة أو منظفات يمكن أن تخدش الأسطح.

* جهازي لا يعمل

- قد يتم إيقاف تشغيل آلة القهوة الخاصة بك.
- قد لا يتم إدخال القابس أو سحبه للخارج.
- ربما تم تنشيط نظام الحماية الذي يمنع التشغيل بدون ماء.
- ربما تكون قد وضعت صانع القهوة الخاص بك في درجة رطوبة شديدة في الجسم الرئيسي ، وفي هذه الحالة قد لا يتم تنشيط قارئ المستشعر. (جفف الجزء الخارجي من ماكينة صنع القهوة).
- ربما لم يتم تركيب ماكينة صنع القهوة بالكامل في الهيكل الرئيسي.
- إذا كنت قد أخرجت آلة صنع القهوة من الخزانة لفحص قهوتك ولم تضعها مرة أخرى في الجسم الرئيسي في غضون 5 ثوانٍ ، فربما تم تنشيط الإغلاق التلقائي.

| * جهازي تبرد القهوة أو تفيض بالقهوة.

- قد تكون رواسب القهوة أو الحليب قد تكونت في آلة صنع القهوة.
- كمية القهوة القصوى. قد يكون أكثر من الخط.

* تركت جهازي موصولاً بالكهرباء وأعمل وغادرت المنزل.

-لا تقلق ، سيتم إيقاف تشغيل جهازك تلقائيًا.

نصائح مهمة

- 1-تأكد من أن الماء ليس عسرًا أو كلسيًا.
- 2-بعد كل استخدام ، ابدأ في صنع قهوة جديدة عن طريق التخلص من رواسب القهوة في آلة صنع القهوة الخاصة بك.

طرق عملية لصنع القهوة بجودة عالية واقتصادية

- * يجب تخزين القهوة في عبوات مغلقة حتى لا تتأثر بالرطوبة والروائح الخارجية.
- * تصنع القهوة بالماء الجيد. لا توجد قهوة بالمياه الصلبة أو المعدنية أو المكلورة. يجب أن تكون مياه القهوة ناعمة وطرية ، بعيدًا عن الجير الصلب.
- * يجب سكب الرغوة الموجودة على الجزء العلوي من آلة صنع القهوة بالتساوي في فناجين القهوة.
- * إذا أمكن ، يجب ألا تكون أكوابك رطبة وباردة.