



مكنسة التنظيف العميق

دليل الاستخدام السريع



التجميع

بدء التشغيل

١- لملء خزان الماء/ المحلول



أ- قم بإزالة الخزان من خلال رفعه خارج الوحدة.

ب- قم بسحب الشريط الأسود لكشف فتحة الخزان، سيدور القابس نحو الخارج لتسهيل عملية الملء.

ج- للمناطق الواسعة: اتبع خطوط الملء الموجودة على خزان التنظيف لإضافة الماء الساخن بالقدر الصحيح (١٤٠ درجة فهرنهايت/ ٦٠ درجة مئوية بحد أقصى)، وتركيب الآلة المحمولة ومقدار ١ أونص من بيسيل بوست.

للمناطق الصغيرة: اتبع خطوط الملء الموجودة على خزان التنظيف لإضافة الماء الساخن بالقدر الصحيح (١٤٠ درجة فهرنهايت/ ٦٠ درجة مئوية بحد أقصى) وتركيب الآلة المحمولة. لا تقم بغلي الماء أو وضعه في الميكرويف.

د- اعد وضع القابس بتدويره في مكانه المخصص واضغط برفق داخل الخزان.

هـ- أعد وضع الخزان بصف الجزء الأسفل منه بعمل تجويف على الآلة. اضغط الخزان بقوة نحو الأسفل لتأمين موضعه.

٢- قم بتحرير الخرطوم المرن من دعامة ماسك الخرطوم. قم بفك الخرطوم المرن بشكل كامل من حول الوحدة.

٣- اختر الأداة المفضلة لسبوت كليننج، وقم بإدخال الأداة بالجزء الطرفي من الخرطوم حتى يستقر في مكانه.

٤- قم بلوي ملف أسلاك التحرير السريع TM في اتجاه عقارب الساعة لفك ملف سلك الطاقة بشكل كامل.

تحذير

ابتعد البخاخة عن الوجه حيث قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى وقوع إصابات شخصية.

قبل المعالجة

سيتم تعزيز عملية التنظيف في حالة المعالجة المسبقة للمناطق شديدة الاتساخ. واليك الطريقة:

١- قم بإرفاق أداة إزالة الأوساخ الصغيرة بخرطوم تنظيف محمول يدويًا.

٢- صل الوحدة بمصدر الإمداد بالطاقة واضغط على زر الطاقة الموجود أسفل المقبض لتشغيله.

٣- امسك أداة إزالة الأوساخ الصغيرة فوق السجاد أو المقاعد المنجدة مباشرة حتى يتم تنظيفها. اضغط على الزناد لرش المحلول على المنطقة المراد تنظيفها.

٤- انتظر ٣-٥ دقائق قبل التنظيف.

استخدم الأدوات للتنظيف

١- ارفق الأداة بطرف خرطوم التنظيف (تختلف الأدوات حسب الطراز).

٢- صل الوحدة بمصدر الإمداد بالطاقة واضغط على زر الطاقة الموجود أسفل المقبض لتشغيله.

٣- امسك الأداة على ارتفاع بوصة واحدة من السطح المستخ.

٤- اضغط على زناد البخاخة لرش المحلول على المنطقة المراد تنظيفها.

٥- اقلت زناد البخاخة وامسح المنطقة المستخة برفق.

٦- لإزالة الأوساخ، قم بضغط الأداة نحو الأسفل واسحبها ببطء تجاهك، ولاحظ أن عملية الامتصاص تزيل الأتربة ومحلل التنظيف، واستمر في ذلك إلى أن يتم إزالة كل الأتربة.

٧- استخدم "أنشوط التجفيف" كخطوة نهائية (بعد الضغط على زناد البخاخة) لإزالة أكبر قدر ممكن من الرطوبة. كرر هذه الخطوات حسب الحاجة.

ملاحظة: ستعمل تركيبة أوكسي بوست على إزالة البقع القابلة للأكسدة في مدة تتراوح بين ٦-٨ ساعات.

هام

راجع أشارة المصنع قبل تنظيف المقاعد المنجدة. يعني وجود "W" أو "WS" على الشارة إمكانية استخدام سبوت كلين، وفي حالة وجود حرف "S" (مع وجود خط عرضي) أو عبارة "تنظيف جاف فقط" لا تستمر في استخدام المنتج، وفي حالة عدم وجود شارة المصنع أو عدم تكويدها، تحقق من الأمر مع تاجر الأثاث.