


المقلاة الهوائية

CA-AF299BS

دليل الاستخدام السريع



ملاحظات الاستخدام

لا ينصح بطهي المكونات عالية الدهون في هذا المنتج ، مثل الدهن ، والسجق ، وما إلى ذلك
لا تقم بتشغيل المنتج باستخدام مؤقت خارجي أو نظام تحكم عن بعد مستقل لمنع حدوث ماس كهربائي ، احتراق تلقائي و اي
مخاطر أخرى

باستخدام هذا المنتج، يمكن طهي اي وجبة خفيفة كالتالي يتم طهيها في الفرن العادي

لطهي البطاطس المقلية المقرمشة ، أفضل كمية للمكونات حوالي 300 جرامات
استخدم العجين المخمر لطهي الأطعمة السريعة بسهولة وسرعة بالمقارنة مع العجين محلي الصنع ، فإن العجين الجاهز يتطلب
وقت طهي أقصر

إذا كنت ترغب في خبز كعكة أو فطائر البيض ، أو طهي مكونات هشّة أو شطيرة ، فاستخدم صينية خبز أو قالب في وعاء خارجي
أحضره بنفسك بشكل منفصل

يمكنك استخدام هذا المنتج للطعام الساخن


ملاحظة :لا تضيف أكثر من نصف صينية الخبز عند استخدام المكونات القابلة للتخمير مثل الكعك /الكاسترد أو المافن

ملحوظة :إذا تم تشغيل هذا المنتج دون التسخين المسبق فيجب زيادة وقت الطهي بمقدار 5 دقائق

التعريف بالمنتج

يمكن أن تقوم مقلاة الهواء باستخدام تقنية دوران الهواء عالية السرعة بتقليل الدهون في المقلاة التقليدية بنسبة تصل إلى 80% من
البطاطا المقلية اللذيذة إبتيح لك المزيج الفريد من الهواء الساخن وأجزاء الفرن سريعة الدوران إمكانية قلي مجموعة متنوعة من
الوجبات الخفيفة اللذيذة والمأكولات البحرية وما إلى ذلك بطريقة سريعة ومريحة. نظرًا لاستخدام القلي بالهواء فقط ، فإنه ينتج رائحة
وبخارًا أقل من القلي التقليدي ، كما أنه سهل التنظيف في الاستخدام اليومي ، وآمن واقتصادي

مخطط الجهاز



التحضير للاستخدام

1. يتم وضع هذا المنتج على طاولة ثابتة ، أفقية ومسطحة .لا تضع المنتج على طاولة مقاومة للحرارة
- 2 لا تضع العناصر في الجزء العلوي والمخرج للمنتج ، حيث تمنع تدفق الهواء وتؤثر على اداء تسخين الهواء الساخن
3. ضعي الطبق في القدر الخارجي ، ثم ضعي الطعام على الطبق
4. للطعام المحضر للخبيز, من المفضل قلب الطعام على الوجه للحصول على نتيجة افضل

تعليمات التشغيل



1. أدخل قابس الطاقة في مقبس التيار الكهربائي مع التوصيل الأرضي
2. قم بتدوير المؤقت في اتجاه عقارب الساعة وفقاً للوقت المطلوب , و سوف يضيء مؤشر الطاقة الأحمر, حيث سيتم سماع صوت تكتكة من المؤقت يشير الى ان العد التنازلي قد بدأ
3. ثم قم بتدوير مفتاح منظم الحرارة في اتجاه عقارب الساعة وفقاً لدرجة الحرارة المطلوبة بضيء المؤشر الأخضر مشيراً الى بدأ عمل عناصر التسخين, وعندما تصل الحرارة للدرجة المطلوبة سوف يطفىء الضوء الاخضر
4. يمكن للمستخدم ضبط الوقت ودرجة الحرارة وفقاً للقائمة ، أو حسب تحديد احتياجاته الخاصة
- 5 عند انتهاء الوظيفة سوف تسمع مؤشر صوتي يبلغك بذلك (Ding)