

CARRERA

دليل الصيانة السريع

ماكينة ازالة الشعر

الطراز: EP-05RG



شركة أكرم سبيتاني وأولاده
المساهمة الخصوصية

تلفون: 1700 550 110 | www.sbitany.com

التنظيف والصيانة

1. نظفي سطح المنتج بقطعة قماش مبللة قليلاً؛ ثم جففيه بعناية.
2. تأكدي من عدم دخول الماء إلى المنتج عبر المفتاح على سبيل المثال.
3. اضغطي على زر التحرير (1) لإزالة رأس الجهاز. قومي بهز رأس الجهاز جيداً وكذلك الجهاز للتأكد من خروج الماء المتبقي منه. أتركيهما لكي يجفيا. قبل إعادة التركيب، تأكدي من جفافهما بالكامل.
4. لا تستخدم مجفف الشعر أو أي جهاز حرارة آخر لتجفيف المنتج بعد تنظيفه أو استخدامه.
5. احرصي على وضع المنتج في مكان جاف وبارد، محمي من الرطوبة وأشعة الشمس المباشرة.

تنظيف رأس الجهاز

1. نظفي بعناية رأس إزالة الشعر بعد كل استخدام؛ قد يحدث انسداد في الملاقط والذي من شأنه أن يؤدي إلى نتائج غير مرضية.
 2. استخدمي أصبع الإبهام والسبابة للضغط على أزرار التحرير للداخل على كلا الجانبين وإزالة إطار رأس الجهاز. اضغطي على زر التحرير بأصبع الإبهام والسبابة بينما تقومي بسحب الغطاء الصغير لإزالة الشعر للخارج بواسطة إبهامك الآخر.
 3. استخدمي فرشاة التنظيف المرفقة لإزالة جميع الشعر المتراكم بين الأجزاء المعدنية والبلاستيكية.
 4. يضمن التنظيف المنتظم الحصول على أداء أفضل.
- ملاحظة: تجنبي غمر الأجزاء الكهربائية للمنتج بالماء أثناء التنظيف أو التشغيل. تجنبي وضع المنتج تحت ماء جاري.

تحذير

1. قومي بإزالة الغطاء والفرشاة للخارج. نظفي رأس الجهاز بعناية من الجانب الخلفي بواسطة الفرشاة. وأثناء قيامك بذلك، قومي بتحريك الملاقط يدوياً. تضمن طريقة التنظيف هذه ظروف صحية أفضل لرأس الجهاز. سيقال التنظيف الدقيق لرأس إزالة الشعر قبل كل استخدام من خطر حدوث عدوى.
2. في الحالات التالية، يجب استخدام هذا الجهاز فقط بعد الحصول على استشارة مسبقة من الطبيب وهي: عند الإصابة بالأكزيما، والجروح، والتهابات الجلدية كالتهاب الجريبات {بصيلات الشعر القحيجة}، والدوالي، وحول الشامات، وانخفاض مناعة الجلد، ومرض السكري أثناء الحمل، ومرض رينود، والهيوموفيليا، وداء المبيضات أو نقص المناعة.

3. عند تشغيل الجهاز، تجنبني ملامسته لشعر الرأس، والرموش، والشرائط وغيرها؛ وذلك لتفادي حدوث خطر إصابة وانسداد أو تلف للجهاز. لذا يتصح بربط الشعر أثناء استخدام المنتج.
4. للحصول على أفضل أداء، نوصي دائماً باستخدام الجهاز بعد شحنه بالكامل.
5. قد يؤدي الاستخدام الرطب للجهاز إلى تقليل مدة التشغيل. نوصي بإعادة شحن الجهاز بعد كل استخدام.
6. كميزة أمان لتجنب وقوع حدث غير متوقع ناجم عن ارتفاع زائد في درجة حرارة الجهاز، قد يضيء ضوء الشحن باللون الأحمر ليضع ثواني ثم يتوقف الجهاز عن العمل بشكل تلقائي. وفي هذه الحالة، أعيدي زر التشغيل إلى الوضع «O» (إيقاف تشغيل) وأتركي الجهاز ليبرد.
7. إذا لم يسبق لك استخدام جهاز إزالة الشعر من قبل، أو أنك لم تقومي بإزالة شعرك لمدة طويلة، فقد يستغرق الأمر وقتاً قصيراً حتى تتكيف بشرتك مع إزالة الشعر. سيخفّض الشعور بعدم الراحة الذي حدث عند بداية استخدام الجهاز تدريجياً مع الاستخدام المتكرر حيث تتكيف البشرة مع العملية.
8. عند إزالة الشعر لأول مرة، يتصح بإزالته في المساء؛ لكي يختفي أي احمرار محتمل ناجم عن إزالة الشعر خلال الليل. وتكون عملية إزالة الشعر أسهل وأكثر راحة عندما يكون الطول الأمثل للشعر بين 2 ملم - 5 ملم. وفي حال كان الشعر أطول من ذلك، فإننا نوصي بقصه أولاً ثم إزالة الشعر الأقصر.
9. يتصح بتقشير البشرة قبل 24 ساعة من إزالة الشعر للتخلص من الجلد الميت وبالتالي تقليل الشعور بالألم وتهيج الجلد. تجنبني عمل تقشير للبشرة لمدة 24 ساعة على الأقل بعد إزالة الشعر. يمكن استخدام المرطب النهاري بعد 30 دقيقة على الأقل من إزالة الشعر.
10. قد لا ينمو الشعر الناعم على سطح البشرة. ومن ثم يساعد الاستخدام المنتظم لإسفنجات التدليك (بعد الاستحمام مثلاً) أو تقشير الجلد على منع نمو الشعر تحت الجلد؛ نظراً لأن عملية التقشير تؤدي إلى إزالة الطبقة العلوية من الجلد وبالتالي يمكن للشعر الناعم أن يصل إلى سطح البشرة.
11. يمكن أن تؤدي جميع طرق إزالة الشعر من الجذور إلى نمو الشعر تحت الجلد وحدث تهيج (مثل: الحكة، والشعور بعدم الراحة، واحمرار الجلد) بحسب حالة البشرة والشعر. وهذه ردة فعل طبيعية ويجب أن تختفي بسرعة ولكنها قد تكون أشد عند إزالة الشعر من الجذور لأول مرة أو إذا كنت بشرتك حساسة. وفي حال استمر تهيج الجلد حتى بعد 36 ساعة من إزالة الشعر، فإننا نوصي بالتواصل مع الطبيب.
12. لا تستخدمي جهاز إزالة الشعر لإزالة الحواجب، أو الرموش، أو شعر الأنف.
13. احرصى على إبقاء الجهاز أثناء تشغيله بعيداً عن الملابس، والأوشحة، والمجوهرات، وغيرها.
14. تذكرى: يمكن للهرمونات أن تؤثر على نمو الشعر، وسماكته، ولونه (مثل حبوب منع الحمل)؛ وليس استخدام جهاز إزالة الشعر.
15. لا يقع على عاتق الشركة المصنعة مسؤولية حدوث مشاكل للبشرة أو مشاكل صحية أخرى؛ والتي قد تنجم عن سوء استخدام الجهاز.
16. لا تقومي أبداً بفصل التيار عن البطارية القابلة لإعادة الشحن.
17. لا تشحن البطارية دون وجود مراقبة على المنتج.
18. هذا الجهاز مصمم لإزالة شعر الإبطين، والذراعين، ومنطقة bikini، والساقين. احرصى دائماً على إجراء اختبار للحساسية قبل إزالة شعر المناطق الحساسة.
19. إن هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي فقط، ويجب ألا يستخدم لأغراض تجارية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشاكل	الحلول
أداء المنتج غير جيد بما فيه الكفاية.	يرجى التأكد من استخدامك المنتج بالزاوية الصحيحة كما هو موضح في قسم "كيفية الاستخدام". حرّكي المنتج عبر البشرة ببطء، عكس اتجاه نمو الشعر للحصول على نتائج أفضل.
يتحول لون مؤشر LED إلى الأحمر ويتوقف المنتج عن العمل.	نظفي الجهاز وروؤسه دائماً بعد الاستخدام. يمكنك استخدام الفرشاة المرفقة مع المنتج للتخلص من الشعر المتبقي. تم تفعيل خاصية الحماية من الحرارة الزائدة في الجهاز، ويحدث ذلك عندما تضغطي على الجهاز بقوة على بشرتك أو عندما يعلق شيء ما فيه. يرجى التحقق من وجود أي أجسام عالقة وإزالتها. اتركي الجهاز لكي يبرد لفترة ثم بعد ذلك يمكنك استخدامه مرة أخرى.
حدوث تهيج للجلد بعد استخدام الجهاز لأول مرة.	عند إزالة الشعر لأول مرة، فمن الطبيعي أن يحدث احمرار للجلد وتهيج. لذا، فإننا نوصي باستخدام المنتج في المساء لتقليل الشعور بالألم والحساسية خلال الليل. كما نوصي باستخدام المنتج في ظروف رطبة حيث يكون الألم الناجم عن إزالة الشعر أقل عند استخدامه في ظروف رطبة. والتهيج بعد إزالة الشعر لأول مرة هو أمر طبيعي. وفي حال استمر التهيج لأكثر من 3 أيام، فننصحك باستشارة الطبيب.
إزالة الشعر تتسبب في نمو الشعر تحت الجلد.	قومي بشد البشرة دائماً بيدك للحصول على نتائج أفضل. عند استخدامك للجهاز في منطقة أسفل الذراعين، ارفعي ذراعيك وضعي يدك أسفل رأسك لشد الجلد. الشكل (8).
	للمساعدة في منع نمو الشعر تحت الجلد، يمكنك عمل تقشير للبشرة قبل 24 ساعة من إزالة الشعر أو بعده. ملاحظة: لا تقومي بعمل التقشير فوراً بعد إزالة الشعر؛ فقد يقاوم ذلك من تهيج الجلد المحتمل الناتج عن إزالة الشعر.