


Bissell®

EASY VAC

2155

دليل المستخدم



الرمز	التوضيح
	تنبيه.
	اقرأ دليل المشغل.
	خطر نشوب حريق.
	خطر حدوث صدمة كهربائية.
	للاستخدام الداخلي فقط.
	لا تستخدمه على الأسطح المبللة.
	افصل الجهاز عن مقبس الكهرباء قبل صيانتة.
	القفل.
	معدات من الدرجة الثانية.
	يشير هذا الرمز الموجود على المنتج و/أو المستندات المرفقة إلى أنه لا ينبغي وضع المنتجات الكهربائية والإلكترونية المستعملة مع النفايات المنزلية العامة. يرجى تسليم هذا المنتج إلى جهات التجميع المعنية من أجل التعامل معه بشكل سليم وإصلاحه وإعادة تدويره. يرجى الاتصال بالجهة المحلية الخاصة بك للحصول على مزيد من المعلومات حول أقرب جهة تجميع.

تعليمات مهمة للسلامة

اقرأ كل التعليمات قبل استخدام جهازك.



عند استخدام جهاز كهربائي، يتعين عليك اتخاذ الاحتياطات الأساسية التي تشمل ما يلي:



التقليل من مخاطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو التعرض لإصابة:

- لا تستخدم الجهاز في مكان مغلق مليء بالأبخرة الناتجة عن طلاء مكون من زيت أو مخفف طلاء أو بعض مواد منع الحشرات أو الغبار سريع الاشتعال أو الأبخرة الأخرى المتفجرة أو السامة.
- لا تلتقط أشياء صلبة أو حادة مثل الزجاج، أو المسامير، أو البراغي، أو العملات المعدنية، وما إلى ذلك.
- ضع الجهاز على سطح مستو.
- لا تلتقط أي شيء ي احترق أو يصدر عنه دخان مثل السجائر أو أعواد الثقاب أو الرماد الساخن.
- لا تستخدمه في الهواء الطلق أو على الأسطح المبللة.
- لا يُستخدم لشطف الماء.
- لا تقم الجهاز في الماء لتنظيفه.
- يجب فحص الخرطوم بانتظام ويجب عدم استخدامه في حالة تعرضه للتلف.
- قم دائمًا بإيقاف تشغيل هذا الجهاز قبل توصيل أو فصل الخرطوم أو الفوهة الآلية.
- لا تستخدم الجهاز دون وضع الفلاتر في أماكنها.
- يجب إزالة القابس من مأخذ التيار قبل تنظيف الجهاز أو صيانته.
- لا تقم بتشغيل جهازك إلا بعد أن تعرف على جميع التعليمات وإجراءات التشغيل.
- إذا كان جهازك مجهزًا بقياس غير قابل لإعادة التركيب من فئة BS 1363، يجب عدم استخدامه إلا مع تركيب منصرف بقوة T3 أمبير معتمد من ASTA لفئة BS 1362 في الحامل الموجود في القابس. يمكن الحصول على قطع الغيار من مورد BISSELL الموجود في منطقتك. إذا انقطع القابس لأي سبب، يجب التخلص منه لأنه ينطوي على خطر التسبب في صدمة كهربائية إذا تم إدخاله في مقبس بقوة 13 أمبير.
- تم تزويد هذا الجهاز بعزل مزدوج. لا تستخدمه إلا قطع الغيار المتطابقة. راجع تعليمات صيانة الأجهزة ذات العزل المزدوج

- يمكن للأطفال في سن 8 سنوات فأكثر والأشخاص الذين يعانون قصورًا في قدراتهم البدنية أو الحسية أو العقلية، أو من يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة أن يستخدموا هذا الجهاز في حال تمت مراقبتهم أو إعطاؤهم تعليمات بشأن استخدام الجهاز بطريقة آمنة وإدراكهم للمخاطر المترتبة على ذلك. يحظر على الأطفال تنظيف الجهاز أو إجراء أي صيانة له دون مراقبة.
- يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبتون بالجهاز.
- احرص على بقاء الشعر والملابس الفضفاضة والأصابع وجميع أطراف الجسم بعيدة عن الفتحات والأجزاء المتحركة من الجهاز وملحقاته.
- انزع القابس من مقبس الكهرباء في حالة عدم الاستخدام وقبل تنظيف الجهاز أو صيانته، وكذلك قبل توصيل أداة ملحقة ذات فرشاة متحركة أو فصلها إذا كان الجهاز يحتوي عليها.
- إذا كان كابل الكهرباء تالفًا، يجب استبداله من جهة التصنيع أو وكيل صيانته أو شخص معتمد بشكل مشابه لتجنب الخطر.
- لا تشغل الجهاز عبر الكابل.
- لا تبتعد عن الجهاز عندما يكون موصولًا بالكهرباء.
- لا تفصل الكهرباء عن طريق سحب الكابل.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان الكابل أو القابس تالفًا.
- لا تسحب الجهاز أو تحمله من الكابل، ولا تستخدم الكابل كمقبض، ولا تغلق الباب على الكابل، ولا تسحب الكابل حول حواف أو زوايا حادة.
- أبقِ الكابل بعيدًا عن الأسطح الساخنة.
- أمسك القابس، وليس الكابل، لفصل التيار الكهربائي.
- تجنب ملامسة القابس أو الجهاز إذا كانت يدك مبتلة.
- أطفئ جميع الأزرار قبل فصل الكهرباء عن الجهاز.
- امسك القابس عند لفه على بكره السلك. لا تسمح بتحريك القابس عند لفه.
- يمكن أن يكون شريط البلاستيك خطيرًا. لتجنب خطر الاختناق، أبعد عن متناول الأطفال.
- لا تستخدم الجهاز إلا وفق ما هو موضح في دليل المستخدم هذا.
- لا تستخدم سوى الملحقات الموصى بها من جهة التصنيع.
- لا تقم الجهاز في ماء أو سائل.
- إذا كان الجهاز لا يعمل كما ينبغي، أو يتعرض للسقوط أو للتلف أو تم تركه في مكان مكشوف أو يتعرض للسقوط في الماء، فلا تحاول تشغيله وقم بإصلاحه لدى مركز صيانة معتمد.
- لا تضع أي شيء في الفتحات.
- لا تستخدم الجهاز أثناء انسداد أي فتحة؛ حافظ على خلوه من التراب والنسالة والشعر وأي شيء قد يحد من تدفق الهواء.
- كن شديد الانتباه عند التنظيف على السلم.
- لا تستخدم الجهاز لالتقاط سوائل سريعة الاشتعال أو الانفجار، مثل البنزين ولا تستخدمه في المناطق التي قد تتواجد هذه السوائل بها.
- لا تلتقط موادًا سامة (مبيض كلورين، أمونيا، منظف صرف، إلخ).

يُرجى الاحتفاظ بهذه التعليمات

التعليمات الأصلية.

يعمل الجهاز بقوة تتراوح ما بين 220 إلى 240 فولت تيار متردد، وإمداد طاقة يبلغ 60/50 هرتز. هذا الطراز مخصص للاستخدام المنزلي فقط.

ضمان محدود

لا يسري هذا الضمان المحدود سوى خارج الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وبر الصين الرئيسي. وهذا الضمان مُقدم من شركة "BISSELL" ("BISSELL International Trading Company B.V.") ويمنحك حقوقاً محددة. ويُقدم هذا الضمان بوصفه ميزة أو منفعة إضافية إلى جانب ما تكفله القوانين المحلية من حقوق، مع العلم أنها ربما تختلف من بلد لآخر. يمكنك الوقوف على حقوقك القانونية وما لك من تعويضات عبر الاتصال بقسم خدمة مشورة العملاء المحلي. وما من شيء في هذا الضمان من شأنه أن يحل محل حقوقك القانونية أو تعويضاتك أو يقيدها أو يخففها. إذا كنت بحاجة لتوجيهات إضافية بشأن هذا الضمان أو لديك أسئلة بشأن ما يكفله، فإنه يُرجى الاتصال بخدمة العملاء لدى شركة BISSELL أو التواصل مع الموزع المحلي.

هذا الضمان مننوح للمالك الحالي للمنتج الذي يحوزته إيصالات البيع الأصلية. ويتعين أن تحتوي الإيصالات الأصلية على بيان المنتج الذي تم شراؤه (المنتجات المشتراة) وتاريخ الشراء والدولة التي تم الشراء فيها حديثاً. يتعين عليك أن تثبت تاريخ الشراء ودولة الشراء التي تم شراء المنتج منها لتقديم طلب بموجب هذا الضمان. وسوف تتلقى الضمان الساري في الدولة التي تم شراء المنتج فيها في الأساس، كما هو موضح في إيصالات الشراء الأصلية. إذا استخدمت المنتج خارج الدولة التي تم شراؤه منها، فإن ضمانك قد يسقط ويُغى حسب تقدير شركة BISSELL المنفرد. وربما يكون من الضروري الحصول على بعض المعلومات الشخصية مثل عنوان المراسلات البريدية لأجل استيفاء شروط هذا الضمان. سيجري التعامل مع كل وجميع البيانات الشخصية وفق سياسة الخصوصية في BISSELL. ويمكن الاطلاع على هذه السياسة عبر الموقع الإلكتروني على الرابط global.BISSELL.com/privacy-policy.

ضمان محدود لمدة عامين

لمدة عامين من تاريخ شراء المنتج الأصلي، ووفق الاستثناءات والاستبعادات* الواردة أدناه، فإن BISSELL سوف تقوم بإصلاح أو استبدال أي جزء أو منتج معيب أو معطل. (بمكونات أو منتجات جديدة أو مجهزة أو مستخدمة بشكل خفيف أو معاد تصنيعها)، حسب خيار BISSELL. مجاناً. توصي BISSELL بالاحتفاظ بالتغليف والعبوة الأصلية ومستند الشراء الأصلي المُثبت به تاريخ الشراء ودولة الشراء، وذلك طوال مدة الضمان، لتقديمها في حال احتجت إلى تفعيل الضمان في أثناء فترة الضمان. إن الاحتفاظ بالعبوة الأصلية من شأنه المساعدة في أي عملية إعادة تغليف ونقل، ولكن ذلك ليس بشرط من شروط الضمان.

إذا استبدلت BISSELL منتجك بموجب شروط هذا الضمان، فإن المنتج الجديد سوف يتمتع بالمدة الباقية من الضمان (التي يجري احتسابها بدءاً من تاريخ الشراء الأصلي). لا يجوز تمديد مدة هذا الضمان سواء تم إصلاح أو استبدال منتجك أو لا.

*الاستثناءات والاستبعادات من شروط الضمان

يسري هذا الضمان على المنتجات المخصصة للاستخدام المحلي الشخصي وليس الاستخدام التجاري أو أغراض التأجير. لا يشمل هذا الضمان المكونات والمرفقات الاستهلاكية مثل المصافي والأحزمة والأغلفة وخزانات المياه وشرائط الكشط والفرش وحشوات الممسحة، والتي يجب استبدالها أو صيانتها من قبل المستخدم من وقت لآخر. هذا الضمان لا يسري على أي عيب ينجم عن التآكل والبلل الطبيعيين، بما في ذلك، ودون حصر أو قصر، انخفاض مدة تفريغ البطارية بسبب التقادم أو الاستخدام. لا يغطي هذا الضمان الأضرار أو العطل الناجم عن المستخدم أو أي طرف ثالث سواء كان ذلك نتيجة لحادث أو إهمال أو إساءة أو غفلة أو أي استخدام آخر لا يتوافق مع دليل المستخدم. قد يؤدي الإصلاح غير المصرح به (أو محاولة الإصلاح) إلى إبطال هذا الضمان سواء كان الضرر ناتجاً عن هذا الإصلاح أو/المحاولة أم لا. إن إزالة ملصق تمييز المنتج أو العبث بهذا الملصق أو طمسه يُسقط هذا الضمان.

باستثناء ما هو مقرر أدناه، فإن شركة BISSELL وموزعيها غير ملزمين ولا مسؤولين عن أي خسارة غير متوقعة أو أضرار عرضية أو تبعية متصلة باستخدام هذا المنتج مهما كان نوعها، ومن ذلك دون حصر أو قصر خسارة الربح أو خسارة الأعمال أو توقف الأعمال أو خسارة فرصة ما أو الضيق أو الإزعاج أو خيبة الأمل. باستثناء ما هو مقرر أدناه، فإن مسؤولية BISSELL لن تتخطى سعر شراء المنتج.

إن شركة BISSELL لا تستبعد أو تحد بأي شكل من الأشكال مسؤوليتها عن (أ) الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن إهمالنا أو إهمال موظفينا أو وكلائنا أو مقاولينا من الباطن؛ (ب) الاحتيال أو التحريف الاحتيالي؛ (ج) أو أي مسألة أخرى لا يمكن استبعادها أو تقييدها بموجب القانون.

ملاحظات مهمة

«إذا كان منتجك من BISSELL يتطلب صيانة أو ثمة مطالبة بتنفيذ ضماننا المحدود، فيُرجى زيارة الموقع الإلكتروني global.BISSELL.com.
«يُرجى الاحتفاظ بإيصالات الشراء الأصلية، فهي توفر إثباتاً على تاريخ الشراء ومكان الشراء عند المطالبة بتنفيذ الضمان المحدود. يُرجى الاطلاع على الضمان للوقوف على التفاصيل.

«يُرجى ملاحظة أن استخدام معدات BISSELL خارج دولة الشراء الأصلية و/أو مع استخدام محول طاقة أمر ربما يُسبب تلف معدة BISSELL كذلك الضرر الناتج عن جهد الطاقة غير المتطابق حيث لن يغطي الضمان هذا التلف.

