



كitchen

دليل المستخدم

# فرن وميكروويف

يرجى قراءة كافة تعليمات دليل المالك قبل التشغيل.

MS2535GIS

[www.lg.com](http://www.lg.com)

حقوق النشر 2017 إل جي لالكترونيات. كل الحقوق محفوظة

## المحتويات

### 3 تعليمات السلامة الهامة

#### 6 قبل الاستخدام

6 إزالة التغليف والتركيب
8 لوحة التحكم
8 لوحة العرض
9 ضبط الساعة
9 التشغيل السريع
9 أكثر / أقل
9 توفير الطاقة

#### 10 كيفية الاستخدام

10 وقت الطهي (الطهي اليدوي)
10 مستويات الطاقة للمايكروويف
11 قفل الأطفال
11 إعادة التسخين
11 تعليمات قائمة إعادة التسخين
12 تلبيس
12 تعليمات قائمة التلبيس
13 الإذابة
13 تعليمات قائمة الإذابة
13 الزبادي
14 قائمة تعليمات تصنيع الزبادي
14 الحفظ دافناً
15 قائمة الأطباق الشعبية
15 تعليمات قائمة الأطباق الشعبية
23 عاكس التدويب
23 عاكس التدويب
تعليمات قائمة عاكس التدويب
24 الأواني آمنة الاستخدام في المايكروويف
25 والطهي في المايكروويف
27 تنظيف الفرن
27 استخدام خاصية Smart Diagnosis™
28 أسئلة وأجوبة
29 المواصفات الفنية

### كيف تعمل وظيفة الموجات الدقيقة (مايكروويف)

تمثل الموجات الدقيقة شكلاً من أشكال الطاقة يُشبه موجات الراديو والتلفاز وضوء الشمس العادي. وهي عادةً ما تنتشر نحو الخارج، فهي تتسافر في الهواء وتختفي دون آخر. لكن هذه الأفران تحتوي على مغناطرون مصمم خصيصاً للاستفادة من الطاقة في أفران المايكروويف، إذ تستخدم الكهرباء، التي تُزود أنابيب المغناطرون، في توليد طاقة الموجات الدقيقة.

تدخل هذه الموجات الدقيقة منطقة الطهي من خلال فتحات موجودة داخل الفرن الذي يحتوي طبقاً بداخله. إذ لا تستطيع هذه الموجات أن ت penetrate من الجدران المعدنية للفرن، في حين أنها تستطيع أن تخترق المواد مثل الزجاج والخرف والورق، وهي المواد التي تُصنَّع منها أطباق الطهي الآمنة للاستخدام في المايكروويف.

لا تُسخَّن الموجات الدقيقة مستلزمات الطهي، رغم أن أواني الطهي تسخن في النهاية نتيجة الحرارة المتولدة عن الطعام.

### جهاز كهربائي آمن للغاية

بعد فرن المايكروويف من أكثر الأجهزة الكهربائية المنزلية أماناً. فعند فتح الباب، يتوقف الفرن تلقائياً عن توليد الموجات الدقيقة. كما وتحول طاقة الموجات الدقيقة عندما تدخل الطعام إلى حرارة بلاكمال، فلا تترك أثراً قد يؤذيك عند تناولك لذلك الطعام.

## تعليمات السلامة الهامة

### يُرجى قراءة التعليمات بعناية والاحتفاظ بها الدليل للرجوع إليه في المستقبل.

اقرئي واتبعي كافة التعليمات قبل استخدام الفرن لتفادي خطر الاشتعال أو الصعق الكهربائي أو الإصابة الجسدية، ولتحاشي التسبب بأضرار نتيجة استخدام الفرن. لا يُغطّي

هذا الدليل كافة الحالات المحتملة حدوثها. اتصلوا دائمًا بوكيل الخدمات أو المصنع عند مواجهتك لمشكلات يصعب عليك فهمها.

#### تحذير !

هذا هو رمز التنبية للسلامة. ينبهك هذا الرمز إلى المخاطر المحتملة التي يمكن أن تؤدي إلى وفتك أو إصابتك وكذلك الحال مع الآخرين. كافة تعليمات السلامة مسيّبة برمز التنبية للسلامة مصحوباً بكلمة "تحذير" أو "تنبيه"، حيث تعني هذه الكلمات:

#### تحذير !

ينبهك هذا الرمز إلى المخاطر أو الممارسات غير الآمنة التي قد تتسبب بإصابة بالغة أو الوفاة.

#### تنبيه !

ينبهك هذا الرمز إلى المخاطر أو الممارسات غير الآمنة التي قد تتسبب بإصابة جسدية أو إضرار بالممتلكات.

#### تحذير !

1 لا تحاولي العث في أو تعديل أو إصلاح الباب أو قفل الباب أو لوحدة التحكم أو مفاتيح القفل الداخلي الآمن أو أية أجزاء أخرى من الفرن، لأن تحاولي إزالة أي غطاء يوفر الحماية ضد التعرض لطاقة الموجات الدقيقة. لا تشلّطي الفرن في حال كان قفل الباب أو الأجزاء المجاورة لنفن الميكروويف في وضع خاطئ. لا يجوز أن يصلح الفرن سوى في خدمة مؤهل.

2 على عكس الأجهزة الكهربائية الأخرى، يعد فرن الميكروويف عالي الفولتية والتيار. لذا، قد يؤدي استخدامه أو إصلاحه بطريقة غير سليمة إلى خطر التعرض إلى طاقة موجات دقيقة مفرطة أو إلى الإصابة بصعق كهربائي.

3 لا تستخدمي فرن الميكروويف في إزالة الرطوبة. (على سبيل المثال، تشغيل فرن الميكروويف لتجفيف الصحف أو الملابس أو الألعاب أو الأجهزة الإلكترونية أو الحيوانات الأليفة أو الأطفال أو ما إلى ذلك).

4 قد يتسبب ذلك بتهديد السلامة على نحو خطير قد يتسبب بالحرق أو الاحتراق أو الموت المفاجئ نتيجة صعق كهربائي.

5 هذا الجهاز غير مصمم لاستخدام الضعف بدنياً أو عقلانياً أو حسياً (بما في ذلك الأطفال) أو لاستخدام الأشخاص الذين تتقصّهم المعرفة والخبرة دون إشراف أو إعطائهم تعليمات المتعلقة باستخدام الفرن من قبل المسئولين عن سلامتهم. يجب الإشراف على الأطفال (الصغار) لضمان عدم عبّتهم بالجهاز.

6 قد يتسبب استخدام غير الصحيح بأضرار كالحرق أو الصعق الكهربائي أو الاحتراق.

7 قد تسخن الأجزاء التي يمكن الوصول إليها أثناء استخدام الفرن، وبالتالي يجب إبعاد الأطفال عنه.

8 قد يصباوا بحرق.

9 يجب عدم تسخين السوائل وغيرها من الأطعمة في عبوات مختومة، فهي عرضة لانفجار. أزيلا الغلاف البلاستيكي عن الأطعمة قبل الطهي أو إذابة الثلج، رغم أنه في بعض الحالات يجب تغطية الأطعمة بقشّاء بلاستيكي عند تسخينها أو طهيها.

10 قد تنفجر.

11 احرصي على استخدام الملحقات المناسبة لكل وضع تشغيل

12 قد يتسبب الاستخدام غير الصحيح بأضرار لفرنك أو الملحقات أو قد يُنتج شرارة أو يحترق.

13 يجب لا يُسمح للأطفال باللعب بالملحقات أو التعلق بقبضات الباب.

14 قد يتسبب ذلك بالأذى لهم.

15 من الخطير قيام أي شخص غير الشخص المختص بأعمال الخدمة أو الإصلاحات التي تتطلّبها على إزالة الغطاء الذي يؤمن حماية ضد التعرض لطاقة الميكروويف.

16 يجب لا يُسمح للأطفال باستخدام الفرن عند تشغيله بوضع المزج إلا تحت إشراف شخص بالغ نتيجة درجات الحرارة الناتجة عنه.

17 لا تشلّطي الفرن إذا كان معطلاً. فمن المهم جداً أن يتم إغلاق باب الفرن تماماً وعدم وجود ضرر بكلٍّ من: (1) الباب (انحناء)، (2) المفصلات والصمامات (كسر أو ارتخاء)، (3) أقفال الباب والأسطح العازلة.

18 قد يؤدي ذلك إلى خطر التعرض لطاقة موجات دقيقة مفرطة.

19 في حال تصرّر الباب أو أقفال الباب، يجب عدم تشغيل الفرن حتى إصلاحها من قبل فني مختص.

20 الفرن مزود بسلك توصيل أو منفذ كهربائي محمول، يجب توصيل وصلة السلك بالمنفذ الكهربائي المحمول بطريقة تحول دون تعرّضه لمزاد أو رطوبة.

21 يجب لا يُسمح للأطفال باستخدام الفرن إلا تحت الإشراف أو بتزويدهم بالتعليمات الكافية التي تمكن الطفل من استخدام الفرن بطريقة آمنة وتحفيذه الأخطر الناتجة عن الاستخدام غير المناسب.

- 14 يسخن الجهاز وأجزاؤه التي يمكن الوصول إليها أثناء استخدام الفرن، وبالتالي يجب تجنب لمس الأجزاء الساخنة، وإبعاد الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات عنه ما لم يخضعوا للإشراف المستمر.
- 15 يسخن الجهاز أثناء استخدامه. وبالتالي يجب تجنب لمس الأجزاء الساخنة داخل الفرن.
- 16 لا تستخدمي منظفات الكشط القاسية أو الكاشطات المعدنية الحادة في تنظيف الباب الزجاجي للفرن؛ فقد تتسبب في خدش السطح، مما قد يؤدي إلى تكسر الزجاج.

## تنبيه !

- 1 لا يمكنك تشغيل الفرن والباب مفتوح لاحتواء آلية الباب على قفل أمان. تفادى العبث بقفل الأمان. قد يؤدي ذلك إلى خطر التعرض إلى طاقة موجات دقيقة مفرطة. (يُعمل قفل الأمان تلقائياً على إيقاف تشغيل أي نشاط طهي أثناء فتح الباب.)
- 2 لا تضع شيئاً (كمنشفة مطبخ، أو منديل، أو ما إلى ذلك) بين الواجهة الأمامية للفرن والباب أو تسمحي بترامك بقابيا الطعام أو المنظف على الأسطح العازلة. قد يؤدي ذلك إلى خطر التعرض لطاقة موجات دقيقة مفرطة.
- 3 يرجى التأكد من ضبط زمن الطهي بالشكل الصحيح، حيث تتطلب كميات الطعام الصغيرة زمناً أقل للطهي والت BX. التسخين.
- 4 قد يؤدي الطهي الزائد للأطعمة إلى اشتعالها وبالتالي إلحاق الضرر بالفرن.
- 5 عند تسخين السوائل، كالحساء والصلصة والمشروبات في فرن الميكروويف؛ تجنبى استخدام أوعية مسطحة الجوانب بعنق ضيق.
- 6 بعد الت BX. تسخينها أكثر من اللازم.
- 7 حركي السائل قبل وضع الوعاء في الفرن وأعيدي تحريكها مجدداً في منتصف زمن الطهي.
- 8 بعد الت BX. تسخين، دعى الوعاء داخل الفرن لوقت قصير وحركيه أو رجيه مجدداً بحذر، وتتأكدى من درجة حرارة السائل قبل استهلاكه لتفادى الإصابة بحرائق (لا سيماء، محتويات زجاجات الرضاعة وعبوات أطعمة الأطفال).
- 9 احذرى عند التعامل مع الوعاء. قد يصل تسخين المشروبات بالميكروويف إلى درجات تتجاوز الغليان دون تكون قفاعات، وبالتالي يجب توخي الحذر عند التعامل مع الوعاء.
- 10 يحتوى الفرن على منفذ للبخار في الأعلى أو الأسفل أو الجوانب. لا تستدى هذا المنفذ. قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالفرن أو إلى نتائج طهي سيئة.
- 11 لا تشغلى الميكروويف وهو فارغ. من الأفضل أن تتركي كأس من الماء في الفرن عند عدم استخدامه، حيث سيمتص الماء جميع طاقة الموجات الخفيفة، في حال تم تشغيل الفرن عن طريق الخطأ.
- 12 يحتوى الميكروويف على منافذ للبخار في الأعلى أو الأسفل أو الجوانب. لا تستدى هذا المنفذ. قد يتسبب استخدام غير الصحيح إلى الإضرار بالفرن.
- 13 لا تطهى طعاماً ملفوفاً بمناشف ورقية، ما لم يحتوى كتاب الطهي الخاص بك على تعليمات كهذه للأطعمة التي تقومين بطهيها. ولا تستخدمي الصحف بدلاً من المناشف الورقية في الطهي.
- 14 قد يتسبب استخدام غير الصحيح إلى حدوث إصابة جسدية أو تضرر الفرن.
- 15 لا تستخدمي أوعية خشبية أو خزفية تحتوى على تعليمات معدنية (كالذهب أو الفضة). تخلصي دائماً من أربطة الأسلاك المعدنية. تتحققى من أن الأواني آمنة للاستخدام في الميكروويف قبل استخدامها. لا يُسمح باستخدام الأوعية المعدنية للأطعمة أو المنشروبات أثناء الطهي في الميكرويف.
- 16 قد ت BX. تسخن وتحترق. وقد تنتقون الأجسام المعدنية الموجودة داخل الفرن، ما قد يحدث أضراراً جسيمة.
- 17 لا تستخدم منتجات الورق المعد تدويره.
- 18 قد ت BX. تحتوى على شوائب يمكن أن تشتعل وأو تحترق عند استخدامها في الطهي.
- 19 لا تقمي بشطف الطبق والحامل بوضفهم في الماء بعد الانتهاء من الطهي مباشرة. قد يتسبب ذلك في كسرهما أو تلفهما.
- 20 قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح إلى الإضرار بالفرن.
- 21 تتأكدى من تثبيت الفرن في وضع يكون الباب الأمامي فيه خلف أو يبعد عن حافة السطح المثبت عليه الفرن بمقدار 8 سم أو أكثر لتفادي انزلاق الجهاز بشكل غير مقصود.
- 22 قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح إلى حدوث إصابة جسدية أو تضرر الفرن.
- 23 قومي بإحداث ثقب في البطاطس أو التفاح أو الخضروات أو الفواكه المشابهة قبل طهيها.
- 24 قد ت BX. تنفجر.
- 25 لا تطهى البيض غير المقشر. لا يجوز تسخين البيض غير المقشر أو البيض المسلوق في الميكروويف، فقد ينفجر حتى بعد الانتهاء من الت BX. تسخين في الميكروويف.
- 26 سيرداد الضغط داخل البيض ويؤدي إلى انفجاره.
- 27 لا تجربى القلي العميق في الفرن.
- 28 قد يؤدي هذا إلى غليان مفاجئ للسائل الساخن.
- 29 في حال لاحظت وجود (أو ابتعاث) دخان، قومي بإيقاف تشغيل أو فصل الفرن عن التيار الكهربائي وأنقى الباب مغفلاً لمنع تسرب اللهب.
- 30 قد يتسبب ذلك بإحداث أضرار جسمية كالحرق أو الصعق الكهربائي.
- 31 عند تسخين أو طهي الطعام في أوعية بلاستيكية أو ورقية، رافقى الفرن وتتقديه باستمرار فهي قابلة لللاشتغال.
- 32 قد ينسكب الطعام نتيجة احتمال ترتى هذه الأوعية، مما قد يتسبب في إحداث حريق أيضاً.
- 33 قد تكون درجات حرارة الأسطح التي يمكن الوصول إليها عالية عند تشغيل الجهاز. لا تلمسى باب الفرن، والسطح الخارجي، والسطح الخلفي، وتجويف الفرن، والملحقات والأطباقي خالل وضع الشواء ووضع العمل الحراري وعمليات الطهي التقليدية وتتأكدى من أنها ليست ساخنة قبل تنظيفها.

- قد تُصبح ساخنة، مما قد يعرّضك لخطر الحرق ما لم ترتدي قفازات الفرن السميكة.
- يجب تنظيف الفرن بانتظام وإزالة بقايا الطعام العالقة فيه.
- قد يؤدي عدم المحافظة على نظافة الفرن إلى تردي السطح مما قد يؤثّر سلباً على فترة حياة الجهاز، وربما تؤدي أيضاً إلى حدوث حالات خطيرة.
- استخدمي فقط مسبار الحرارة الموصى به لهذا الفرن.
- لا يمكنك التأكّد من دقة درجة الحرارة باستخدام مسبار حرارة غير مناسب.
- لا يحتوي هذا الطراز على مرافق لاستخدام مسبار الحرارة.
- هذا الجهاز مخصص للاستخدام داخل التطبيقات المنزلية والمتابهة مثل:
- مناطق المطبخ المخصصة للموظفين في المتاجر والمكاتب وغيرها من بيئة العمل؛
- بيوت الزراعة؛
- واسطة النزلاء في الفنادق والشقق الفندقية وغيرها من البيئات السكنية؛
- النزلاء في البيئات الفندقية بشكل عام.
- هذا الجهاز غير مصمم لاستخدام الأطفال دون سن الثامنة والضعاف بدنياً أو عقلياً أو حسياً أو لاستخدام الأشخاص الذين تنتقصهم المعرفة والخبرة دون إشراف أو إعطائهم التعليمات المتعلقة باستخدام الفرن بطريقة آمنة وفهمهم لمخاطر الاستخدام غير الصحيح. يجب ألا يبعث الأطفال بالجهاز. لا يجوز القيام بأعمال التنظيف والصيانة الخاصة بالمستخدم من قبل الأطفال دون سن الثامنة دون إشراف.
- الميكروويف مخصص لتسخين الأطعمة والمشروبات. قد يؤدي تجفيف الأطعمة أو الملابس وتتسخين الخرق والنعل والاسفنج والقمash المبلل وما شابه إلى خطر الإصابة أو اشتعال حريق.
- الجهاز غير مصمم للعمل بواسطة وسائل توقيت خارجية أو نظام تحكم عن بعد منفصل.
- اتبعي تعليمات المصنع بذكرياتها لمنتجات الفشار. لا تتركي الفرن دون مراقبة أثناء فرقة الفشار. في حال عدم نضج الفشار بعد انقضاء الزمن المقتراح، توقيفي عن الطهي. إياكي واستخدام الأكياس الورقية البني لإعداد الفشار. لا تحاول طهي الحبوب المتبقيّة أبداً.
- قد تؤدي المبالغة في الطهي إلى احتراقها.
- يجب تاريخ هذا الجهاز.
- الأسلاك في سلك التوصيل الرئيسي ملونة بالشكل التالي:

  - أزرق ~ حيادي
  - بني ~ حي
  - أخضر وأصفر ~ أرضي

تنبيحة لاحتمال عدم توافق ألوان أسلاك سلك التوصيل الرئيسي لهذا الجهاز مع العلامات الملونة المحددة على أطراف القابس بالمنفذ أتبع ما يلي:

  - يجب توصيل السلك الأزرق بالمنفذ الذي يحمل علامة N أو الملون بالأسود.
  - يجب توصيل السلك البني بالمنفذ الذي يحمل علامة L أو الملون بالأحمر.
  - يجب توصيل السلك الملون بالأخضر والأصفر أو بالأخضر بالمنفذ الذي يحمل الحرف G أو الرمز 

في حال تلف السلك، يجب استبداله بواسطة المصانع أو وكيل خدماته أو شخص مؤهل مماثل لتقاديم المخاطر.

  - قد يتسبب الاستخدام غير الصحيح بضرر كهربائي خطير.
  - استخدمي أدوات الطهي المائمة للطهي في أفران الميكروويف فقط.
  - ينبغي ألا تستخدم هذا الفرن في خدمات تقديم الطعام التجارية.
  - قد يؤدي الاستخدام غير الصحيح إلى تضرر الفرن.
  - يجب ألا يوضع هذا الميكروويف في خزانة.
  - هذا الميكروويف مخصص للاستخدام منفصلاً عن أي تركيب.
  - يمكن توصيل الجهاز بجعل القابس بالمتناول أو من خلال إضافة مفتاح في الأسلاك الثابتة وفقاً لقواعد التوصيل الكهربائي.
  - قد يتسبب الاستخدام غير الصحيح للقابس أو المفتاح بضرر كهربائي أو حريق.
  - قد يسخن الباب أو السطح الخارجي للجهاز أثناء تشغيله.
  - احرصي على بعث الأجهزة وسلكك عن متناول الأطفال دون سن الثامنة.
  - يجب تحريرك أو رج محتويات زجاجات الرضاعة أو عبوات أطعمة الأطفال الرضع، كما ويجب التأكّد من حرارتها قبل استهلاكها لتقاديم الحرق.
  - حافظي على نظافة الفرن من الداخل والخارج. يشار إلى تفاصيل طريقة تنظيف فرنك في المحتوى أعلى بعبارة "تنظيف الفرن الخاص بك"
  - وفقاً لمتطلبات التركيب، وإنّما هناك تأثير للحرارة وعرضة للخطر.
  - لا ينبغي استخدام التنظيف بالبخار
  -  أحذر، سطح ساخن.


عند استخدام هذا الرمز، فهذا يعني أنّ الأسطح عرضة لأن تُصبح ساخنة أثناء الاستخدام.

لا تضعي شيئاً أعلى المنتج (كتاب، صندوق ... إلخ). قد ترتفع درجة حرارة المنتج أو يشتعل الجسم أو يسقط مما يتسبّب بإصابة جسدية.

## قبل الاستخدام

### إزالة التغليف والتركيب

باتباع الخطوات الأساسية في هاتين الصفحتين، ستتمكن بسرعة من تفريغ الفرن الخاص بك: هل يعمل بشكلٍ صحيح أم لا. يرجى الانتباه على وجه الخصوص للتعليمات بخصوص مكان تثبيت الفرن. عند إزالة تغليف الفرن، تأكدي من إزالة جميع الملحقات ومواد التغليف. تحققِي من أنَّ الفرن الخاص بك لم يتضرر أثناء الشحن.




الصينية الزجاجية

حلقة التدوير

المحور القابل للدوران

#### ملاحظة !

- لا تقم بإزالة الطبق المغناطيسي (الطبق الفضي) داخل الفرن.
- الطبق المغناطيسي يقوم على حماية أجزاء الميكروويف من بقع الغذاء



2. ضعي الفرن في مكانٍ مسْتوٍ من اختيارك، واحرصي على أن يكون بارتفاع 85 سم، وعلى ترك مسافة 20 سم من الأعلى و20 سم من الخلف والجانبين لتوفير تهوية مناسبة للفرن. هذا ويجب أن تبعد الواجهة الأمامية للفرن عن حافة السطح بمسافة 8 سم كحدٍ أدنى لتفادي انزلاقه. يحتوي الفرن على منفذ للبخار في الأسفل أو في أحد الجوانب. قد يؤدّي سد هذا المنفذ إلى الإضرار بالفرن.

قد يؤدّي استخدام الميكروويف في مكان مغلق أو خزانة لمنع تدفق الهواء وبالتالي عدم تبريد المنتج، مما قد يؤدّي إلى تراجع الأداء أو تقصير عمر الجهاز. يرجى وضع الميكروويف على سطح عالي إن أمكن.

#### ملاحظة !

- ينبغي ألا يستخدم هذا الفرن لأغراض تجارية.

3. يمكن توصيل الفرن بالتيار الكهربائي عن طريق مقبس منزلي قياسي. تأكدي من أنَّ الفرن هو الجهاز الوحيد الموصول في هذا المقبس. في حال لم يعمل الفرن بلاشكِل الصحيح، افصليه عن المقبس الكهربائي ومن ثمْ اوصليه مجدداً.

4. افتحي باب الفرن بسحب مقبض الباب. ضعي حلقة التدوير والصينية الزجاجية أعلىها داخل الفرن.



5. املئي وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف بما مقداره 300 ملم (2/1 بائينت) من الماء. ضعيه على الصينية الزجاجية وأغلقي باب الفرن. في حال احترت في اختيار نوع الوعاء الذي ستستخدمينه، ارجعِي إلى القسم الخاص بالأواني الآمنة الاستخدام في الميكروويف.


6. اضغط زر إيقاف/مسح، ثم اضغط زر البدء مرة واحدة لضبط زمن الطهي عند 30 ثانية.



7. سبّدا العد التنازلي على لوحة العرض من 30 ثانية، وسيصدر صوت التنبيه عند وصول العد إلى صفر. افتحي باب الفرن وتفقدِي درجة حرارة الماء. سيسخن الماء في حال كان الفرن يعمل بشكلٍ سليم. توخي الحذر عند اخراج الوعاء فقد يكون ساخناً.

لقد تم تركيب الفرن الآن

8. يجب تحريرك ورج محتويات زجاجات الرضاعة وعبوات أطعمة الأطفال والتأكد من حرارتها قبل استخدامها لتفادي الإصابة بحرق.



9. قد لا يتم التعرّف على الزر في الحالات التالية:

- الضغط خارج منطقة الزر فقط.
- الضغط على الزر باستخدام مسمار أو طرف الأصبع


#### ملاحظة !

لا تستخدمي قفازات مطاطية أو تلك التي تُستعمل لمرة واحدة.  
عند مسح لوحة التحكم باللمس بمنشفة مبللة، تخلاصي من الرطوبة الزائدة على اللوحة بعد الانتهاء.

10. يجب ألا يتجاوز ضبط وقت الطهي طاقة الميكرويف المعروفة (700 واط، 800 واط) بسبب الطاقة العالية نسبياً الناتجة عن المنتج. قد يتسبّب التسخين الزائد بالمنتج بتشكل الرطوبة على الباب.

## لوحة التحكم

الجزء
<b>الطاقة</b>
١ انطري الصفحة 10 "وقت الطهي"
<b>عاكس التدويب</b>
٢ انطري الصفحة 23 "عاكس التدويب"
<b>قائمة الأطباق الشعبية</b>
٣ انطري الصفحة 15 "قائمة الأطباق الشعبية"
<b>عاكس الطهي</b>
٤ يسمح لك عاكس الطهي بطيهي معظم الطعام المفضل لديك عن طريق تحديد نوع الطعام وزنه.
انطري الصفحة 11 "إعادة التسخين"
انطري الصفحة 12 "تنبيه"
انطري الصفحة 13 "الإذابة"
انطري الصفحة 13 "الزبادي"
انطري الصفحة 14 "الحفظ دافئ"
<b>أكثر / أقل</b>
٥ اختياري قائمة الطهي.
ضبط وقت الطهي والوزن
خلال الطهي بالخاصية الآوتوماتيكية واليدوية، يمكنك زيادة أو تقليل وقت الطهي في أي وقت عن طريق تدوير القرص (عدا وضع إزالة الثلاج).
<b>إيقاف/مسح</b>
٦ إيقاف ومسح كل المدخلات عدا الوقت من اليوم
<b>البدء</b>
٧ لبدء الطهي الذي تم تحديده، اضغط على هذا الزر مرة واحدة.
٨ مبرة التشغيل السريع تسمح لك بتحديد 30 ثانية كفترات طهي عالية الطاقة لمسة على زر البدء.
<b>التخيص الذكي</b>
٩ قومي بتقريب سماعة الهاتف إلى الشعار عندما يطلب منك موظف مركز الخدمة المعتمد ذلك للمساعدة في تشخيص المشاكل التي طرأت على فرن الميكرويف والاتصال لطلب المساعدة.



## لوحة العرض

الأيقونة
عند تشغيل فرن الميكرويف، تظهر هذه الأيقونة على الشاشة.
عند تشغيل وضع عاكس الطهي/الطهي بالبخار، تظهر هذه الأيقونة على الشاشة.
عند تشغيل وضع عاكس التدويب، تظهر هذه الأيقونة على الشاشة.
عند ضبط وضع أكثر/أقل، تظهر الأيقونة على الشاشة.
عند تشغيل وضع بدء الطهي، تظهر الأيقونة على الشاشة.
عند ضبط وضع أكثر/أقل، تظهر الأيقونة على الشاشة.
عند ضبط ووضع الوزن، تظهر الأيقونة على الشاشة.

## أقل / أقل

من خلال تدوير المفتاح أو الأزرار، يمكن تعديل توقيت الطهي لزيادة أو تقليل المدة. بالضغط على + سيزيد وقت الطهي 10 ثوانٍ في كل مرة. بالضغط على - سيقلل وقت الطهي 10 ثوانٍ في كل مرة. الحد الأقصى للوقت هو 99 دقيقة و 59 ثانية.

**مثلاً لضبط عاكس الطهي (على سبيل المثال عشاء لشخص واحد) وقت الطهي لفترة أطول أو أقصر**

- اضغطي على إيقاف/مسح.
- اضغطي عاكس الطهي حتى يظهر الرمز "1" على لوحة العرض.
- اضغطي + حتى يظهر "1-3" على لوحة العرض.
- اضغطي البدء.
- اضغطي الزر (+) أو (-) يزيد الوقت المتبقى أو ينقص بمقدار 10 ثوانٍ في كل ضغطة.

## توفير الطاقة

أي توفير الطاقة عن طريق إطفاء الشاشة. تعمل هذه الميزة عندما يكون الميكرويف في وضع الاستعداد والشاشة لا تعمل.

### ملاحظة !

- عند استخدام وضع الساعة، سوف تبقى الشاشة تعمل.

## ضبط الساعة

عند توصيل الفرن لأول مرة أو عودة التيار الكهربائي بعد انقطاع، تعود الأرقام للضبط "12H"

### مثلاً لضبط الساعة عند 11:11

- اضغطي على البدء حتى ظهور 12H على لوحة العرض.  
(يمكنك الضغط على + لاختيار وضع 24 ساعة)
- اضغطي + حتى يظهر الرقم "11:"
- اضغطي البدء.
- اضغطي + حتى يظهر الرقم "11:11".
- اضغطي البدء.

### ملاحظة !

- إذا أردت تعيين الساعة مجدداً أو تغيير الخيارات، ستحتاج لفصل القالب وإعادة التوصيل.
- إذا لم تكن ترغب باستخدام وضعية الساعة، اضغط على زر إيقاف/مسح بعد توصيل قابس الفرن.

## التشغيل السريع

تسمح لك ميزة التشغيل السريع بتحديد 30 ثانية كفترة طبخ عالية الطاقة بلمسة على آبداً

### مثلاً ضبط دقيقتين من الطهي على طاقة عالية

- اضغطي على إيقاف/مسح.
  - اضغطي دقيقتين على الطاقة العالية
- اضغطي على زر آبداً لأربع مرات  
سينتهي الفرن قبل انتهائكم من الضغطة الرابعة.  
أثناء الطهي باستخدام الطهي السريع يمكنك تمديد وقت الطهي حتى 99 دقيقة و 59 ثانية ولذلك بتكرار الضغط على زر البدء.

## مستويات الطاقة للميكرويف

- قد تم تجهيز فرن الميكرويف بخمسة مستويات للطاقة، لتعطيك أقصى قدرًا من المرونة والتحكم بلاطهي. يعرض الجدول المجاور بعض الأكثار عن الأطعمة التي يتم تجهيزها بمستويات مختلفة من الطاقة.
- يبين الرسم البياني المجاور إعدادات مستوى الطاقة لفرن الميكرويف الخاص بك.

### الرسم البياني لمستوى الطاقة للميكرويف

مستوى الطاقة	الاستخدام
عالي 1000 واط	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ماء مغلي.</li> <li>• إنضاج اللحم المفروم.</li> <li>• صنع الحلوي</li> <li>• طهي قطع الدجاج والسمك والخضار</li> <li>• طهي قطع اللحم الباين.</li> </ul>
800 واط	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إعادة تسخين الأرز والمعكرونة والخضار.</li> <li>• إعادة تسخين الأطعمة الجاهزة بسرعة.</li> <li>• إعادة تسخين الساندوشيات.</li> </ul>
600 واط	<ul style="list-style-type: none"> <li>• طهي أطباق البيض والحليب والجبن.</li> <li>• طهي الكعك والخبز.</li> <li>• إذابة الشوكولاتة.</li> <li>• طهي لحم العجل.</li> <li>• طهي سمكة كاملة.</li> <li>• طهي الحلويات والكاسترد.</li> </ul>
400 واط	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إذابة الثلج عن اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية.</li> <li>• طهي قطع اللحم الأقل ليونة.</li> <li>• طهي وشواء شرائح لحم الخنزير.</li> </ul>
200 واط	<ul style="list-style-type: none"> <li>• إزالة البرودة من الفواكه.</li> <li>• حفظ الأطعمة والأطباق الرئيسية دافئة.</li> <li>• تلبيس جبنة كريمية والزبدة.</li> </ul>

## كيفية الاستخدام وقت الطهي (الطهي اليدوي)

تسمح لك هذه الوظيفة بطهي الطعام للفترة المرجوة. تتوفّر 5 مستويات للطاقة. يوضح المثال التلاي كيفية تعين الطاقة 800 واط لوقت المطلوب.

مثلاً لطهي الطعام على 800 واط لمدة 5 دقائق و30 ثانية.

1. اضغط على إيقاف/مسح.



2. اضغط زر الطاقة حتى تظهر

القيمة "W 800" على الشاشة

(في البداية تظهر القيمة

W 1000 على الشاشة بما يعني

أنه تم تعين الفرن على الطاقة

W 1000 ما لم يتم اختيار

وضع طاقة مختلف).

3. أدخل المدة 5 دقائق و30 ثانية

عن طريق الضغط على "+"

حتى ظهور "5:30" على

الشاشة.



4. اضغط على زر البدء.




عند انتهاء الطهي، يُسمع صوت التنبيه. ستظهر كلمة انتهاء على شاشة العرض، وتبقى على الشاشة. يصدر صوت التنبيه كل دقيقة حتى يتم فتح الباب أو الضغط على أي زر.

### ملاحظة!

في حال لم تقمي بتحديد مستوى الطاقة، سيعمل الفرن عند طاقة عالية. لتعيين الطهي بطاقة عالية، تخطي الخطوة رقم (2) أعلاه.


## قفل الأطفال

في حال تم ضبط قفل الأطفال بلا فعل ولمست لوحة أخرى، تظهر الكلمة "Loc" في لوحة العرض.  
يمكن إلغاء قفل الأطفال باتباع الخطوات التالية.





بعد إلغاء قفل الأطفال، يعود الفرن للعمل بصورة طبيعية.

هي ميزة السلامة الفريدة التي تمنع تشغيل الفرن في الحلة غير المرغوب بها. لدى ضبط قفل الأطفال، لا يمكن تشغيل الطهي.



## إعادة التسخين

تم برمجة قائمة الفرن الخاصة بك مسبقاً لطهي الطعام تلقائياً. أخبر الفرن ما تريدين طهيه وعدد القطع التي ترغبين بطهيها. ثم دعى فرن الميكرويف الخاص بك يطهو اختياراً.



## تعليمات قائمة إعادة التسخين

الرقم	المقاييس	حدود الوزن	حرارة البداية	التعليمات	الأداة
1-1	المشروبات	1 كوب (200 مل)	الغرفة	1. ضعي الطعام على طبق آمن الاستخدام في الميكرويف. 2. ضعي الطعام في الميكرويف واختاري القائمة والوزن، واضغطي على البدء.	طبق آمن الاستخدام في الميكرويف
2-1	الطريق الخفيف	1.0-0.25 كغ (250 غ/حصة واحدة)	مبردة	1. ضعي الطعام على طبق آمن الاستخدام في الميكرويف وغطيه بغلاف بلاستيكي واقببه للتثويبة. 2. ضعي الطعام في الفرن واختاري القائمة والوزن، واضغطي على البدء. 3. بعد الطهي، ابقي الطعام مغطى لمدة 3 دقائق	طبق آمن الاستخدام في الميكرويف
3-1	طبق العشاء	1	مبردة	1. ضعي الطعام (0.4-0.5 كغ لحوم ودجاج وبطاطاً مهرولة وخضار ... الخ) على طبق آمن الاستخدام في الميكرويف وغطيه بغلاف بلاستيكي واقببه للتثويبة. 2. ضعي الطعام في الفرن واختاري القائمة والوزن، واضغطي على البدء. 3. بعد الطهي، ابقي الطعام مغطى لمدة 3 دقائق	طبق آمن الاستخدام في الميكرويف
4-1	مافن	ea 4-1 (80-75 غ/كعكة)	مجدد	1. ضعي الطعام على طبق آمن الاستخدام في الميكرويف. 2. ضعي الطعام في الفرن واختاري القائمة والوزن، واضغطي على البدء	طبق آمن الاستخدام في الميكرويف

الرمز	القائمة	حدود الوزن	حرارة البداية	التعليمات	الأداة
5-1	فطيرة	0.6-0.2 كغ 200-150 (ع/قطعة)	مبردة	1. قطّعي الفطيرة إلى قطع. 2. ضعي الطعام على طبق آمن الاستخدام في الميكرويف. 3. ضعي الطعام في الفرن واختاري القائمة والوزن، واضغطي على البدء.	طبق آمن الاستخدام في الميكرويف
6-1	بيتزا	0.5 - 0.2 كغ	مبردة	1. ضعي الطعام على طبق آمن الاستخدام في الميكرويف. 2. ضعي الطعام في الفرن واختاري القائمة والوزن، واضغطي على البدء.	طبق آمن الاستخدام في الميكرويف
7-1	الأرز	0.3 - 0.1 كغ	مبردة	1. ضعي الطعام على طبق آمن الاستخدام في الميكرويف وغضّيه بخلاف بلاستيكي واقبّيه للتهوية. 2. ضعي الطعام في الفرن واختاري القائمة والوزن، واضغطي على البدء 3. بعد الطهي، ابقِ الطعام مغطىً لمدة 3 دقائق	طبق آمن الاستخدام في الميكرويف
8-1	الشوربة	1.0-0.25 كغ 250 (ع/حصة) واحدة	الغرفة	1. ضعي الطعام على طبق آمن الاستخدام في الميكرويف وغضّيه بخلاف بلاستيكي واقبّيه للتهوية. 2. ضعي الطعام في الفرن واختاري القائمة والوزن، واضغطي على البدء 3. بعد الطهي، ابقِ الطعام مغطىً لمدة 3 دقائق	طبق آمن الاستخدام في الميكرويف

## تلبيين

يستخدم الفرن الطاقة المنخفضة لتلبيين الأطعمة (الزبدة، والجبن، والأيس كريم). انظري الجدول التالي.

مثال: إذابة 0.2 كغ من الجبن الكريمي	
4. اضغط على زر البدء.	
5. اضغط على زر البدء حتى يظهر "0.2 kg" على الشاشة.	
6. اضغط على زر البدء.	


مثال: إذابة 0.2 كغ من الجبن الكريمي	
1. اضغط على زر البدء.	
2. اضغط على زر البدء حتى يظهر الرمز "2" على لوحة العرض.	
3. اضغط على زر البدء حتى يظهر "2-2" على الشاشة.	

## تعليمات قائمة التلبيين

الرمز	القائمة	حدود الوزن	حرارة البداية	التعليمات	الأداة
1-2	الزبدة	ea3-1 150-100 (ع/كل شخص)	مبردة	1. ضعيها على طبق قابل للاستخدام في فرن الميكرويف. 2. ضعي الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة والوزن واضغطي زر البدء. 3. بعد الطهي، حرّكي لاستكمال الإذابة	وعاء آمن للاستخدام في الميكرويف
2-2	الجبن الكريمي	0.3 - 0.1 كغ	مبردة	1. افرديها وضعيها على طبق قابل للاستخدام في فرن الميكرويف. 2. ضعي الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة والوزن واضغطي زر البدء. 3. ستكون الجبنة الكريمية في درجة حرارة الغرفة وجاهزة للاستخدام في الوصفة.	وعاء آمن للاستخدام في الميكرويف
3-2	المتجانس	4 كوب / 4	مجمد	1. أزيلي الغلاف وغطيها 2. ضعي الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة والوزن واضغطي زر البدء. 3. تلبيين المثلثات لجعلها أسهل للغرف	وعاء آمن للاستخدام في الميكرويف

## الإذابة

يستخدم الفرن الطاقة المنخفضة لتلبيين الأطعمة (الزبدة، الجبن، الشوكولاتة). راجعي الجدول التالي.




## تعليمات قائمة الإذابة

الرمز	القائمة	حدود الوزن	حرارة البداية	التعليمات	الأداة
1-3	الزبدة	ea 3-1 150-100 (ع/كل شخص)	مبردة	1. ضعيها في وعاء. 2. ضعي الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة والوزن واضغطي زر البدء. 3. بعد الطبخ، حركي لاستكمال الإذابة	وعاء آمن لل استخدام في الميكرويف
2-3	الجبن	0.4 - 0.2 كغ	مبردة	1. استخدمي الجبن المطبوخ فقط. ايسطليه وقطعيه إلى مكعبات. 2. ضعيها على طبق قابل للاستخدام في فرن الميكرويف. 3. ضعي الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة والوزن واضغطي زر البدء. 4. بعد الطهي، حركي لاستكمال الإذابة	وعاء آمن لل استخدام في الميكرويف
3-3	الشوكولاتة	0.3 - 0.1 كغ	الغرفة	1. يمكن استخدام رقائق الشوكولاتة أو مربعات الخبز المصنوعة من الشوكولاتة. 2. ضعيها على طبق قابل للاستخدام في فرن الميكرويف. 3. ضعي الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة والوزن واضغطي زر البدء. 4. بعد الطهي، حركي لاستكمال الإذابة	وعاء آمن لل استخدام في الميكرويف

## الزبادي

تسمح لك هذه الميزة بطهي الزبادي بواسطة الضغط على زر عاكس الطهي



# قائمة تعليمات تصنيع الزبادي

الرقم	القائمة	حدود الوزن	حرارة البداية	التعليمات	الأداة																			
4	الزبادي	0.6 كغ	فاتر	<p>المكونات 500 مل الحليب كامل الدسم مبستر 100 غ من اللبن الطبيعي</p> <p>1. اغسلی وعاء آمن للاستخدام بالميكرويف ذي حجم مناسب بالماء الساخن. 2. صبی 500 مل من الحليب في وعاء. 3. سخنیه لفترة 2.5-1.5 دقيقة بطاقة عالية للميكرويف عالية حتى 50-40 درجة مئوية. 4. أضفی 100 مل من الزبادي في وعاء وحرکیه جيداً. 5. غطیه بخلاف بلاستیكي أو غطاء وضع الطعام في الفرن. اختاري القائمة، اضغطی على بدء/إدخال. 6. بعد التخمير، ضعه في الثلاجة لمدة 5 ساعات. 7. مذاقه رائع مع المربي أو السكر أو الفواكه.</p> <p>ملاحظة: • الأنواع التالية يمكن استخدامها مع الحليب والزبادي:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>لا تستخدم</th> <th>استخدم</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>زبادي متبقي</td> <td>حليب</td> </tr> <tr> <td>زبادي منتهي الصلاحية</td> <td>الزبادي</td> </tr> <tr> <td>• زبادي متبقي</td> <td>• الحليب كامل الدسم 100 غ من اللبن الطبيعي</td> </tr> <tr> <td>• حليب عالي الكالسيوم</td> <td>• حليب عالي الكالسيوم</td> </tr> <tr> <td>• حليب الصويا</td> <td>• حليب الصويا</td> </tr> <tr> <td>• الحليب المتبقي</td> <td>• الحليب المتبقي</td> </tr> <tr> <td>• حليب منتهي الصلاحية</td> <td>• حليب منتهي الصلاحية</td> </tr> </tbody> </table> <p>• اغسلی جميع الأواني بالماء الساخن وجففیها قبل تخمير اللبن. • تأکدی من أن الحليب فاتر (50-40 درجة مئوية) قبل التخمير. • لا تهزیه أو تحرکیه خلال التخمير فذلك سیؤثر على رسوخ الزبادي. • إذا كانت كمية المكونات أكبر من المفترحة، مدّي وقت التخمير.</p>	لا تستخدم	استخدم	زبادي متبقي	حليب	زبادي منتهي الصلاحية	الزبادي	• زبادي متبقي	• الحليب كامل الدسم 100 غ من اللبن الطبيعي	• حليب عالي الكالسيوم	• حليب عالي الكالسيوم	• حليب الصويا	• حليب الصويا	• الحليب المتبقي	• الحليب المتبقي	• حليب منتهي الصلاحية	• حليب منتهي الصلاحية				
لا تستخدم	استخدم																							
زبادي متبقي	حليب																							
زبادي منتهي الصلاحية	الزبادي																							
• زبادي متبقي	• الحليب كامل الدسم 100 غ من اللبن الطبيعي																							
• حليب عالي الكالسيوم	• حليب عالي الكالسيوم																							
• حليب الصويا	• حليب الصويا																							
• الحليب المتبقي	• الحليب المتبقي																							
• حليب منتهي الصلاحية	• حليب منتهي الصلاحية																							

## الحفظ دافئاً

خاصية حفظ الحرارة ستحفظ الطعام المطبوخ على درجة مناسبة لحين التقديم. ابدئي دائمًا بالطعام الساخن. استخدمي الأواني الآمنة للاستخدام في الميكرويف.


مثال: إبقاء الطعام دافئاً يدوياً لتدفئة الطعام على مستوى عالٍ في 90 دقيقة
 1. اضغطی إيقاف/مسح.
 2. قومي بتدوير عاكس الطهي لحين ظهور "5" على لوحة العرض.
 3. اضغطی البدء. ظهور "1h30" على لوحة العرض.

### ملاحظات:

يجب كشف الأطعمة المقرمشة (المعجنات والفطائر والكعك المحلّى وما إلى ذلك) خلال حفظ الدفء. يجب تغطية الأطعمة الرطبة بخلاف بلاستیكي أو غطاء آمن للاستخدام في الميكرويف. كمية الطعام الساخن مناسبة لتقديم 1-3 حصة.

## قائمة الأطباق الشعبية

تم برمجة قائمة الفرن الخاصة بك مسبقاً لطهي الطعام تلقائياً. أخبر الفرن ما تريدين طهيه وعدد القطع التي ترغبين بطهوها. ثم دعي فرن الميكرويف الخاص بك يطهو اختياراً تك.



## تعليمات قائمة الأطباق الشعبية

الرمز	القائمة	حدود الوزن	حرارة البداية	التعليمات	الأداة
1-1	ورق العنب	1.0 كغم	الغرفة	<p><b>المكونات</b></p> <p>1 وعاء من ورق العنب 2 بصلة كبيرة، مفروم ناعم ½ كوب زيت زيتون 1 فص ثوم مهروس 1 طماطم مفرومة 1 كوب عصير ليمون 1 ملعقة طعام من معجون الطماطم والملح الكوشير فلفل أسود مطحون طازج 1 كوب من الأرز الأبيض ½ كوب ماء ¼ كوب شبت مفروم</p> <p>1. قومي بطهي البصل والثوم والطماطم ومعجون الطماطم وعصير الليمون في وعاء القلي بقليل من الزيت حتى تكتسب احمراراً خفيفاً. 2. أضيفي الأرز المطبوخ وخليط الخضار والملح والفلفل في وعاء وتُخلط جيداً. 3. ضعي ورقة العنب على سطح مستو وضعبي 1 ½ ملعقة من خليط الأرز في وسط الورق. لفي خليط الأرز بالورقة. 4. ضعي كل الأوراق الملفوفة مصفوفة في وعاء عميق وكبير وأضيفي الماء وغطيها بغلاف بلاستيكي. 5. ضعي الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة الرئيسية واضغطي زر البدء. 6. بعد الطهي، قدميه مع الفشدة الحامضة أو كما تُحبين.</p>	وعاء آمن لاستخدامه في الميكرويف

الرمز	القائمة	حدود الوزن	حرارة البداية	التعليمات	الأداة
2-1	الكبسة	2.0 كغم	الغرفة	<p style="text-align: center;"><b>المكونات</b></p> <p>١/٤ كوب زبدة ١.٢ كغم دجاج، مقطعة إلى ١٠-٨ قطع ١ بصل كبيرة، مفرومة ناعم ٣ فص ثوم، مهروس ١/٤ كوب معجون الطماطم ١ طماطم، مفرومة ٢ جزر متوسطة الحجم، مفرومة ١ رشة جوز الطيب المبشور ١ رشة من الكمون المطحون ١ رشة من الكزبرة المطحونة ٢ كوب ماء ساخن ١ مكعب مرقة دجاج ٢٠٠ جرام من الأرز طويل الحبة (لا تشطفيه أو تتنقيه) ١/٤ كوب زبيب ١/٤ كوب لوز أربعاء، محمص</p>	وعاء آمن الاستخدام في الميكرويف
3-1	أرز بالحليب	0.7 كغم	الغرفة	<p>1. قومي بطهي الدجاج والجزر والطماطم ومعجون الطماطم والثوم والبصل والزبدة في مقلاة بزيت خفيف حتى تُصبح بنية اللون بعض الشيء. 2. ضعي خليط الدجاج المطبوخ في وعاء عميق وكبير. أضيفي الأرز والبهارات والزبيب واللوز والماء. قومي بتنطحه بغطاء بلاستيكي وافتحي فيه ثقباً للتهوية. 3. قومي بوضع الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة الرئيسية ثم اضغط على زر البدء.</p>	وعاء آمن الاستخدام في الميكرويف  (وعاء زجاجي عميق)

الرمز	القائمة	حدود الوزن	حرارة البداية	المكونات	التعليمات	الأداة
4-1	أرز بالزغفران	0.4-0.1 كغ	الغرفة	أرز 0.1 كغ ماء 0.2 كغ زيت (السائل) 0.1 كغ ماء زعفران 0.2 مل ملح 0.05 كغ	<p>1. أغلسي الأرز ثم فقنيه. أضيفي الأرز والماء والملح والزيت السائل والماء والزعفران في وعاء عميق آمن الاستخدام في الميكرويف وامزجيه.</p> <p>2. لا تغطي لتبخر الماء كلها.</p> <p>3. قومي بوضع الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة الرئيسية، ثم اضغط على زر البدء لبدء الطهي.</p> <p>4. عند سماح صوت التنبية، حركي الأرز ثم غطي بغطاء. اضغط على زر البدء لمواصلة الطهي.</p> <p>5. بعد الطهي، قومي بالتحريك وابقي الطعام معطى لمدة 5 دقائق</p>	وعاء آمن الاستخدام في الميكرويف (وعاء زجاجي عميق)
1-2	الفرنسية	1.5 كغ	الغرفة	الملح 50 غ زبدة 1 ملعقة صغيرة من السكر الأبيض 1 ملعقة طعام من طحين جميع الأغراض 3 أكواب مرقة لحم البقر $\frac{1}{2}$ كوب نبيذ أحمر 8 شرائح من الخبز الفرنسي محمص 1 كوب جبن مشور	<p>1. اطبخي البصل في مقلاة بالزبدة والسكر إلى أن يصبح بنياً ذهبياً.</p> <p>2. أضيفي الصل المطبوخ والدقيق في وعاء عميق وكبير وآمن الاستخدام في الميكرويف واخلطيه جيداً. أضيفي مرقة اللحم والنبيذ. غطي بخلاف بلاستيكي واقفيه للتهوية.</p> <p>3. ضعي الطعام في الميكرويف واختاري القائمة واضغطي على زر البدء. قلي لمرتين على الأقل أثناء الطهي.</p> <p>4. بعد الطهي، حركي الشوربة وضعيها في أطباق التقديم.</p> <p>5. ضعي شريحة خبز محمصة أعلى الحساء في كل وعاء وانشري الجبن عليها. اطهي لمدة 2-1 دقيقة في الميكرويف على طاقة مرتفعة لتذويب الجبن.</p>	وعاء آمن الاستخدام في الميكرويف (وعاء زجاجي عميق)

الرمز	القائمة	حدود الوزن	حرارة البداية	التعليمات	الأداة
2-2	خضار بالفرن	1.5 كغ	الغرفة	<p><b>المكونات</b></p> <p>1 بصلة، مقطعة إلى قطع. 1 باذنجان، مقطع إلى قطع. 1 كوسا، مقطعة إلى قطع 1 فلفل حلو، مقطع إلى قطع 3 طماطم مفرومة 1 ملعقة طعام معجون طعام 2 فص ثوم، مهروس 1 ملعقة طعام من الخضر الطازجة، مفرومة 2 ملاعق طعام من الخل 1 ملعقة صغيرة من السكر ملح وفلفل حسب الرغبة</p> <p>1. أضيفي جميع المكونات في وعاء عميق وكبير من الاستخدام في الميكرويف واخلطيه جيداً وغطيه بغطاء بلاستيكي واقببه للتهوية. 2. ضعي الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة، واضعطي على زر البدء. قومي بالتقليب مررتين على الأقل أثناء الطهي.</p>	وعاء آمن الاستخدام في الميكرويف
3-2	سباغيتي بولوني	1.0 كغ	الغرفة	<p><b>مكونات صلصة البولينيز</b></p> <p>1 ملعقة طعام من زيت الزيتون 1 بصل، مفروم 1 فص ثوم مهروس 400 غ من اللحم المفروم 100 غ طماطم مفرومة 2 حبة بندورة مفرومة 1 ملعقة خضر مجففة ملح وفلفل حسب الذوق مكونات المعكرونة 150 غ من المعكرونة المطبوخة حسب الإرشادات على العلبة</p> <p>1. أضيفي جميع المكونات عدا البارميزان في وعاء عميق وكبير آمن الاستخدام في الميكرويف واخلطيها جيداً وغطيها بغطاء بلاستيكي واقببه للتهوية. 2. ضعي الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة، واضعطي على زر البدء. قومي بالتقليب مررتين على الأقل أثناء الطهي. 3. بعد الطهي، حرّكي وأضيفي صلصة البولونيز إلى المعكرونة المطبوخة والمقدّلات مع جبنة البارميزان أو حسب رغبتك قبل التقديم.</p>	وعاء آمن الاستخدام في الميكرويف

الرمز	القائمة	حدود الوزن	حرارة البداية	التعليمات	الأداة																
4-2	الطماطم المحسية	1.0 كغ	الغرفة	<p><b>المكونات</b></p> <p>4 حبات بندورة متوسطة الحجم ملح وفلفل حسب الذوق 300 غ لحم مفروم ½ كوب فتات خبز 2 فص ثوم، مهروس 1 ملعقة طعام خردل ديجون 1 ملعقة خضر مجفف</p> <p>1. قطّعى قسم الطماطم لتشكيل أغطية وإزالة البذور واحرصي على تقبّها والقشرة، رشى كلًا منها بالملح والفلفل. 2. أضيفي بقية المكونات في وعاء آمن الاستخدام في الميكرويف واخلطيه جيداً. 3. احشى الطماطم بخلط اللحم البقرى واستبدلي الرأس. 4. ضعي الطماطم المحسية على طبق، وقطّعها بخلاف بلاستيكي. 5. ضعي الطعام في الميكرويف واحتاري القائمة وأضغطي على زر البدء.</p>	وعاء آمن للاستخدام في الميكرويف																
1-3	الكسكس	0.4-0.1 كغ	الغرفة	<p><b>المكونات</b></p> <table border="1"> <tr> <td>الكسكس</td> <td>0.1 كغ</td> </tr> <tr> <td>ماء</td> <td>0.2 كغ</td> </tr> <tr> <td>الزبدة</td> <td>0.3 كغ</td> </tr> <tr> <td>الزبدة</td> <td>0.4 كغ</td> </tr> <tr> <td>الزبدة</td> <td>360 مل</td> </tr> <tr> <td>ماء</td> <td>240 مل</td> </tr> <tr> <td>ماء</td> <td>120 مل</td> </tr> <tr> <td>الزبدة</td> <td>480 مل</td> </tr> </table> <p><b>خلط الخضار</b></p> <p>1. ضعي الكسكس والماء والزبدة في وعاء كبيرة آمن للاستخدام في الميكرويف واخلطيهم جيداً. غطيه بخلاف بلاستيكي واثنيه للتهوية. 2. ضعي الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة والوزن ثم اضغطي زر البدء. 3. بعد الطهي، ابقي الطعام مغطى لمدة 20-15 دقيقة. 4. حرّكي الكسكس بشوكة وامزجيه مع بعض صلصة الخضار.</p> <p><b>خلط الخضار</b></p> <p>15 بصلة مقصّرة أو 2 كوب شرائح البصل 15 أوقية حمص 2 بطاطاً كبيرة مسلوقة على شكل مكعبات 1 شرائح جزر ½ كوب معجون طماطم ¼ كوب كرة مفرومة 2 ملعقة طعام ثوم مفروم 1 ملعقة صغيرة من الباربريكا ¼ ملعقة صغيرة جوزة الطيب ½ ملعقة صغيرة ملح ½ ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود 2 علبة معجون الطماطم 1 مرقة دجاج 1½ كوب ماء 2 ملعقة زبدة طعام</p> <p>1. اطبخي البصل والزبدة لمدة 5 دقائق حتى تشكّل مزيجاً كريمية. 2. أضيفي الجزر وحبوب الحمص واطهيهما لمدة 5 دقائق، أضيفي الثوم والكزبرة والبقدونس والبطاطاً والملح ½ ملعقة صغيرة واخلطيها مع الخضار. 3. في قدر كبير أضيفي 4 لتر لتعدي صلصة الطماطم ثم ½ كوب من الماء للطهي. 4. أضيفي التوابل والبهارات إلى الصلصلة ثم أضيفي خليط الخضار إلى صلصة الطماطم واتركيها على نار خفيفة لمدة 10-12 دقيقة</p>	الكسكس	0.1 كغ	ماء	0.2 كغ	الزبدة	0.3 كغ	الزبدة	0.4 كغ	الزبدة	360 مل	ماء	240 مل	ماء	120 مل	الزبدة	480 مل	وعاء آمن للاستخدام في الميكرويف
الكسكس	0.1 كغ																				
ماء	0.2 كغ																				
الزبدة	0.3 كغ																				
الزبدة	0.4 كغ																				
الزبدة	360 مل																				
ماء	240 مل																				
ماء	120 مل																				
الزبدة	480 مل																				

الرمز	القائمة	حدود الوزن	حرارة البداية	الغرفة	التعليمات	الأداة										
2-3	فوفو (إيدام الدقيق)	1.0-0.5 كغ			<p><b>المكونات</b></p> <table border="1"> <tr> <td>الكمسافا أو اليمام الأبيض</td> <td>0.5 كغ</td> <td>0.75 كغ</td> <td>1.0 كغ</td> </tr> <tr> <td>ماء</td> <td>1 كوب</td> <td>1 كوب</td> <td>2 كوب</td> </tr> </table> <p>2 ملعقة طعام من الزبدة والملح والفلفل</p> <p>1. ضعي البطاطا المقشرة أو الكمسافا في وعاء كبير لل mikroيف واسكبي الماء وغطّيا بغطاء بلاستيكي مع ترك فتحة للتهوية.</p> <p>2. ضعي الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة واضغطي بده.</p> <p>3. جففي إلیام أو المنبهوت واتركها باردة.</p> <p>4. قشري البطاطا أو المنبهوت وقطّعيها إلى قطع كبيرة وضعها في وعاء كبير مع الزبدة والملح والفلفل.</p> <p>5. اهرسي بهراسة البطاطا حتى تصبح ناعمة جداً.</p> <p>6. ضعي فوفو في وعاء تقديم كبير. بلي بيديك بالماء، شكّلي على شكل كرة كبيرة وقدميها. يمكنك أيضاً تقديم كرات صغيرة كحصص فردية.</p>	الكمسافا أو اليمام الأبيض	0.5 كغ	0.75 كغ	1.0 كغ	ماء	1 كوب	1 كوب	2 كوب	وعاء آمن الاستخدام في الميكرويف		
الكمسافا أو اليمام الأبيض	0.5 كغ	0.75 كغ	1.0 كغ													
ماء	1 كوب	1 كوب	2 كوب													
3-3	الأرز الأحمر البحري	0.4-0.1 كغ			<p><b>المكونات</b></p> <table border="1"> <tr> <td>أرز</td> <td>0.1 كغ</td> <td>0.2 كغ</td> <td>0.3 كغ</td> <td>0.4 كغ</td> </tr> <tr> <td>مرق (لح أو خضار)</td> <td>150 مل</td> <td>300 مل</td> <td>450 مل</td> <td>600 مل</td> </tr> </table> <p>زيت نباتي</p> <p>بصل</p> <p>معجون الطماطم</p> <p>بعض الفلفل الأخضر الحار، مقطع أو مفروم</p> <p>1. اطهي البصل والفلفل الحار ومعجون الطماطم في مقلاة بالزيت الخفيف حتى يحرّ.</p> <p>2. ضعي خليط الطماطم المطبوخة في وعاء عميق كبير للميكرويف وأضيفي الأرز والماء. غطّي بغطاء بلاستيكي مع وجود فتحة للتهوية.</p> <p>3. ضعي الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة واضغطي على زر البدء. قومي بتنقيب مررتين على الأقل أثناء الطهي.</p>	أرز	0.1 كغ	0.2 كغ	0.3 كغ	0.4 كغ	مرق (لح أو خضار)	150 مل	300 مل	450 مل	600 مل	وعاء آمن الاستخدام في الميكرويف
أرز	0.1 كغ	0.2 كغ	0.3 كغ	0.4 كغ												
مرق (لح أو خضار)	150 مل	300 مل	450 مل	600 مل												

الرمز	القائمة	حدود الوزن	حرارة البداية	التعليمات	الأداة
4-3	ميلي باب (الدقيق المهروس)	0.6 كغ	الغرفة	<p>المكونات</p> <p>250 غ ميلي (خبز أبيض ممکن) 300 مل ماء مغلي ملح حسب الرغبة</p> <p>1. اخلطي جميع المكونات في وعاء عميق وكير آمن للاستخدام في الميكرويف وقلبيها بالشوكة أو بملعقة خشبية للحصول على خليط منجاشن.</p> <p>2. قومي بتنظيفه بخلاف بلاستيكي واقببه للتهرية. ضعي الطعام في الميكرويف. اختاري القائمة واضغطي على زر البدء. قلبّي مررتين على الأقل أثناء الطهي.</p> <p>3. بعد الطهي، حرّكيه بين الحين والأخر لمنع التكتل.</p> <p>4. بعد الطهي، أبقّي الطعام مغطى لمدة 2 دقيقة.</p>	وعاء آمن الاستخدام في الميكرويف
1-4	شوربة الدجاج	1.0 كغ	مبردة	<p>المكونات</p> <p>300 غ أرجل دجاج ½ جزر، مقصّر ومقطع إلى قطع كبيرة 1 بطاطاً، مبشرة ومقطعة إلى قطع كبيرة ½ بصله مقطعة إلى قطع كبيرة 2 كرفنس، قطع 1 إنش 3 أكواب مرقة دجاج ½ ملعقة ملح صغيرة ¼ ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل</p> <p>1. نظّفي أرجل الدجاج وقطّعيها إلى قطع كبيرة وجفّفها. 2. في وعاء آمن للاستخدام في الميكرويف، ضعي جميع المكونات. 3. ضعي الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة واضغطي بدء.</p>	وعاء آمن الاستخدام في الميكرويف
2-4	دجاج بالكاردي	1.5 كغ	الغرفة	<p>المكونات</p> <p>400 غ صدور دجاج، مقطعة إلى قطع ¼ كوب زيت زيتون 2 بصل مفروم 4 فصوص ثوم، مهروس 1 جزر النجبل، مقصّر 1 قطعة من القرفة 2 فلفل حار أحمر مجفّف 1 ملعقة صغير من مسحوق الكركم 400 غرام صلصة طماطم ½ كوب من الماء أو حصة 1 ملعقة طعام من عصير الليمون الملح والفلفل حسب الرغبة</p> <p>1. أضفّي جميع المكونات في وعاء عميق وكير آمن للاستخدام في الميكرويف واخلطيه جيداً وغطيه بغطاء بلاستيكي واقببه للتهرية. 2. ضعي الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة، واضغطي على زر البدء. 3. قومي بالنقلب مررتين على الأقل أثناء الطهي.</p>	وعاء آمن الاستخدام في الميكرويف

الرمز	القائمة	حدود الوزن	حرارة البداية	التعليمات	الأداة
3-4	الجبان المقلي مع بودرة الكاري	0.6 كغ	الغرفة	<p>المكونات</p> <p>300 غ حبار ½ بصل، مقطع شرائح 2 فلفل حار أحمر ، مقطع إلى شرائح 2 كرفس صيني ، مقطع 2 إنش 2 بصل أخضر ، مقطع 2 إنش 2 ملعقة طعام مسحوق الكاري 1 بيضة</p> <p>3 ملاعق طعام حليب مكثف غير محلى 2 ملعقة طعام من صلصة المحار 2 ملعقة طعام من معجون الفلفل الحار 2 ملعقة طعام من زيت الطهي 2 ملعقة طعام سكر</p> <p>1. أزيلي الرأس والمجبنات وكيس الحبر من الحبار. اسحب البشرة المبقعة وتخلصي منها. شرحي اللحم وقطعيه إلى مكعبات ثم جففيها.</p> <p>2. اخلطي جميع المكونات، ما عدا الخضروات والزيت</p> <p>3. في وعاء آمن الاستخدام في الميكرويف، ضعي الخليط والخضروات والزيت والجبان</p> <p>4. ضعي الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة واضغطي بدء. قلبي مررتين على الأقل أثناء الطهي.</p>	وعاء آمن الاستخدام في الميكرويف
4-4	بريانى	1.0 كغ	الغرفة	<p>المكونات</p> <p>1 كوب أرز بسمتي 1/2 400 غ من الماء 2 كوب بصل مفروم 1 طماطم، مفرومة 1 كوب من الخضروات (جزر، فاصولياء، بازلاء، بطاطاً)، مفروم 2 فلفل أخضر، مفروم 1 ملعقة صغيرة من معجون الزنجبيل والثوم 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الفلفل الأحمر 1/2 1 ملعقة صغيرة مسحوق الكزبرة 1 ملعقة صغيرة مسحوق الكمون 1 ملعقة طعام برياني مسالاً 1 قرفة 2 هال 2 قرنفل 2 أوراق خار صغيرة 1 ملعقة صغيرة من بذور الشمر حفنة من أوراق الكزبرة المفرومة وأوراق النعنع 1 ملعقة طعام من زيت الزيتون 2 ملعقة طعام زيت ملح حسب الرغبة</p> <p>1. قومي بطهي جميع الخضروات والتوايل في وعاء قلي بالزيت خفقاً حتى تحرّم قليلاً.</p> <p>2. ضعي الخضار المطبوخة في وعاء عميق وكبير آمن للاستخدام في الميكرويف وأضيفي الأرز والماء. قومي بتغطيته بغلاف بلاستيكي واتقبيه للتهوية.</p> <p>3. ضعي الطعام في الميكرويف. اختاري القائمة واضغطي على زر البدء. قلبي مررتين على الأقل أثناء الطهي.</p>	وعاء آمن الاستخدام في الميكرويف

# عักس التذويب


## تعليمات قائمة عاكس التذويب

النفحة	الأطعمة
اللحم (dEF1) 4.0-0.1 كغ	<p>لحم بقرى اللحم المفروم، شرائح اللحم، مكعبات لحم للحساء، شريحة لحم الخاصرة، لحم مشوي بالقدر، صلص مشوي، ورك مشوي، برجر اللحم البقرى.</p> <p>لحم الصان شرائح اللحم، اللائف المشوية</p> <p>لحم الخنزير الشرائح، النقانق، صلوع اللحم الرقيقة، أصلع اللحم المشوية على الطريقة الريفية المشاوى المدرفلة، السجق</p> <p>لحم العجل الصلوع (0.5 كغ، 20 ملم) اقليي الطعام عند سماع التنبيه بعد إذابة الثلاج، اتركي الطعام لمدة 5-15 دقيقة.</p>
الدواجن (dEF2) 4.0-0.1 كغ	<p>الدواجن دجاجة كاملة، مقطع، صدور (دون عظم)</p> <p>الدجاج الكورنيه كاملة ديك رومي صدر</p> <p>اقليي الطعام عند سماع التنبيه بعد إذابة الثلاج، اتركي الطعام لمدة 30-60 دقيقة.</p>
الأسمدة (dEF3) 4.0-0.1 كغ	<p>الأسمدة فيلايه، شرائح، سمسكة كاملة</p> <p>اقليي الطعام عند سماع التنبيه بعد إذابة الثلاج، اتركي الطعام لمدة 5-10 دقيقة.</p>
الخبز (dEF4) 0.5-0.1 كغ	<p>الخبز شرائح الخبز، رغيف، الخبز الفرنسي... الخ.</p> <p>اقليي الشرائح وضعها بين منشفة ورقية أو عاء منبسط.</p> <p>اقليي الطعام عند سماع التنبيه بعد إذابة الثلاج، اتركي الطعام لمدة 2-1 دقيقة.</p>

## عاكس التذويب

يتوفر في الفرن أربع متسلسلات لإذابة الثلاج. توفر ميزة عاكس التذويب أفضل طريقة لإذابة الثلاج عن الطعام. سيشرح لك دليل الطهي التسلسل الموصى به لإذابة الثلاج عن الطعام الذي تريدين. لمزيد من الراحة، يتضمن عاكس التذويب آلية تنبيه تذكرة بلانفند أو إيقاف التشغيل أو الفصل أو إعادة الترتيب للحصول على أفضل نتائج التذويب. هناك أربع مستويات مختلفة لهذه الوظيفة.

(اللحوم/الدواجن / الخبز/ الأسمدة)



### ملاحظة

- عند الضغط على زر بدء/إدخال، يظهر التوقيت التنازلي لإذابة الثلاج.
- يُصدر الفرن صوت تنبيه خلال دورة التذويب.
- عند صدور صوت التنبيه، افتحي باب الفرن وأخرجي الأجزاء الذابلة.
- أعدي الأجزاء المجمدة إلى الفرن واضغطي زر بدء/إدخال لاستكمال التذويب.
- أزيلا التغليف أو الأغطية البلاستيكية عن الأسماك والمحار واللحوم والدواجن، إذ سيُعيق الغطاء البخار والعصارة قربة من الطعام، مما قد يتسبب بطهي الجزء الخالي من الطعام.
- ضعي الأطعمة في وعاء سطحي أو على رف التحميص للميكرويف لافتتاح القطرات المتساقطة.
- يجب إبقاء الطعام متجمداً بعض الشيء في الوسط عند إخراجه من الفرن.
- تختلف مدة التذويب باختلاف صلابة الطعام المجمد.
- يؤثر شكل الطعام على كفاءة تذويبه. يجري تذويب الطعام صغير الحجم بسرعة أكبر من الطعام الكبير الحجم.
- يمكن تذويب الثلاج أكثر أو أقل بناءً على شكل الطعام.

## الأواني آمنة الاستخدام في الميكرويف

### لا تستخدمي أوعية معدنية أو مطلية بالمعادن عند استخدام الميكرويف

لا تستطيع الموجات الدقيقة (الميكرويف) اختراق المعادن. وبالتالي فهي ترتكز عن أي سطح معدني في الفرن متسببة بحدوث قوس كهربائي، وهي ظاهرة مقلقة تشبه البرق. وما عدا ذلك، فإنّ معظم أوعية الطهي غير المعدنية مقاومة للحرارة آمنة للاستخدام في الفرن، لأنّ بعضها يحتوي على مواد تجعل منها غير مناسبة للاستخدام في الميكرويف.

ضعى الإناء المعني بجانب وعاء زجاجي مملوء بالماء في الميكرويف. ضعى الميكرويف في وضع الطاقة العالية لمدة دقيقة. في حال سخن الماء وبقي الوعاء بارداً عند النسخ، فإنّ هذا الوعاء آمن للاستخدام في الميكرويف. لكن، في حال لم تتغير درجة حرارة الماء وارتفاعت حرارة الوعاء، فإنّ الوعاء يمتص الموجات الدقيقة وهو غير آمن للاستخدام عند الطهي بالميكرويف. ربما لديك العديد من العناصر المتوفرة في مطببك الآن والتي يمكن استخدامها كدأه طهي عند استخدام وظيفة الميكرويف. ما عليك سوى أن تقرئي القائمة المرجعية التالية.

### أطباق الطعام

إن غالبية أنواع أطباق الطعام آمنة للاستخدام في الميكرويف. في حال راودك الشك، ارجع إلى مادة المصنوع المطبوعة أو قومي بإجراء اختبار الميكرويف.

### الأواني الزجاجية

تعُد الأواني الزجاجية المقاومة للحرارة آمنة للاستخدام في الميكرويف. ويشمل ذلك جميع العلامات التجارية للأواني الزجاجية المقوّى. ومع ذلك، لا تستخدمي الأواني الزجاجية الرقيقة، كالأكواب وكؤوس النبيذ، فقد تتكسر هذه الأواني عندما يسخن الطعام.

### أوعية التخزين البلاستيكية

يمكن استخدام هذه الأوعية لحفظ الأطعمة التي ترغبين بإعادة تسخينها سريعاً. ومع ذلك، يجب لا تستخدمي هذه الأوعية لوضع الأطعمة التي ستسغرق زمناً طويلاً في الفرن إذ ستؤدي الأطعمة الساخنة إلى إذابة هذه الأوعية البلاستيكية أو تغيير شكلها.

### الورق

إن الأطباق والأوعية الورقية مريحة وأمنة للاستخدام في الطهي بالمجات الدقيقة، شريطة أن يكون زمن الطهي قصيراً وأن تكون الأطعمة التي ترغبين بطيئها قليلاً الدسم والرطوبة. هذا وقوع المنشاف الورقية مفيدة جداً في تغليف الأطعمة أو تقطيع أوانى الخبز التي تستخدم طهي الأطعمة الدنية كاللحم المقڈد. تجنّبى بشكل عام المنتجات الورقية الملوثة فقد تتحلل الوانها. هذا وقد تحتوى بعض المنتجات الورقية على شوائب قد تتسبب بحدوث قوس كهربائي أو قد تشتعل عند استخدامها للطهي بالمجات الدقيقة.

### أكياس الطهي البلاستيكية

تعتبر الأكياس البلاستيكية المصنعة خصيصاً للطهي آمنة للاستخدام في الميكرويف. ومع ذلك، احرصي على احداث شق في الكيس كمنفذ للبخار. إياكي واستخدام الأكياس البلاستيكية العادي للطهي بالميكرويف، لأنّها ستدوب وتترنّق.

### أواني الميكرويف البلاستيكية

تتوافق أواني الميكرويف بلاعديد من الأشكال والأحجام. بل بالنسبة للجزء الأكبر منها، ربما يمكنك استخدام الأدوات التي تتوفّر لديك أصلاً بدلاً من شراء أدوات مطبخ جديدة.

### الأواني الفخارية والخزفية

لا يأس عادةً في استخدام الأواني المصنوعة من هذه المواد عند استخدام الميكرويف، لأنّ من الضروري اختبارها للتأكد.

## تنبيه !

- الأواني التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد أو الرصاص غير مناسبة للطهي.
- يجب اختبار الأواني لضمان ملاءمتها للاستخدام في الطهي بالميكرويف

# والطهي في الميكروويف

## المراقبة

احرصي على مراقبة الطعام دائمًا أثناء طيه. إن فرن الميكروويف مجفف بضوء يضيء تلقائيًا أثناء عمل الفرن لتنمكni من رؤية ما يداخله ومراقبة مرحلة نضج الطعام. اتبعي التعليمات المعطاة في الوصفة من رفع وتحريك الطعام ونحو ذلك باعتبارها الحد الأدنى من الخطوات الموصى بها. في حال بدا الطعام غير متجانس الطهي، ما عليك سوى أن تجري التعديلات التي تريتها مناسبة ولازمة.

## العامل التي تؤثر على زمن الطهي بالميكروويف

يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على زمن الطهي. إذ تحدث درجة حرارة المكونات المستخدمة في الوصفة فرقاً شاسعاً في زمن الطهي. فعلى سبيل المثال، يستغرق الكيك المصنوع بزبدة وحليب وبيبسي بدرجات حرارة باردة جداً زمناً أطول بكثير من الكيك المعد بمكونات بدرجة حرارة الغرفة. توصي بعض الوصفات، لا سيما صفات الخبز والكيك والكاسترد، بازالة الطعام من الفرن قبل أن يصل إلى مرحلة النضج بقليل.

لا بعد ذلك خطأ، فعندما تتركين هذا الأطعمة، تستكمل نضجها خارج الفرن، حيث تنتقل الحرارة المحصورa في الأجزاء الخارجية منها تدريجياً للداخل. في حين إذا فتحت بترك الطعام داخل الفرن حتى يتم طهيه بالكامل، تصبح الأجزاء الخارجية منه مطهية بشكل زائد أو يمكن حتى أن تحرق. سترداد مهارتك في تقدير زمن الطهي وتدرك الطعام في العديد من الأطعمة.

## كتفاعة الطعام

تُنهي الأطعمة الخفيفة والتي يسهل اختراقها أسرع من الأطعمة الثقيلة والثickة، كالاطعمة المشوية والطواجن. انتبهي من جفاف وتنفّت الأطراف الخارجية عند طهي الأطعمة الخفيفة بلا ميكروويف.

## مستوى ارتفاع الطعام

ينتضم الجزء العلوي من الأطعمة ذات المستوى المرتفع، ولا سيما الأطعمة المشوية، أسرع من الجزء السفلي. وبالتالي، يجد قلب الطعام خلال الطهي ولعدة مرات في بعض الأحيان.

## نسبة الرطوبة في الطعام

لما كانت الحرارة المئوية من الميكروويف تمثل إلى تبخير الرطوبة، يجب رش الماء على الأطعمة الجافة نسبياً كالاطعمة المشوية وبعض الخضروات قبل طهيها أو القيام بتنغطيمها للمحافظة على رطوبتها.

## محتوى الطعام من الدهون والدهون

تحتاج الطعام للكثير من الحرارة، وتتضخم الدهون أسرع من اللحم. انتبهي من عدم قطع اللحم التي تحتوي على الدهون أو الطعام بصورة متساوية أو طهيها أكثر من اللازم.

## كمية الطعام

تبقي أعداد الموجات الدقيقة (الميكروويف) ثابتة داخل الفرن بغض النظر عن كمية الطعام المطهية. وبالتالي، كلما زاد مقدار الطعام الذي يتضمنه في الفرن، استغرق الطهي زمناً أطول. تذكرى تقليل زمن الطهي بمقادير الثلث عند إعداد الوصفة بنصف المقادير.

## شكل الطعام

تختنق الموجات الدقيقة ما مقداره 2 سم من الطعام فقط، وتستكمل الأجزاء الداخلية للأطعمة السميكة طهيها من خلال انتقال الحرارة المئوية إلى الداخل. أي يتم طهي الحافة الخارجية من الطعام باستخدام طاقة الميكروويف، في حين يتم طهي الأجزاء المتبقية بفعل انتقال الحرارة، ويعتبر أسوأ شكل للطعام بالنسبة للطهي في الميكروويف هو الطعام الذي يكون على شكل مربع، حيث تحرق الزوايا حتى قبل أن يصبح المركز دافئاً. في حين يمكن طهي الأطعمة المدورa الرقيقة والتي تأخذ شكل الحلقة في الميكروويف.

## التقطيع

الطاء الذي يحكم الحرارة والبخار سوف يتسبب في سرعة طبخ الطعام. استخدم غطاء الميكروويف مع الأطراف مثنية إلى الخلف لمنع الانقسام.

## التسمير

يصبح لون اللحوم والدواجن المطهية لمدة 15 دقيقة أو أكثر بنها بعض الشيء بفعل الدهون الموجودة فيها. يمكن دهن الأطعمة التي تحتاج إلى زمن أقل للطهي بصلصة تحمير، كصلصة وستشر أو صلصة الباربكيو للحصول على لون شهي. لا تتسبب إضافة كميات قليلة نسبياً من صلصة التحمير إلى الأطعمة بتغيير النكهة الأصلية للوصفة.

## التقطيع بأوراق مقاومة للشحوم

تعمل الأوراق المقاومة للشحوم على منع الشحوم من التاثير وتساعد على احتفاظ الطعام بالحرارة. ولكن كونها لا تكون بحكام الطعام أو التغليف فإنها تتسبب بجفاف الأطعمة قليلاً.

## الترتيب والمسافة

تسخن الأطعمة الغردية كlapطاطس المشوية وقطع الكيك والمقلبات الصغيرة بصورة متساوية عند وضعها في الفرن وترك مسافات متساوية بينها، ويفصل وضعها بشكل دائري. لا تتضمن الأطعمة فوق بعضها أبداً.

## التحريك

بعد التحريك من أهم التقنيات المتبعة عند الطهي بالميكروويف. ففي الطهي التقليدي، يتم خلط الطعام من أجل مزجه، أما عند الطهي بالميكروويف، فيتم تحريك الطعام من أجل نشر وتوزيع الحرارة. فقمي دائماً بتحريك الطعام من الخارج إلى الداخل إذ أنها تسخن أولاً.

## التقليب

يجب تقليب الأطعمة الكبيرة وذات الارتفاع العالي، كالاطعمة المشوية والدجاج الكامل لكي تتضخم من الأعلى والأسفل بصورة متساوية. هذا ومن الجيد أيضاً تقليل قطع الدجاج وشرائح اللحم.

# والطهي في الميكروويف

## وضع الأجزاء السميكة للخارج

بما أنَّ الموجات الدقيقة (الميكروويف) تختلف الأجزاء الخارجية للطعام فقط يجدر وضع الأجزاء السميكة من اللحوم والدواجن والأسمك للجهة الخارجية من الطبق. فبهذه الطريقة، تتألَّ الأجزاء السميكة معظم طاقة الموجات الدقيقة وبطهي الطعام بصورة متساوية.

## التفطية

يمكن وضع رقائق من ورق التصدير (التي تحجب الموجات الدقيقة) على زوايا وأطراف الأطعمة ذات الشكل المربع أو المستطيل لتفادي الإفراط في طهي هذه الأجزاء. لا تستخدمي الكثير من ورق التصدير وتأكدِ من تثبيته بلاطقي بإحكام وإلأى إلى حدوث قوس كهربائي في الفرن.

## الرفع

يمكن رفع الأطعمة السميكة أو الكثيفة ليتَسَّى للجزء المركزي والسفلِي من الأطعمة امتصاص الموجات الدقيقة.

## التنقيب

من المحمُّل أن تتجهِّر الأطعمة المغطاة بقشور أو جلد أو أغشية في الفرن ما لم يتم تقطيبها قبل الطهي. وتشمل مثل هذه الأطعمة صفار وبياض البيض، والبطاطينوس والمحار، والخضروات والفواكه الكاملة.

## اختبار الطهي

تنضج الأطعمة سريعاً في الفرن، مما يجعل من اختبارها على نحو متكرر أمراً ضرورياً. تترك بعض الأطعمة في الميكروويف لحين طهيها بالكامل، إلا أنَّ غالبية الأطعمة، بما في ذلك اللحوم والدواجن، تخرج من الفرن قبل استكمال طهيها بقليل وتترك لتنعم طهيها خلال فترة ترتكها. حيث ترتفع درجة الحرارة الداخلية للأطعمة ما بين 5 فهرنهايت (3 مئوية<sup>0</sup>) درجات مئوية و15<sup>0</sup> درجات مئوية) حال فترة ترتكها.

## مدة ترك الأطعمة

ترك الأطعمة غالباً لمدة تتراوح ما بين 3 و10 دقائق بعد إخراجها من الفرن. وغالباً ما تُعطى الأطعمة خلال فترة ترتكها للمحافظة على الحرارة ما لم يكن من المفترض أن تكون جافة القوام (كبعض أنواع الكيك والبسكويت). تسمح هذه الفترة با تمام الطهي وتساعد بامتصاص النكهة وتنويعها.

## تنظيف الفرن

### 1. حافظي على نظافة الفرن من الداخل

يلتصق الطعام المتبخر والسوائل المنسكبة بجدران الفرن وبين القفل وسطح الباب. ويُفضل إزالة هذه البقع باستخدام قطعة قماش مبللة على الفور، حيث تمنص هذه البقع والفتات طاقة الموجات الدقيقة وتزيد من زمن الطهي. استخدمي قطعة قماش مبللة لمسح الفناء العلائق بين الباب والإطار. أزيلي رذاذ الدهون بقطعة قماش وصابون ومن ثم اشطفي السطح وجففيه.

لا تستخدمي المنظفات القاسية أو الكاشطة. يمكن غسل الطبق المعدني يدوياً أو في الجلاية.

### 2. حافظي على نظافة السطح الخارجي للفرن

نظفي السطح الخارجي للفرن بلاماء والصابون ومن ثم بماء نظيف وجففيه باستخدام قطعة قماش ناعمة أو منشفة ورقية. لتفادي الإضرار بالأجزاء التشغيلية داخل الفرن، لا تسمحي بتسرب الماء داخل فتحات التهوية. لتنظيف لوح التحكم، افتحي الباب لتفادي التشغيل المفاجئ، وامسحيه بقطعة قماش رطبة تليها أخرى جافة. واضغطي إيقاف/مسح عند الانتهاء من التنظيف.

3. عند تراكم البخار داخل أو حول السطح الخارجي لباب الفرن، امسحي اللوحات بقطعة قماش ناعمة. قد يحدث ذلك عند تشغيل الفرن في ظروف عالية الرطوبة، ولا يشير ذلك إلى وجود خلل في الوحدة بأي حال من الأحوال.

4. يجب المحافظة على نظافة الباب وقفله. استخدمي فقط الماء الدافئ والصابون واطسفهما ثم جففي هذه الأجزاء جيداً.

لا تستخدمي المواد الكاشطة كمساحيق التنظيف أو قطع المسح البلاستيكية والصلبة.

تسهل المحافظة على الأجزاء المعدنية عند مسحها بانتظام بقطعة قماش رطبة.

## استخدام خاصية Smart Diagnosis™

استخدمي هذه الوظيفة في حال كنت بحاجة إلى تشخيص دقيق من قبل مركز خدمة إل جي إلكترونيكس عند تعطل المنتج أو اختلاله. تُستخدم هذه الوظيفة فقط عند الاتصال بممثل الخدمة وليس أثناء التشغيل العادي.

1. حين يطلب منك مركز الخدمة ذلك، ضعي سماعة هاتفك قرب شعار التشخيص الذكي الموجود على لوحة التحكم.



### ملاحظة !

• رازألا نم، يأ يسملت ال

2. مع فتح الباب، اضغطي مع الاستمرار على زر إيقاف/مسح لمدة 3 ثوان حتى يظهر "LOC" على الشاشة. استمرري بلاضغط على زر إيقاف/مسح لفترة 5 ثوان حتى يظهر "5" على لوحة العرض. (ستحتاجين للاستمرار بلاضغط على زر إيقاف/مسح لمدة 8 ثواني متواصلة).

ستطلق نغمة بعد ذلك من وراء رمز التشخيص الذكي.

3. الرجاء إبقاء الهاتف في مكانه حتى الانتهاء من إرسال النغمة. ستم عرض عذر تنازلي.

4. بمجرد انتهاء العد التنازلي وتوقف النغمة، استأنفي المحادثة مع موظف مركز الخدمة الذي سيتمكن من مساعدتك باستخدام المعلومات المرسلة لتحليلها.

### ملاحظة !

- للحصول على أفضل النتائج، لا تحركي الهاتف أثناء إرسال النغمة.
- إذا كان موظف مركز الخدمة غير قادر على تسجيل بيانات دقيقة، قد يطلب منك إعادة المحاولة.

## أسئلة وأجوبة

أسئلة	إجابة
ما المشكلة عندما لا يضيئ نور الفرن؟	هناك عدّة أسباب تؤدي إلى تعطل نور الفرن، إنما احتراق المصباح أو عطل في الترخيص الكهربائي
هل تعبّر طاقة الموجات الدقيقة من خلال الجزء الشفاف في الباب؟	لا، فالثقوب أو المنافذ مصممة بحيث تسمح بمرور الضوء وليس طاقة الموجات الدقيقة
لماذا يصدر صوت التنبيه عند لمس أحد أزرار لوحة التحكم؟	يصدر صوت التنبيه لضمان ضبط الإعدادات بلاشك الصحيح.
هل يتسبّب تشغيل الميكروويف وهو فارغ بالإضرار به؟	نعم. إياكي وتشغيله فارغاً.
لماذا ينفجر البيض أحياناً؟	عند شيء البيض أو سلقه أو سلقة، قد ينفجر الصفار نتيجة تراكم البخار داخل غشائه. لنفادي حدوث ذلك، اتّبع الصفار قبل طهيه. إياكي وطهي البيض بقشره في الميكروويف
لماذا يوصى بترك الطعام لفترة بعد انتهاء الطهي بالميكررويف؟	بعد استكمال الطهي بالميكررويف، يستكمل الطعام الطهي خلال تركه، وينضج الطعام بصورة متساوية خلال تلك المدة. يعتمد وقت ترك الطعام على كثافته.
لماذا لا يطهو فرنني الطعام بالسرعة المحددة في دليل الطهي؟	تفقدى دليل الطهي الخاص بك مجدداً لتأكدى من اتباعك للتعليمات بالشكل الصحيح، ولتلطّعى على الأمور التي تؤدي إلى اختلاف زمن الطهي. بعد كل من الزمن وإعدادات الحرارة المحددة في دليل الطهي مجرد اقتراحات لمساعدتك على تجنب الطهي الزائد، أكثر المشاكل شيئاً في استخدام هذا الفرن. ويختلف زمن الطهي حسب حجم وشكل وزن وأبعاد الطعام. استعيني بالاقتراحات الموجودة في دليل الطهي إلى جانب تغييرك الشخصي في طهي الطعام، تماماً كما تفعلين عند استخدام الفرن التقليدي.
لماذا تظهر كلمة "Cool" أو الوقت المتبقى على لوحة العرض مع صدور صوت المروحة بعد الانتهاء من الطهي بالميكررويف؟	بعد اكتمال الطهي، قد تعمل المروحة لتبريد الفرن. وستظهر كلمة "Cool" على الشاشة. إذا فتحتى الباب أو ضغطتى على زر إيقاف/مسح قبل انتهاء الطهي، سيظهر الوقت المتبقى للطهي على لوحة العرض. هذا ليس خللاً.

عند تشغيل فرن الميكروويف، وفي حال استخدمت جهاز كالراديو أو التلفاز أو شبكة محلية لاسلكية أو بلوتوث أو أجهزة طبية أو أجهزة لاسلكية ... إلخ، قد تستخدمن هذه الأجهزة نفس تردد الفرن، وقد تتدخل الموجات مع هذه الأجهزة، إلا أن ذلك لا يُشير إلى مشكلة في الفرن أو خلل فيه. لذلك، من الآمن استخدامها. قد تواجه الأجهزة الطبية تداخلًا، فاحذر من استخدامها بالقرب من المنتج.

## المواصفات الفنية

	MS253****
مدخلات الطاقة	230 فولت~50 هرتز
مخرجات الطاقة	الحد الأقصى. 1000 واط * IEC 60705   التقييم القياسي
تردد الموجات الدقيقة	2450 ميجا هرتز
الأبعاد الداخلية	476 ملم (العرض)* 272 ملم (الارتفاع) * 368 ملم (العمق)
الأبعاد الخارجية	1150 واط

في 1000 واط و 800 واط، سيتم تخفيض الطاقة تدريجياً لتفادي ارتفاع درجة الحرارة.

تردد الموجات الدقيقة: 2450 ميجا هرتز +/ - 50 ميجا هرتز (مجموعة 2 / الفئة ب)\*\*

\* أجهزة المجموعة (2): تحتوي المجموعة (2) على كافة الأجهزة العاملة ضمن نطاقات التردد الصناعية والعلمية والطبية، والتي تقوم بإنتاج واستخدام (أو مجرد استخدام) طاقة موجات لاسلكية تتراوح بين 9 كيلو هرتز و 400 جيجا هرتز على شكل إشعاع كهرومغناطيسي و/أو تقارن موسعاً و/أو حتى لمعالجة المواد أو لغايات الفحص/ التحليل.

بينما أجهزة الفئة (ب) مناسبة للاستخدام المنزلي وللاستخدام المنشآت المرتبطة مباشرة بشبكة توريد كهرباء ذات ضغط منخفض والتي تزود المباني السكنية.

يمكنك تحميل دليل المالك من: <http://www.lg.com>