

دليل الاستخدام السريع


فرن وميكروويف

يرجى قراءة كافة تعليمات دليل المالك قبل التشغيل.

MS2535GIS

لوحة التحكم

الجزء	
1	الطاقة انظري الصفحة 10 "وقت الطهي"
2	عاكس التدوير انظري الصفحة 23 "عاكس التدوير"
3	قائمة الأطباق الشعبية انظري الصفحة 15 "قائمة الأطباق الشعبية"
4	عاكس الطهي يسمح لك عاكس الطهي بطهي معظم الطعام المفضل لديك عن طريق تحديد نوع الطعام ووزنه. انظري الصفحة 11 "إعادة التسخين" انظري الصفحة 12 "تليين" انظري الصفحة 13 "الإذابة" انظري الصفحة 13 "الزبادي" انظري الصفحة 14 "الحفظ دافئاً"
5	أكثر / أقل اختاري قائمة الطهي. ضبط وقت الطهي والوزن خلال الطهي بالخاصية الأوتوماتيكية واليدوية، يمكنك زيادة أو تقليل وقت الطهي في أي وقت عن طريق تدوير القرص (عدا وضع إزالة الثلج).
6	إيقاف/مسح • إيقاف ومسح كل المداخلات عدا الوقت من اليوم
7	البدء • لبدء الطهي الذي تم تحديده، اضغطي على هذا الزر مرة واحدة. • ميزة التشغيل السريع تسمح لك بتحديد 30 ثانية كفترات طهي عالية الطاقة لمسة على زر البدء.
8	التشخيص الذكي قومي بتقريب سماعة الهاتف إلى الشعار عندما يطلب منك موظف مركز الخدمة المعتمد ذلك للمساعدة في تشخيص المشاكل التي طرأت على فرن الميكرويف والاتصال لطلب المساعدة.



لوحة العرض

الايقونة	
	عند تشغيل فرن الميكرويف، تظهر هذه الأيقونة على الشاشة.
	عند تشغيل وضع عاكس الطهي/الطهي بالبخر، تظهر هذه الأيقونة على الشاشة.
	عند تشغيل وضع عاكس التدوير، تظهر هذه الأيقونة على الشاشة.
	عند ضبط وضع أكثر/أقل، تظهر الأيقونة على الشاشة.
	عند تشغيل وضع بدء الطهي، تظهر الأيقونة على الشاشة.
	عند ضبط وضع أكثر/أقل، تظهر الأيقونة على الشاشة.
	عند ضبط وضع الوزن، تظهر الأيقونة على الشاشة.

ضبط الساعة

عند توصيل الفرن لأول مرة أو عودة التيار الكهربائي بعد انقطاع، تعود الأرقام للضبط "12 H"

مثلاً لضبط الساعة عند 11:11

1. اضغطي على البدء حتى ظهور 12H على لوحة العرض. (يمكنك الضغط على + لاختيار وضع 24 ساعة)
2. اضغطي + حتى يظهر الرقم "11:"
3. اضغطي البدء.
4. اضغطي + حتى يظهر الرقم "11:11"
5. اضغطي البدء.

ملاحظة !

- إذا أردت تعيين الساعة مجدداً أو تغيير الخيارات، ستحتاج لفصل القابس وإعادة التوصيل.
- إذا لم تكن ترغب باستخدام وضعية الساعة، اضغط على زر إيقاف/مسح بعد توصيل قابس الفرن.

أكثر / أقل

من خلال تدوير المفتاح أو الأزرار، يمكن تعديل توقيت الطهي لزيادة أو تقليل المدة. بالضغط على + سيزيد وقت الطهي 10 ثوانٍ في كل مرة. بالضغط على - سيقول وقت الطهي 10 ثوانٍ في كل مرة. الحد الأقصى للوقت هو 99 دقيقة و59 ثانية.


مثلاً لضبط عاكس الطهي

(على سبيل المثال عشاء لشخص واحد) وقت الطهي لفترة أطول أو أقصر

1. اضغطي على إيقاف/مسح.



2. اضغطي عاكس الطهي حتى يظهر الرمز "1" على لوحة العرض.




3. اضغطي + حتى يظهر "1-3" على لوحة العرض.



4. اضغطي البدء.



5. اضغطي الزر (+) أو (-) يزيد الوقت المتبقي أو ينقص بمقدار 10 ثوانٍ في كل ضغطة.



توفير الطاقة

أي توفير الطاقة عن طريق إطفاء الشاشة. تعمل هذه الميزة عندما يكون الميكرويف في وضع الاستعداد والشاشة لا تعمل.

ملاحظة !

- عند استخدام وضع الساعة، سوف تبقى الشاشة تعمل.

التشغيل السريع

تسمح لك ميزة التشغيل السريع بتحديد 30 ثانية كفترة طبخ عالية الطاقة بلمسة على ابدأ

مثلاً ضبط دقيقتين من الطهي على طاقة عالية

1. اضغطي على إيقاف/مسح.



2. اضغطي دقيقتين على الطاقة العالية



اضغطي على زر ابدأ لأربع مرّات سينتهي الفرن قبل انتهائك من الضغطة الرابعة. أثناء الطهي باستخدام الطهي السريع يمكنك تمديد وقت الطهي حتى 99 دقيقة و59 ثانية ولذلك بتكرار الضغط على زر البدء.

كيفية الاستخدام وقت الطهي (الطهي اليدوي)

تسمح لك هذه الوظيفة بطهي الطعام للفترة المرجوة. تتوفر 5 مستويات للطاقة. يوضّح المثال التالي كيفية تعيين الطاقة 800 واط للوقت المطلوب.

مستويات الطاقة للميكرويف









قد تم تجهيز فرن الميكرويف بخمسة مستويات للطاقة، لتعطيك أقصى قدرًا من المرونة والتحكم بالطهي. يعرض الجدول المجاور بعض الأفكار عن الأطعمة التي يتم تجهيزها بمستويات مختلفة من الطاقة.

- يبين الرسم البياني المجاور إعدادات مستوى الطاقة لفرن الميكرويف الخاص بك.

الرسم البياني لمستوى الطاقة للميكرويف

مستوى الطاقة	الإستخدام
علاي 1000 واط	<ul style="list-style-type: none"> • ماء مغلي. • إنضاج اللحم المفروم. • صنع الحلوى • طهي قطع الدجاج والسّمك والخضار • طهي قطع اللحم اللين.
800 واط	<ul style="list-style-type: none"> • إعادة تسخين الأرز والمعكرونة والخضار. • إعادة تسخين الأطعمة الجاهزة بسرعة. • إعادة تسخين الساندويشات.
600 واط	<ul style="list-style-type: none"> • طهي أطباق البيض والحليب والجبن. • طهي الكعك والخبز. • إذابة الشوكولاتة. • طهي لحم العجل. • طهي سمكة كاملة. • طهي الحلويات والكاسترد.
400 واط	<ul style="list-style-type: none"> • إذابة الثلج عن اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية. • طهي قطع اللحم الأقل ليونة. • طهي وشواء شرائح لحم الخنزير.
200 واط	<ul style="list-style-type: none"> • إزالة البرودة من الفواكه. • حفظ الأطعمة والأطباق الرئيسية دافئة. • تليين جبنة كريم والزبدة.

مثلاً لطهي الطعام على 800 واط لمدة 5 دقائق و30 ثانية.

1. اضغط على إيقاف/مسح.  
2. اضغط زر الطاقة حتّى تظهر القيمة "800 W" على الشاشة (في البداية تظهر القيمة 1000 W على الشاشة بما يعني أنّه تم تعيين الفرن على الطاقة 1000 W ما لم يتم اختيار وضع طاقة مختلف).  
3. أدخل المدة 5 دقائق و30 ثانية عن طريق الضغط على "+" حتى ظهور "5:30" على الشاشة.  
4. اضغط البدء.  

عند انتهاء الطهي، يُسمع صوت التنبيه. ستظهر كلمة انتهاء على شاشة العرض، وتبقى على الشاشة. يصدر صوت التنبيه كلّ دقيقة حتّى يتم فتح الباب أو الضغط على أي زر.

ملاحظة !

• في حال لم تقومي بتحديد مستوى الطاقة، سيعمل الفرن عند طاقة عالية. لتعيين الطهي بطاقة عالية، تخطي الخطوة رقم (2) أعلاه.

قفل الأطفال

في حال تم ضبط قفل الأطفال بإلغاء ولمست لوحة أخرى، تظهر الكلمة LOC في لوحة العرض.
يمكنك إلغاء قفل الأطفال باتباع الخطوات التالية.

إلغاء قفل الأطفال

1. اضغطي مع الاستمرار على إيقاف/مسح حتى تختفي كلمة "LOC" من لوحة العرض.

بعد إلغاء قفل الأطفال، يعود الفرن للعمل بصورة طبيعية.

هي ميزة السلامة الفريدة التي تمنع تشغيل الفرن في الحالة غير المرغوب بها. لدى ضبط قفل الأطفال، لا يمكن تشغيل الطهي.

لضبط قفل الأطفال

1. اضغطي على إيقاف/مسح.

2. اضغطي مع الاستمرار على إيقاف/مسح حتى يظهر الرمز "LOC" على الشاشة ويُسمع صوت طقة.

إذا تم ضبط الوقت من اليوم مسبقاً سيظهر الوقت على الشاشة بعد ثانية واحدة.

إعادة التسخين

تم برمجة قائمة الفرن الخاصة بك مسبقاً لطهي الطعام تلقائياً. أخبري الفرن ما تريدني طهيهِ وعدد القطع التي ترغبين بطهيها. ثم دعي فرن الميكرويف الخاص بك يطهو اختيارك.

4. اضغطي البدء

5. اضغطي + حتى يظهر "0.3 kg" على الشاشة.

6. اضغطي البدء.

مثال: إعادة تسخين 0.3 كغ من بيتزا

1. اضغطي إيقاف/مسح.

2. اضغطي على عاكس الطهي حتى يظهر الرمز "1" على لوحة العرض.

3. اضغطي + حتى يظهر "1-6" على الشاشة.



تعليمات قائمة إعادة التسخين

الرمز	القائمة	حدود الوزن	حرارة البداية	التعليمات	الأداة
1-1	المشروبات	1-2 كوب (كوب 200 مل)	الغرفة	1. ضعي الطعام على طبق آمن الاستخدام في الميكرويف. 2. ضعي الطعام في الميكرويف واختاري القائمة والوزن، واضغطي على البدء	طبق آمن الاستخدام في الميكرويف
2-1	الطبق الخزفي	0.25-1.0 كغ (250 غ/حصة واحدة)	مبردة	1. ضعي الطعام على طبق آمن الاستخدام في الميكرويف وغطيه بغلاف بلاستيكي واتقيهِ للتهوية. 2. ضعي الطعام في الفرن واختاري القائمة والوزن، واضغطي على البدء 3. بعد الطهي، ابقِ الطعام مغطى لمدة 3 دقائق	طبق آمن الاستخدام في الميكرويف
3-1	طبق العشاء	1	مبردة	1. ضعي الطعام (0.4-0.5 كغ لحوم ودجاج وبطاطا مهروسة وخضار ... إلخ) على طبق آمن الاستخدام في الميكرويف وغطيه بغلاف بلاستيكي واتقيهِ للتهوية. 2. ضعي الطعام في الفرن واختاري القائمة والوزن، واضغطي على البدء 3. بعد الطهي، ابقِ الطعام مغطى لمدة 3 دقائق	طبق آمن الاستخدام في الميكرويف
4-1	مافن	1-4 ea (80-75 غ/كعكة)	مجمّد	1. ضعي الطعام على طبق آمن الاستخدام في الميكرويف. 2. ضعي الطعام في الفرن واختاري القائمة والوزن، واضغطي على البدء	طبق آمن الاستخدام في الميكرويف

الرمز	القائمة	حدود الوزن	حرارة البداية	التعليمات	الأداة
5-1	فطيرة	0.6-0.2 كغ (150-200 غ/قطعة)	مبردة	1. قَطّعي الفطيرة إلى قطع. 2. ضعي الطعام على طبق آمن الاستخدام في الميكرويف. 3. ضعي الطعام في الفرن واختاري القائمة والوزن، واضغطي على البدء	طبق آمن الاستخدام في الميكرويف
6-1	بيتزا	0.5 - 0.2 كغ	مبردة	1. ضعي الطعام على طبق آمن الاستخدام في الميكرويف. 2. ضعي الطعام في الفرن واختاري القائمة والوزن، واضغطي على البدء	طبق آمن الاستخدام في الميكرويف
7-1	الأرز	0.3 - 0.1 كغ	مبردة	1. ضعي الطعام على طبق آمن الاستخدام في الميكرويف وغطيه بغلاف بلاستيكي واتقبيه للتهوية. 2. ضعي الطعام في الفرن واختاري القائمة والوزن، واضغطي على البدء 3. بعد الطهي، ابعي الطعام مغطى لمدة 3 دقائق	طبق آمن الاستخدام في الميكرويف
8-1	الشورية	1.0-0.25 كغ (250 غ/حصة واحدة)	الغرفة	1. ضعي الطعام على طبق آمن الاستخدام في الميكرويف وغطيه بغلاف بلاستيكي واتقبيه للتهوية. 2. ضعي الطعام في الفرن واختاري القائمة والوزن، واضغطي على البدء 3. بعد الطهي، ابعي الطعام مغطى لمدة 3 دقائق	طبق آمن الاستخدام في الميكرويف

تليين

يستخدم الفرن الطاقة المنخفضة لتليين الأطعمة (الزبدة، والجبن، والآيس كريم). انظري الجدول التالي.





تعليمات قائمة التليين


الرمز	القائمة	حدود الوزن	حرارة البداية	التعليمات	الأداة
1-2	الزبدة	ea3-1 (100-150 غ/كل شخص)	مبردة	1. ضعيها على طبق قابل للاستخدام في فرن الميكرويف. 2. ضعي الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة والوزن واضغطي زر البدء. 3. بعد الطهي، حرّكي لاستكمال الإذابة	وعاء آمن للاستخدام في الميكرويف
2-2	الجبن الكريمي	0.3 - 0.1 كغ	مبردة	1. افرديها وضعيها على طبق قابل للاستخدام في فرن الميكرويف. 2. ضعي الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة والوزن واضغطي زر البدء. 3. ستكون الجبنة الكريمة في درجة حرارة الغرفة وجاهزة للاستخدام في الوصفة.	وعاء آمن للاستخدام في الميكرويف
3-2	المتلجات	4 / 2 كوب	مجمّد	1. أزيل الغلاف وغطيها 2. ضعي الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة والوزن واضغطي زر البدء. 3. تليين المتلجات لجعلها أسهل للغرف	وعاء آمن للاستخدام في الميكرويف

الإذابة


يستخدم الفرن الطاقة المنخفضة لتليين الأطعمة (الزبدة، الجبن، الشوكولاته). راجعي الجدول التالي.


4. اضغطي البدء. 


5. اضغطي + حتى يظهر "0.2 kg" على الشاشة 

6. اضغطي البدء. 

مثال: إذابة 0.2 كغ من الشوكولاتة

1. اضغطي إيقاف/مسح. 

2. اضغطي على عاكس الطهي حتى يظهر الرمز "3" على لوحة العرض. 

3. اضغطي + حتى يظهر "3-3" على الشاشة. 


تعليمات قائمة الإذابة


الرمز	القائمة	حدود الوزن	حرارة البداية	التعليمات	الأداة
1-3	الزبدة	ea 3-1 (150-100) غ/كل شخص)	مبردة	1. ضعيها في وعاء. 2. ضعي الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة والوزن واضغطي زر البدء. 3. بعد الطبخ، حرّكي لاستكمال الإذابة	وعاء آمن للاستخدام في الميكرويف
2-3	الجبن	0.4 - 0.2 كغ	مبردة	1. استخدمي الجبن المطبوخ فقط. ابسطيه وقطّعيه إلى مكعبات. 2. ضعيها على طبق قابل للاستخدام في فرن الميكرويف. 3. ضعي الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة والوزن واضغطي زر البدء. 4. بعد الطهي، حرّكي لاستكمال الإذابة	وعاء آمن للاستخدام في الميكرويف
3-3	الشوكولاتة	0.3 - 0.1 كغ	الغرفة	1. يمكن استخدام رقائق الشوكولاته أو مربعات الخبز المصنوعة من الشوكولاته. 2. ضعيها على طبق قابل للاستخدام في فرن الميكرويف. 3. ضعي الطعام في فرن الميكرويف. اختاري القائمة والوزن واضغطي زر البدء. 4. بعد الطهي، حرّكي لاستكمال الإذابة	وعاء آمن للاستخدام في الميكرويف

الزبادي

تسمح لك هذه الميزة بطهي الزبادي بواسطة الضغط على زر عاكس الطهي

مثال: طهي 0.6 كغ من الزبادي

1. اضغطي إيقاف/مسح. 

2. اضغطي على عاكس الطهي حتى يظهر الرمز "4" على لوحة العرض. 

3. اضغطي البدء. تظهر "5h00" على الشاشة. 