



ميكرويف

دليل الاستخدام السريع



MD-MWO2490B

التشغيل

1. مستوى الطاقة

تتوفر 11 مستوى للطاقة

المستوى	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
الطاقة	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
شاشة العرض	PL10	PL 9	PL 8	PL 7	PL 6	PL 5	PL 4	PL 3	PL 2	PL 1	PL 0



2. ضبط الساعة

(1) إضغط "CLOCK" وستظهر "00:00"

(2) إضغط مفاتيح الأرقام و أدخل الوقت الحالي. مثلاً، يكون إذا الوقت 12:10 الآن، إضغط



"1,2,1,0".

(3) إضغط "CLOCK" لإنهاء إعدادات الساعة: "فيومض وتضاء الساعة".

(4) إذا لم تكن الأرقام المدخلة ضمن نطاق "1:00—12:59"، تكون الإعدادات غير صالحة لغاية إدخال أرقام صالحة.

ملاحظة: (1) خلال عملية إعداد الساعة، في حال الضغط على زر "STOP/CANCEL" أو لم تبدأ أية عملية خلال دقيقة واحدة، سيعتقل الفرن إلى الإعدادات السابقة تلقائياً.

(2) إذا لزم إعادة ضبط الساعة، كرر الخطوات من 1 إلى 3.

3. عداد المطبخ



(1) إضغط "KITCHEN TIMER"، وسيضيئ الضوء الباعث للديود 00:00.

(2) إضغط مفاتيح الأرقام وأدخل وقت العداد. (الحد الأقصى لمدة الطهو 99 دقيقة و 99 ثانية)

(3) إضغط "START/+30SEC." لتأكيد الإعدادات.

(4) عند بلوغ وقت العداد، سيرن الجرس 5 مرات

إذا تم ضبط الساعة (نظام 12 ساعة)، سيعرض الضوء الباعث للديود الوقت الحالي.

ملاحظة: (1) يختلف وقت المطبخ عن نظام 12 ساعة، عداد المطبخ هو العداد.

(2) خلال عداد المطبخ، يمكن ضبط أي برنامج.

00:00

4. الطهو بالمايكرويف

- (1) إضغط " TIME COOK " مرة، وسيعرض الضوء الباعث للديود 00:00
- (2) إضغط مفاتيح الأرقام وأدخل مدة الطبخ. (الحد الأقصى لمدة الطهو 99 دقيقة و 99 ثانية)
- (3) إضغط "POWER" مرة واحدة، وسيعرض الضوء الباعث للديود PL10 . الطاقة التلقائية هي 100%. الآن يمكن الضغط على مفاتيح الأرقام لتعديل مستوى الطاقة
- (4) إضغط " START/+30SEC. " . لبدء الطهو.

15:00

مثلا: لطهي الطعام على طاقة مايكرويف 50% لمدة 15 دقيقة.


- أ. إضغط " TIME COOK " مرة وستظهر على الشاشة 00:00
- ب. إضغط "1"، "5"، "0"، "0" بالتسلسل
- ت. إضغط " POWER " مرة واحدة، ثم إضغط "5" لإختيار درجة طاقة المايكرويف 50%.
- ث. إضغط " START/+30SEC. " . لبدء الطهو.
- ملاحظة: (1) خلال عملية الإداد، في حال الضغط على زر " STOP/CANCEL " أو في حل عم وجود عملية خلال دقيقة، سينتقل الفرن إلى الإعدادات السابقة تلقائيا.
- (2) في حال اختيار PL 0 ، سيعمل الفرن على المروحة من دون طاقة. يمكن استخدام هذا المستوى للتخلص من رائحة الفرن.
- (3) خلال الطهو في المايكرويف، يمكن الضغط على " POWER " لتغيير الطاقة التي تريدها. بعد الضغط على " POWER "، ستومض الطاقة الحالية 3 ثوان، وبعدها يمكن الضغط على زر الأرقام لتغيير الطاقة. سيعمل الفرن حسب الطاقة المختارة لبقية الوقت.

5. الطهو السريع

- (1) في حالة الإنتظار، يمكن بدء الطهو الفوري على معدل طاقة 100% من خلال اختيار مدة الطبخ من دقيقة إلى 6 دقائق بالضغط على أزرار الأرقام من 1 إلى 6. إضغط " START/+30SEC. " لزيادة مدة الطهو. الحد الأقصى لمدة الطهو 99 دقيقة و 99 ثانية.
- (2) في حالة الإنتظار، يمكن بدء الطهو الفوري على معدل الطاقة 100% مع مدة الطهو لثلاثين ثانية من خلال الضغط على " START/+30SEC. " . كل كبسة على الزر ذاته ستزيد مدة الطهو 30 ثانية. الحد الأقصى لمدة الطهو 99 دقيقة و 99 ثانية.
- ملاحظة: خلال الطهو بالمايكرويف و وقت تذويب الثلج، يمكن إضافة الوقت من خلال الضغط على زر " START/+30SEC. " .

6. وظيفة تذويب الوزن

- (1) إضغط " WEIGHT DEFROST "، وسيظهر على الضوء الباعث للديود DEF1
- (2) إضغط الأزرار الرقمية لإدخال وزن الذويب
- أدخل الوزن الذي يتراوح بين 100 ~ 2000 غ
- (3) إذا لم يكن مدخل الوزن ضمن 100 ~ 2000، سيكون المدخل غير صالح. سيصدر صوت " صفارة " ولن تعمل الوحدة لغاية إدخال أرقام صالحة.
- (4) إضغط " START/+30SEC. " . لبدء التذويب وستظهر مدة الطبخ المتبقية.





7. وظيفة "مدة التذويب"

- (1) اضغط " TIME DEFROST "، وسيظهر على الضوء الباعث للديود dEF2
- (2) اضغط الأزرار الرقمية لإدخال مدة التذويب. تتراوح المدة الفعلية بين 0:01~99:99
- (3) طاقة المايكروويف التلقائية هي على مستوى الطاقة 3. إذا أردت تغيير مستوى الطاقة، اضغط " طاقة " مرة، وسيعرض الضوء الباعث للديود 3 PL، ثم اضغط زر الرقم ومستوى الطاقة الذي تريده.
- (4) اضغط " START/+30SEC. " لبدء التذويب وستظهر مدة الطبخ المتبقية

8. الفوشار

- أ) "إضغط "POPCORN" مرارا إلى أن يظهر الرقم الذي تريده على الشاشة "50"، "100" غرام بالتسلسل.
- مثلا، اضغط فوشار مرة، ويظهر "50"
- ب) اضغط " START/+30SEC. "، للطبخ، فتصدر الصفارة مرة واحدة. عند انتهاء الطبخ، تصدر الصفارة خمس مرات ثم تعود إلى حالة الإنتظار.

معلومات مهمة حول مواصفات الفوشار في المايكرويف

	<p>1. عند اختيار 100 غرام من الفوشار، ينصح بطي مثلث عند كل زاوية من الكيس قبل الطهو. راجع الصورة إلى اليمين.</p>
	<p>2. عندما يتوسع كيس الفوشار ولا يدور بالشكل المناسب، اضغط زر STOP/CANCEL مرة واحدة وافتح باب الفرن وقم بتعديل وضعية الكيس للتأكد من الإستواء المتساوي.</p>

9. البطاطس

- أ) إضغط " POTATO " مرارا إلى أن يظهر الرقم الذي تريده على الشاشة
سيظهر "1"، "2"، "3" بالتسلسل
"1": حبة بطاطس 1 (حوالي 230 غرام)
"2": حبتي بطاطس (حوالي 460 غرام)
"3": 3 حبات بطاطس (حوالي 690 غرام)
مثلا، إضغط " POTATO " مرة، فيظهر الرقم "1".



ب) إضغط " START/+30SEC. " للطبخ، فتصدر الصفارة مرة واحدة. عند انتهاء الطبخ، تصدر الصفارة خمس مرات ثم تعود إلى حالة الإنتظار.

10. الخضار المجمدة.

- أ) إضغط " FROZEN VEGETABLE " مرارا ليظهر الرقم الذي تريده في الشاشة "150"،
"350"، "500" غرام بالتسلسل

مثلا، إضغط " FROZEN VEGETABLE " مرة، 150 غرام.

ب) إضغط " START/+30SEC. " للطبخ، فتصدر الصفارة مرة واحدة. عند انتهاء الطبخ، تصدر الصفارة خمس مرات ثم تعود إلى حالة الإنتظار.

11. المشروبات

- أ) إضغط " BEVERAGE " مرارا إلى أن يظهر الرقم الذي تريده على الشاشة "1"، "2"، "3"
أكواب بالتسلسل. سعة الكوب حوالي 120 مل. مثلا، إضغط " BEVERAGE " مرة واحدة، فيظهر
الرم "1".

ب) إضغط " START/+30SEC. " للطهو، يصدر صوت الصفارة مرة واحدة. عند انتهاء الطهو، تصدر الصفارة خمس مرات ثم تعود إلى حالة الإنتظار.

12. طبق العشاء

- أ) إضغط " DINNER PLATE " بشكل متكرر حتى يظهر الرقم الذي ترغب فيه،
فتظهر على الشاشة "250"، "350"، "500" غراما بالتسلسل.

على سبيل المثال، اضغط على " DINNER PLATE " مرة واحدة، فيظهر "250".

ب) اضغط على " START/+30SEC. " لطهي الطعام، فيصدر الجرس مرة وعند الانتهاء من الطبخ
يصدر الجرس خمس مرات ثم يتحول مرة أخرى إلى حالة الانتظار.

13. البيتزا

- أ) اضغط على " PIZZA " بشكل متكرر حتى يظهر الرقم الذي ترغب فيه فيظهر على الشاشة
"100"، "200"، "400" غراما بالتسلسل.

على سبيل المثال، اضغط على " PIZZA " مرة واحدة، فيظهر "100".

ب) اضغط على " START/+30SEC. " لطهي الطعام، فيصدر الجرس مرة وعند الانتهاء من الطبخ
يصدر الجرس خمس مرات ثم يتحول مرة أخرى إلى حالة الانتظار.

14. وظيفة الذاكرة

- (1) اضغط على "0/MEMORY" لاختيار إجراء الذاكرة 1-3 سيعرض الضوء الباعث للديود 1،2،3 .
- (2) إذا تم ضبط الإجراء ، اضغط على " START/+30SEC. " لاستخدامه. إذا لم يتم ضبطه، استمر في ضبط الإجراء. يمكن ضبط إجراء واحد أو إثنين.
- (3) بعد الانتهاء من الإعداد، اضغط على " START/+30SEC. " مرة واحدة لحفظ الإجراء والعودة إلى حالة الانتظار. اضغط على " START/+30SEC. " مرة أخرى، لبدء الطهي.

على سبيل المثال: لتعيين الإجراء التالي باعتباره الذاكرة الثانية، الذي هو الذاكرة 2. لطهي الطعام على طاقة الميكروويف بنسبة 80 ٪ لمدة 3 دقائق و 20 ثانية اتبع الخطوات التالية: أ. في حالة الانتظار، اضغط على " 0/MEMORY " مرتين، توقف عن الضغط حتى تعرض الشاشة "2".

ب. اضغط " TIME COOK " مرة واحدة، ثم اضغط على "3"، "2"، "0" بالتسلسل.
ت. اضغط على " POWER " مرة واحدة ، سيعرض "PL10" ، ثم اضغط على "8" فتظهر "PL 8".

ث. اضغط على " START/+30SEC. " لحفظ الإعداد. يصدر صوت الجرس مرة واحدة ثم يعود بدوره إلى حالة الانتظار. في حال الضغط على " START/+30SEC. " مجدداً، سيتم حفظ الإجراء تحت الذاكرة 2 ويعمل.

ج. إذا لم يتم قطع التيار الكهربائي، سيتم حفظ هذا الإجراء في كل وقت. ولكن إذا انقطع، فيجب إعادة ضبط الإجراء.
ح. إذا أردت تشغيل الإجراء المحفوظ، في حالة انتظار، اضغط على " 0/MEMORY " مرتين، وشاشة سيظهر على الشاشة "2" ، ثم اضغط على " START/+30SEC. " للتشغيل.

15. الطبخ متعدد المراحل

يمكن ضبط مرحلتين (2) للطبخ كحد أقصى. في حالة الطبخ المتعدد المراحل، وإذا كانت أحد المراحل هي التذويب، فيجب وضع التذويب في المرحلة الأولى تلقائياً.
ملاحظة : لا يعمل الطهو التلقائي في الطبخ المتعددة المراحل.

على سبيل المثال : إذا أردت الطبخ على طاقة المايكروويف بنسبة 80 ٪ لمدة 5 دقائق + 60 ٪ طاقة ميكروويف لمدة 10 دقيقة. فتكون خطوات الطبخ على النحو التالي:

- (1) اضغط على " TIME COOK " مرة واحدة، ثم اضغط على "5"، "0"، "0" لضبط الوقت للطهي،

- (2) اضغط على "POWER" مرة واحدة، ثم اضغط على "8" لتحديد طاقة الميكروويف 80 %.
- (3) اضغط على "TIME COOK" مرة واحدة، ثم اضغط على "1"، "0"، "0"، "0" لضبط وقت الطهي؛
- (4) اضغط على "POWER" مرة واحدة، ثم اضغط على "6" لاختيار 60 % طاقة الميكروويف.
- (5) اضغط على "START/+30SEC." لبدء الطهي

16. وظيفة الإستفسار

- (1) في حالة الطهي، اضغط على "CLOCK"، ستعرض شاشة الضوء الباعث للديود الساعة لمدة ثلاث ثوان.
- (2) في حالة طبخ المايكرويف، اضغط على "POWER" للاستعلام عن مستوى طاقة الميكروويف، وسيتم عرض الطاقة الحالية للميكروويف. بعد ثلاث ثوان، سوف يعود الفرن إلى حالته السابقة. في حالة المراحل المتعددة، يمكن الإستفسار بالطريقة ذاتها المبينة أعلاه.

17. وظيفة قفل الأطفال

- القفل: في حالة الانتظار، اضغط على "STOP/CANCEL" لمدة 3 ثوان، وستكون تصدّر صفارة طويلة تدل على الدخول في حالة قفل الأطفال، وفي الوقت نفسه، سيتم عرض "00:00" لإلغاء القفل: في حالة القفل، اضغط على "STOP/CANCEL" لمدة 3 ثوان، وستكون تصدّر "صفارة" طويلة تدل على إلغاء القفل.

18. وظيفة التنكير بانتهاء الطبخ

عند انتهاء الطهي، سيصدر صوت الجرس 5 مرات لتنبيه المستخدم لانتهاء الطبخ.

19. مواصفات أخرى

- (1) في حالة الاستعداد، إذا قام أنبوب تعيين الساعة الرقمية بعرض الوقت الحالي، سيومض

الرمز ":"، وإلا، فسيظهر "0:00".

- (2) في حالة تحديد الوظيفة، تعرض الشاشة الإعدادات المقابلة.
- (3) في حالة العمل أو التوقف، تعرض الشاشة وقت الطهي الفائض.