



ميكرويف

دليل الاستخدام السريع




MD-MWO2892S


أسماء أجزاء وملحقات الفرن
أخرج الفرن وجميع المواد من الكرتون.
يأتي الفرن مع الملحقات التالية:



صينية زجاجية



القرص الدوّار




(D) تجميع الباب
(E) نظام قفل الأمان
(F) تجويف الفرن


(A) لوحة التحكم
(B) القرص الدوّار
(C) نافذة التتبع

أسماء أجزاء وملحقات الفرن

يجب تنظيف حجرة الطهي ووضع القرص الدوّار في مكانه. عند التركيب لأول مرة، تأكد من إزالة جميع أشرطة التغليف والشحن. قبل استخدام الجهاز لتحضير الطعام لأول مرة، سوف تحتاج إلى وضع الصينية الدوّارة في مكانها بشكل صحيح. يجب عليك تنظيف حجرة الطهي وملحقاتها.



1. الصينية الزجاجية
2. القرص الدوّار



ملحوظة:

1. لا تستخدم الجهاز بدون القرص الدوّار. تأكد من أنه يعمل بشكل صحيح. يمكن أن يدور القرص الدوّار في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة.
2. لا تضع الصينية الزجاجية مقلوبة أبدًا. يجب ألا يتم تقييد حركتها.
3. يجب دائمًا استخدام كل من الصينية الزجاجية والقرص الدوّار أثناء الطهي.
4. يتم دائمًا وضع جميع الأطعمة وحوايات الطعام على الصينية الزجاجية للطهي.
5. لا تقيد أبدًا حركة القرص الدوّار.
6. في حالة حدوث تشقق أو كسر في الصينية الزجاجية أو القرص الدوّار، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد.

الوظائف التشغيلية

1. ضبط الساعة

- (1) اضغط على زر **"CLOCK"** مرة واحدة ثم سيتم عرض "00:00".
- (2) اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الوقت. مثال: لضبط الساعة على 12:10، يرجى الضغط على **"1,2,1,0"** بالترتيب.
- (3) اضغط على **"CLOCK"** للتأكيد. تم ضبط الساعة.
- (4) إذا لم يكن الرقم الذي تم إدخاله ضمن النطاق 1: 00-12:59، فإن الإعداد غير صالح. ملحوظة:
(1) في عملية ضبط الساعة، إذا لم يتم الضغط على زر **"CLOCK"**، فسيعود الفرن إلى الإعداد السابق بعد دقيقة واحدة أو الضغط على **"STOP / Cancel"**.

2. الطهي باستخدام الميكروويف

يتوفر 11 مستوى طاقة:

المستوى	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
الطاقة	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
العرض	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

- (1) اضغط على **"MICRO"** مرة واحدة، سيتم عرض "PL10".
 - (2) اضغط على مفاتيح الأرقام للدخول إلى مستوى الطاقة
 - (3) اضغط على **"COOK TIME"** ثم عرض "00:00".
 - (4) اضغط على مفاتيح الأرقام للدخول في وقت الطهي. الحد الأقصى لقيمة الوقت هو "99:99".
 - (5) اضغط على زر **"START / + 30sec"** لبدء الطهي.
- ملحوظات:
- (1) في عملية الضبط، إذا تم الضغط على زر **"STOP / Cancel"** أو إذا لم تكن هناك عملية في غضون دقيقة واحدة، فإن الإعداد غير صالح.
 - (2) يمكن تغيير مستوى الطاقة أثناء التشغيل. اضغط على **"MICRO"**. ثم ستومض الطاقة الحالية لمدة 3 ثوانٍ. اضغط على مفاتيح الأرقام لتغيير الطاقة. سوف يعمل الفرن بالطاقة المختارة.

3. الطهي السريع

- (1) في حالة الانتظار ، اضغط على زر **"START / + 30sec"** لطهي الطعام بمستوى طاقة 100٪ لمدة 30 ثانية. يمكن أن تزيد كل ضغط على نفس المفتاح 30 ثانية والحد الأقصى لقيمة الوقت هو 99:99.
 - (2) في حالة الانتظار ، ينتج لك الضغط على مفاتيح الأرقام من 1 إلى 6 تحديد وقت الطهي بسرعة من 1 إلى 6 دقائق مع PL10. يمكنك الضغط على **"START / + 30sec"** لزيادة وقت الطهي أثناء الطهي. الحد الأقصى لقيمة الوقت هو 99:99.
- ملحوظة:
- يمكن زيادة الوقت بالضغط على **"START / + 30sec"** في الطهي في الميكروويف وتذويب الوقت. لا يمكن ضبط الطهي السريع في إذابة الثلج بالوزن والقائمة التلقائية.

4. ضبط مؤقت المطبخ

- (1) اضغط على **"TIMER"** ثم سيتم عرض **"00:00"**.
- (2) اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الوقت المطلوب. الحد الأقصى لقيمة الوقت هو **"99:99"**.
- (3) اضغط على زر **"START / + 30sec"** . للتأكيد. يبدأ المؤقت في العد التنازلي. ملاحظة: مؤقت المطبخ هو مؤقت، ولا توجد أي برامج أخرى أثناء عمله.

5. التذويب حسب الوزن

- (1) اضغط على **"WGT. DEFROST"** ثم ستعرض الشاشة **"def1"**.
- (2) اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال وزن الطعام. نطاق الوزن 100-2000 جرام.
- (3) اضغط على زر **"START / + 30sec"** لبدء إذابة الجليد.
- (4) بمجرد انتهاء إزالة الجليد، سيصدر صوت الجرس خمس مرات.

6. التذويب حسب الوقت

- (1) اضغط على **"TIME DEFROST"** وبعد ذلك ستعرض الشاشة **"def2"**.
- (2) اضغط على مفاتيح الأرقام لضبط وقت التذويب المطلوب. الحد الأقصى للوقت هو 99:99.
- (3) اضغط على زر **"START / + 30sec"** لبدء إذابة الجليد.
- (4) بمجرد انتهاء إزالة الجليد، سيصدر صوت الجرس خمس مرات.

ملاحظة: مستوى الطاقة الافتراضي هو PL3. لا يمكن تغييره.

7. الطهي ذو المراحل المتعددة

- ملاحظات: (1) يمكن ضبط ما يصل إلى مرحلتين من مراحل الطهي في الطهي متعدد المراحل.
(2) إذا قمت بضبط وظيفة التنويب، فستعمل تلقائيًا في المرحلة الأولى.
(3) مؤقت المطبخ، لا يمكن ضبط القائمة التلقائية كواحدة من المراحل المتعددة.
(4) أثناء الطهي، يمكنك الضغط على زر "START / + 30sec". لزيادة الوقت.

مثال: قم بإذابة الطعام لمدة 5 دقائق ثم قم بطهوه باستخدام طاقة ميكروويف 80٪ مقابل 700 جرام.

- (1) اضغط على "TIME DEFROST" وبعد ذلك ستعرض الشاشة "dEF2".
- (2) اضغط على "5"، "0"، "0" لضبط وقت التنويب المطلوب وهو 5 دقائق.
- (3) اضغط على "MICRO" ثم سيتم عرض "PL10".
- (4) اضغط على "8" لضبط مستوى الطاقة لـ PL8.
- (5) اضغط على "COOK TIME" ثم اضغط على "7"، "0"، "0" لتحديد الوزن.
- (6) اضغط على زر "START / + 30sec" لبدء الطهي.

8. الوضع الصامت

لتنشيط الوضع الصامت:

في حالة الانتظار، اضغط مع الاستمرار على "8" لمدة 3 ثوانٍ. سيصدر صوت صفير طويل. عند الضغط على المفاتيح لمرة واحدة، لا يصدر صوت.

لإلغاء تنشيط الوضع الصامت:

في الوضع الصامت، اضغط مع الاستمرار على "8" لمدة 3 ثوانٍ. سيصدر صوت صفير طويل.

9. وظيفة ECO

للدخول إلى وضع: ECO

في حالة الانتظار، اضغط على "0/ECO" سيتم إيقاف تشغيل الشاشة. لإلغاء وضع: ECO
في وضع ECO، اضغط على أي مفتاح أو افتح الباب لتنشيط الشاشة.

10. قائمة الوظائف التلقائية

- (1) اضغط على مفتاح القائمة بشكل متكرر لاختيار الوزن الذي تريد طهوه. على سبيل المثال، اضغط على "Popcorn" مرة واحدة وسيظهر "50".
- (2) اضغط على زر "START / + 30sec" بدء الطهي.

مخطط قائمة الوظائف التلقائية

القائمة	الوزن	العرض على الشاشة	الطاقة
A-1 الفشار	50 غم	50	100%
	100 غم	100	
A-2 البطاطس	1 (230 غم)	1	100%
	2	2	
	3	3	
A-3 البيتزا	100 غم	100	80%
	200 غم	200	
	400 غم	400	
A-4 خضروات مجمدة	200 غم	200	100%
	300 غم	300	
	400 غم	400	
A-5 المشروبات	1 كوب (120 مل)	1	100%
	2 كوب (240 مل)	2	
	3 أكواب (360 مل)	3	
A-6 العشاء	200 غم	200	100%
	400 غم	400	