




ميكرويف مع شواية

دليل الاستخدام السريع




MD-MWO3192X

## أسماء أجزاء وملحقات الفرن




الصينية الزجاجية



رف الشواء (لا يمكن استخدامه في وظيفة الميكروويف ويجب وضعه على صينية زجاجية)



القرص الدوّار



(D) تجميع الباب  
(E) نظام قفل الأمان  
(F) تجويف الفرن

(A) لوحة التحكم  
(B) القرص الدوّار  
(C) نافذة التتبع

## الوظائف التشغيلية

### 1. يتوفر 11 مستوى طاقة:

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	المستوى
0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	الطاقة
PL0	PL1	PL2	PL3	PL4	PL5	PL6	PL7	PL8	PL9	PL10	العرض

### 2. ضبط الساعة

- (1) اضغط على "TIMER / CLOCK" مرتين، سيتم عرض 00:00.
- (2) اضغط على مفاتيح الأرقام وأدخل الوقت الحالي. على سبيل المثال، الوقت الآن هو 12:10، يرجى الضغط على "1،2،1،0" بدوره.
- (3) اضغط على "TIMER / CLOCK" لإنهاء ضبط الساعة. سيومض ":" وستضيئ الساعة.
- (4) إذا لم يكن إدخال الأرقام ضمن النطاق 00:12-59، فسيكون الإعداد غير صالح حتى يتم إدخال الأرقام الصحيحة. ملاحظة: (1) في عملية ضبط الساعة، إذا تم الضغط على زر "STOP / CANCEL" أو إذا لم تكن هناك عملية في غضون دقيقة واحدة، فسيعود الفرن إلى الإعداد السابق تلقائيًا.
- (2) إذا كانت الساعة بحاجة إلى إعادة ضبط، يرجى تكرار الخطوة 1 إلى الخطوة 3.

### 3. مؤقت المطبخ

- (1) اضغط على "TIMER / CLOCK" مرة واحدة، وستظهر الشاشة 00:00.
  - (2) اضغط على مفاتيح الأرقام وأدخل وقت المؤقت، وأقصى وقت للطهي هو 99:99.
  - (3) اضغط على زر "START / + 30SEC". لتأكيد الإعداد.
  - (4) عندما يحين وقت المؤقت، سوف يرن الجرس 5 مرات.
- إذا تم ضبط الساعة (نظام 12 ساعة)، ستعرض الشاشة الوقت الحالي. ملحوظة: (1) يختلف وقت المطبخ عن نظام 12 ساعة، مؤقت المطبخ هو مؤقت.
- (2) أثناء مؤقت المطبخ، لا يمكن ضبط أي برنامج.

### 4. الطهي باستخدام الميكروويف

- (1) اضغط على "POWER LEVEL" مرة واحدة، ستعرض الشاشة "PL10".
  - (2) اضغط على "POWER LEVEL" بشكل متكرر أو اضغط على مفاتيح الأرقام لضبط مستوى الطاقة، 11 مستويات طاقة متوفرة.
  - (3) اضغط على "Cook Time" مرة واحدة، ستعرض الشاشة "00:00".
  - (4) اضغط على مفاتيح الأرقام لضبط وقت الطهي (الحد الأقصى لوقت الطهي هو 99 دقيقة و99 ثانية)
  - (5) اضغط على زر "START / + 30SEC". لبدء الطهي.
- ملاحظة: (1) في عملية الضبط، إذا تم الضغط على زر "STOP / CANCEL" أو إذا لم يكن هناك تشغيل في غضون دقيقة واحدة، فسيعود الفرن إلى الإعداد السابق تلقائيًا.
- (2) أثناء الطهي في الميكروويف، يمكن الضغط على "POWER" لتغيير الطاقة التي تحتاجها. بعد الضغط على "POWER"، وميض الطاقة الحالي لمدة 3 ثوانٍ، يمكنك الآن الضغط على زر الرقم لتغيير الطاقة. سيعمل الفرن بالطاقة المختارة لبقية الوقت.

## 5. الطهي بالشواء

- (1) اضغط على زر "GRILL" مرة واحدة لاختيار وظيفة الشواء ، ستعرض الشاشة "Gril".
- (2) اضبط وقت الطهي، الحد الأقصى لوقت الطهي هو 99:99.
- مثال: تعيين 12 دقيقة و50 ثانية، اضغط على "1"، "2"، "5"، "0" بالترتيب.
- (3) اضغط على زر "START / + 30SEC". لبدء الطهي. وقت الطهي يعد تنازليًا. ملاحظة: اضغط على "START / + 30SEC". لزيادة الوقت بمقدار 30 ثانية في كل مرة.

## 6. الطهي المختلط (ميكروويف + شواء)

- (1) اضغط على زر "COMBI". مرة أو مرتين، ثم ستعرض الشاشة "C-1" أو "C-2".
- (2) اضبط وقت الطهي، الحد الأقصى لوقت الطهي هو 99:99.
- مثال: تعيين 12 دقيقة و50 ثانية، اضغط على "1"، "2"، "5"، "0" بالترتيب.
- (3) اضغط على زر "START / + 30SEC". لبدء الطهي. وقت الطهي يعد تنازليًا.

## 7. الطبخ السريع

(1) في حالة الانتظار، يمكن بدء الطهي الفوري بمستوى طاقة بنسبة 100% عن طريق تحديد وقت الطهي من 1 إلى 6 دقائق عن طريق الضغط على الأرقام 1 إلى 6. اضغط على زر "START / + 30SEC." لزيادة وقت الطهي؛ الحد الأقصى لوقت الطهي هو 99 دقيقة و99 ثانية.

(2) في حالة الانتظار، يمكن بدء الطهي الفوري بمستوى طاقة 100% مع وقت طهي 30 ثانية بالضغط على "START / + 30SEC.". كل ضغط على نفس الزر ستزيد من وقت الطهي بمقدار 30 ثانية. الحد الأقصى لوقت الطهي هو 99 دقيقة و99 ثانية.

ملاحظة: أثناء استخدام الميكروويف والشواية والطهي المختلط وتذويب حسب الوقت، يمكن إضافة الوقت بالضغط على زر "START / + 30SEC".

## 8. وظيفة التذويب حسب الوزن

- (1) اضغط على "TIME / WGT.DEFROST" مرتين، ستعرض الشاشة "dDEF2".
- (2) اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الوزن ليتم فك تجميده. منحلات الوزن تتراوح بين 100 ~ 2000 جم.
- (3) إذا لم يكن إدخال الوزن ضمن 100 ~ 2000، فسيكون الإدخال غير صالح.
- (4) اضغط على "START / + 30SEC" لبدء إزالة الجليد وسيظهر وقت الطهي المتبقي.

## 9. وظيفة التذويب حسب الوقت

- (1) اضغط على "TIME / WGT.DEFROST" مرة واحدة، ستعرض الشاشة "dDEF1".
- (2) اضغط على الأرقام لإدخال وقت إزالة الصقيع. النطاق الزمني الفعال هو 00:01 ~ 99:99
- (3) اضغط على زر "START / + 30SEC" لبدء إزالة الصقيع. سيتم عرض وقت الطهي المتبقي.

## 10. الوضع الصامت

لتنشيط الوضع الصامت:  
في حالة الانتظار، اضغط مع الاستمرار على "8" لمدة 3 ثوان. سيصدر صوت صفير طويل. عند الضغط على المفاتيح لمرة واحدة، لا يصدر صوت.

لإلغاء تنشيط الوضع الصامت:

في الوضع الصامت، اضغط مع الاستمرار على "8" لمدة 3 ثوان. سيصدر صوت صفير طويل.

## 11. الطهي ذو المراحل المتعددة

يمكن ضبط مرحلتين على الأكثر للطهي. في الطهي متعدد المراحل، إذا كانت إحدى المراحل هي إزالة الجليد، فيجب وضع إزالة الجليد في المرحلة الأولى تلقائيًا. سيصدر الجرس صوتًا عند انتهاء المرحلة الأولى. ملاحظات: لا يمكن أن يعمل الطهي التلقائي في الطهي متعدد المراحل. يمكن زيادة وقت الطهي 30 ثانية عند كل ضغطة على زر "START / + 30SEC" فقط في المرحلة الثانية.

- (1) في حالة الانتظار، اضغط على "TIME / WGT.DEFROST" مرتين، وتعرض الشاشة "def2"
- (2) اضغط على مفاتيح الأرقام لضبط وزن الطعام.
- (3) اضغط على "POWER LEVEL" مرة واحدة، تعرض الشاشة "PL10"
- (4) اضغط على "POWER LEVEL" بشكل متكرر أو اضغط على مفاتيح الأرقام لضبط مستوى الطاقة.
- (5) اضغط على "Cook time"، وستظهر على الشاشة "00:00".
- (6) اضغط على مفاتيح الأرقام لضبط وقت الطهي.
- (7) اضغط على "START / + 30SEC" لبدء الطهي.

## 12. وظيفة الإغلاق لحماية الأطفال

القفل: في حالة الانتظار، اضغط على "STOP / CANCEL" لمدة 3 ثوانٍ، سيكون هناك "صوت تنبيه" طويل يشير إلى الدخول في حالة قفل الأطفال؛ في غضون ذلك، سيتم عرض رمز مقفل. إنهاء القفل: في حالة القفل، اضغط على "STOP / CANCEL" لمدة 3 ثوانٍ، وستصدر "إشارة صوتية" طويلة تدل على تحرير القفل.

## 13. وظيفة الاستعلام

- (1) في حالة الطهي، اضغط على "TIMER / CLOCK"، ستعرض الشاشة الساعة لمدة ثلاث ثوانٍ.
- (2) في حالة الطهي بالميكروويف، اضغط على "POWER LEVEL" للاستعلام عن مستوى طاقة الميكروويف، سيتم عرض طاقة الميكروويف الحالية لمدة ثلاث ثوانٍ، في نظام الشواء، يمكن إجراء طريقة الاستعلام بنفس الطريقة المذكورة أعلاه.

## 14. وظيفة التنكير بانتهاء الطهي

عندما ينتهي الطهي، سيصدر الجرس صوت "صغير" لخمس مرات لتنبيه المستخدم بانتهاء الطهي.

## 15. الفشار

- (أ) اضغط على "POPCORN" بشكل متكرر حتى يظهر الرقم الذي تريده على الشاشة، سيتم عرض "50"، "100" جرام بالترتيب. على سبيل المثال، اضغط على "POPCORN" مرة واحدة، ستظهر "50g".
- (ب) اضغط على "START / + 30SEC" للطهي،
- (ج) بمجرد انقضاء الوقت المحدد، سيصدر صوت الجرس خمس مرات.

## 16. بيتزا

- (أ) اضغط على "PIZZA" بشكل متكرر حتى يظهر الرقم الذي تريده على الشاشة، سيتم عرض "100"، "200"، "400" جرام بالترتيب.
- على سبيل المثال، اضغط على "PIZZA" مرة واحدة، يظهر "100 جرام".
- (ب) اضغط على "START / + 30SEC" للطهي.
- (ج) بمجرد انقضاء الوقت المحدد، سيصدر صوت الجرس خمس مرات.

## 17. قائمة الوظائف التلقائية

- (1) اضغط على "Menus" ثم ستومض الشاشة بالحرفين "A1".
- (2) اضغط على "Menus" بشكل متكرر لاختيار القائمة التي تريدها. تتوفر 6 قوائم تلقائية.
- (3) اضغط على زر "START / + 30SEC" للتأكيد.
- (4) اضغط على "Menus" بشكل متكرر لضبط وزن الطعام.
- (5) اضغط على زر "START / + 30SEC" لبدء الطهي.